سلسلة هندسة الإتصالات (٢)



نظم الإتصالات

م.ريم مصطفى الدبس



انظمة الاتصالات (الجزء الأول)



تأليف ر**يم** اللبس



رقم الإيداع لدى مقرة المكتبة الوطنية (2004/1/118)

384

النبس، ريم

تظمة الإتصالات/ تأليف ريم النبس. – عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2004

()

ر.(. : 2004/1/118:

الوضفات: / الإنصالات السلكية و اللاسلكية/

* تم إعداد بيقات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية.

حقوق الطبع محفوظة للنطشر

Copyright ® All Rights reserved

الطبعة الأولى 2004م – 1424هــــ



مكتبة المجتمع العربي للنشر عنن - شرع اللك حسن - بعم العيس التجري تفتعي 4632739 ص.ب. 4244 منن 11121 الأربن

القدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والعلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله وعليه وسلم، أما بعد ،،،

فهذا هو كتاب نظم الاتصالات والذي تم بفضل الله وعونه بهذه الصورة، والتي نرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب مرجعاً وعوناً للطلبة والراغبين في التعلم في هذا المجال من العلوم الذي تصبح سمة هذا العصر، الذي يتصف بالتطور والسرعة، وخاصة في مجال الاتصالات، حيث نلاحظ في كل يوم تطوراً سريماً يظهر في علم الاتصالات، كالإنترنت والأتمار الصناعية، والألواف الضوئية ... الخ.

حيث يتمحور هذا الكتاب في سبع وحدات رئيسية، وهي: الوحدة الأولى (تطور وخصائص لنظمة الميكرويف) والوحدة الثانية (حسابات الوصلة الرليوية) والوحدة الثالثة (تقنيات أنظمة الميكرويف ذات التحيل الترددي FM) والوحدة الرابعة (العوامل الموثرة على أنظمة الميكرويف) والوحدة الخامسة (الحملية النظامية وأجهزتها) والوحدة السادسة (تقنيات وخصائص الميكرويف الرفادل).

ولخيراً نسأل الله أن يكون في هذا العمل فائدة للجميع ونسأله النجاح والتوفيق لجميع الطلبة الأعزاء ولكل من يقرأ هذا الكتاب.

المؤلفة

الفهسسرس

المقدمة
الوحدة الأولى 11
تطور وخصائص أنظمة الميكرويف
£−2 الطيف النزددي للميكروي ونقسيمة في العالم
1-3 أنواع أنظمة الإتصالات المبكروية
أنظمة الأقمار الصناعية المتزلمنه
1-4 تقنيات المتعديل المبكروي وسعة القنوات
أسئلة الوحدة الأولى
الوحدة الثانية
حسابات الوصلة الرادوية
1-2 خواص انتشار الأمواج المبكروية
2-2 شدة المجال
2-3 قدرة الموجة المستقبلة
2-4 فقد الفراغ الخارجي
2–5 تأثير انحناء الأرض في لنتشار الأمواج للميكروية
2-6 السوامل المؤثرة على ارتفاع الهوائيات
2−7 فقد موجه الموجه
2–8 نظام الهواني ومعامل كمنية
2-8-1 هوائني للقطع المكافئ العاكس
2-8-2 هوائي كاسيجرين
2-8-3 للهوائني للعاكس البوقي
2-8-4 هو اتيات حارف الحزمة

الوحدة الثالثة
تلقيات أنظمة الميكروف ذات التحيل التريديFM
لقَرَ انات بيسيل
عرض النطاق
المعدلات الترددية
المعدلات العكمية الترددية
دوائر التأكيد السابق والتأكيد اللاحق
المستقبلات
المرسلات الهيترودينية
الوحدة الرابعة
العوامل المؤثرة على أنظمة الميكرويف
التشويش الحراري 139
التشويه
عطل المصار الميكروي
أعطال الأجهزة وأسبابها وطرق الكثنف عنها
كثبف وتحديد العطل
هبوط مستوى لشارة للنطاق الأساسي
الوحدة الشامسة
الحماية النظامية وأجهزتها
التباين التريديالتباين التريدي
الإتصالات بين الأطراف

الوحدة المنافعية	185
تقتيات وخصائص أنظمة المبكرويف الرقمية	187
أنظمة الحماية الإحتياطية	190
ظاهرة الخفوت التعدد	195
المستقبلات- المرسلات الرقمية	197
أنظمة 8-PSK	200
أنظمة 16-QAM أنظمة	203
الوحدة السابعة	215
الرادار	217
تحديد المدى	220
تنبنب وعرض النبضة	224
المخطط الصندوقي للرادار	228
نظام رادار دوبار النبضي	250
الر ادار الثانوي	252
أسئلة الوحدة المابعة	259
العراجع العلمية	264

الوحدة الأولى



الوحدة الأولى:

تطور وخصائص أنظمة اليكرويف

1-1 مقدمة عن خصائص أنظمة الميكرويف وتطورها

Microwave Systems

كلمة أمايكرويف Microwave تفسر نفسها بنفسها، فهي تعني السوجات القصيرة جدا very short waves. على أي حال، ان ما يقصد بسكميرة بعتمد على من الذي ينكلم وما هو الإطار المرجمي له Reference بالتأكيد ان الأشعة فوق البنفسجية ultraviolet لها طول موجي قصير short wave length بالمقارنة مع الأشعة تحت الحمراء short wave length كما ان 400 دورة في الدقيقة (Hz) تردد عالى High Frequency مقارنة بت 60 دورة في الدقيقة كلم (وبالتالي طول موجي قصير حيث أن العائمة بين.

كل الأمثلة المذكورة أعلاه تعمل بعض أشكال الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves، لكنها لا تعمل موجات ميكروية Microwaves نخي الأشعة المبكروية Radiation نخي الأشعة للكهربائية ذات الكهربائية ذات التعالية التي تتراوح قيمتها تقريبا بين (GHz).

ان أعلى تردد (أو أقل طول موجي) للنرددات في الطيف الراديوي هي في منطقة الميكرويف. لكن حدود هذه المنطقة ليست معرفة بشكل واضح. ففي الحد الأعلى لتردده فانه يتداخل overlap مع الأشعة تحت الحمراء. وفي الحد الأندى لتردده تكون النشية technique وليس التردد هي العامل المحدد.

لن المبادئ الأساسية التي تتضمن underlying الموجات الراديوية المنخفضة التردد والموجات الميكروية تبقى نفسها. وقد يكون الاختلاف الأساسي بين نظام الميكرويف والتقنيات الراديوية الاعتيادية هي في المكونات components المتحلقة بالطول الموجى.

ان الأنظمة الميكرويف عد خصائص مفيدة، واحدة من أهم هذه الخصائص هي ان الطول الموجي الموجات الميكروية له نفس الحجم same مع أي وحدة تستعمل لتوجيهها أو احتراءها.

ان نبضات الموجات الميكروية تستعمل احسابات الزمن والمسافة مما يجعلها ملائمة Compatible للعمل مع الحاسب ذو السرعة العالية.

ازدانت أهمية المبكرويف أكثر وأكثر في أنظمة الانتصالات، الرادار Radar، الفضاء Astronomy، والمجالات الأخرى. والسبب في ذلك يرجع إلى ميزئين Advantages لموجات المبكرويف Low Frequency Signals، هما:

1. الميزة الأولى هي عرض النطاق الزائد Increased Bandwidth .

 السيرة الثانية هي قابلية السيكرويف للاستخدام مع هوائيات موجهة Directive Antennas ذات كسب عالي High Gain.

أن طاقة موجات المبكرويف لها تأثير حراري Heating Effect مثلها مثلها مثل أشكال الطاقة المختلفة الأخرى. وأن لهذا التأثير الحراري عدة تطبيقات عميلة مثل فرن المبكرويف للطبخ المنزلي السريع الذي يطهو الطعام من الداخل والخارج في نفن الوقت.

من أهم التطبيقات Applications الأخرى (على سبيل المثال وليس الحصر) للميكرويف المهمة في عالم الاتصالات Communication وغيره هي:

- ا. البث Broadcasting في الوقت الحالي فان بث الراديو والتلفزيون تستعمل التريدات تحت مستوى تريدات الميكرويف. ان الازيحام congestion في عدد القنوات المرسلة بجمل الاستقبال صعب على البعض. وبسبب عدم توفر تريدات لأي زيادة في هذه القنوات البث في التريدات الراديوية فان البط يكون باستخدام تريدات في منطقة الميكرويف. وان بعض الدول تستقصي إمكانية البث لقنوات تلفزيونية محلية أو بالأتصار الصناعية على تريد 12GHz.
- 2. الاتصالات Communication؛ أن زيادة عرض النطاق Communication بن زيادة عرض النطاق Carrier Frequency لقنوات الاتصال Channels يتطلب تردد حامل المعيدات بقي ذوقيمة عالية. أن نظام خط النظر المباشر الذي يستخدم المعيدات بقي مستخدما لمعنوات عدة، وتوضع أبراج المعيدات التي تستقبل الإشارة وتقويها وتعيد إرسالها إلى المحطة التالية.

كما أن استخدام موجه الموجة الدائري Circular Wave Guide (على تردد 80GHZ) يعطي معة قنوات تعوض عن عدد كبير من الكوابل تحت الأرض Underground Cables.

لن موجات الميكرويف هن المستخدمة مع اتصالات الأقمار الصناعية Satellite Systems والاتصالات التي تستخدم الأقمار الصناعية. فقنوات الاتصال الميكروية لها عرض نطاق واسع سيتلاعم مع آلاف الخطوط التليفونية ودزينات من قنوات التلفزيون في نفس الوقت.

8. الرادار Radar بمثل الرادار الاستخدام التقليدي للميكرويف، ولقد بدأ العمل به في بداية الحرب العالمية الثانية Second World war . ان العمل به في بداية الحرب العالمية الأطرف الأولى المصطلح في اللغة الاعجازية: RADAR مأخوذة من الأحرف الأولى المصطلح في اللغة الإنجازية: RAdio Detection And Ranging. ان أبسط أدواع

- الرادارات هو الرادار النبضي pulse radar الذي يعطي دلالة عن موقع الطائرات من خلال حساب الزمن الذي تحتاجه الموجهة الموجهة (وصداها) لتصطدم بالطائرة وتعود إلى الرادار بوهذه الموجهة الموجهة هي كتابة عن ضوء ضيق النطاق Narrow Beam Search Line. أما رادار دوبار Doppler Radar لو كانة عن سرعة الأجسام.
- الحاسب الآلي Computers، ان الحاسب يعمل بمعدلات سرعة عالية وبالتالي فان المطلوب دوائر تعمل بتريدات عالية. ان تطبيق خطوط النقل Transmission Lines وتقنيات الميكرويف في تصميم نماذج الحواسيب ستصبح ضرورة.
- 5. الساعات clocks، الساعات الميكروية تقيس التربد المتحولات المنتاهية في one second per millions الصفر التعطي دقة ثانية الملابين السنين of years.
- 6. قياسات الرطوية Moisture Measurements، بسبب ان الموجات المبكروية تمتص بواسطة الماء فان قياس نسبة الرطوبة moisture بواسطة الموكروية أمر ممكن من خلال قياس مقدار التوهين Attenuation في الموجة الميكروية المارة في العينة المراد قياس رطوبتها.
- 7. التسخين الميكروي Microwave Heating، أن معدل استصاص Absorption الطاقة للأمواج الميكروية في معظم المواد يتناسب مع المحتوى المائي Water Content فيه. ويستفاد من هذه الخاصية للتسخين الميكروي للمواد.

2-1 الطيف الترددي المبكروي وتقسيمه في العالم

Spectrum Frequency

قسم الطيف التريدي Frequency Spectrum إلى حزم متتالية موضحة بالجدول التالي:

طول الموجة	مدى التريدات	رمز الحزمة	الحزمة
10 - 1 Mm	30-300 Hz	ELF	Extreme Low Frequency
1 - 0.1 Mm	0.3-3 KHz	SLF	Supper Low Frequency
100 - 10 Km	3-30 KHz	VLF	Very Low Frequency
10 - 1 Km	30-300 KHz	LF	Low Frequency
1 - 0.1 Km	0.3-3 MHz	MF	Medium Frequency
100 - 10 m	3-30 MHz	HF	High Frequency
10 - 1 m	30-300 MHz	VHF	High Frequency Very
100 - 10 cm	0.3-3 GHz	UHF	Ultra High Frequency
10 - 1 cm	3-30 GHz	SHF	Supper High Frequency
1 - 0.1 cm	30-300 GHz	EHF	Extreme High Frequency

ان الطول الموجى Wave Length يتناسب عكسيا مع تردد الموجة . Frequency، حسب العلاقة الثالية:

 $\lambda = C/F$

حيث:

C نسرعة الضوء في الغراغ وتساري 300 Mm/sec

F: تردد الموجة ووحدته بالهرنز Hz.

لن لكل من هذه الحزم استعمالات خاصة نتيجة طبيعة انتشار الموجات Wave Propagation التابعة لكل حزمة وعرض النطاق للحزمة (Width (BW)، فالحزم الترددية ليست مصنفة بعرض نطاق ولحد. ويحسب عرض لنطاق الحزمة حسب القانون التالي:

$$BW = f_{h} \cdot f_{l}$$

حبث:

. High Frequency بمثل التردد العالي للحزمة : f_h

.Low Frequency يمثل التربد المنخفض للحزمة : f

وفي أنظمة الإتصالات Communication Systems من الضروري توفير سعة كبيرة (عرض نطاق واسع) التمكن من لإسال عند كبير من القنوات Channels ، وعند الحديث عن مدى التربدات المطلوبة فالمقصود المطلوبة للموجة المعنلة Modulated (الحاملة Carrier الموجة الصوتية Waves أو غيرها من المعلومات Information Signals ذات التربدات المخفضة).

وبالتالي ليس من العملي أن نستخدم حزمة LF أو MF مثلا وإنما لتوفير السعة المطلوبة يجب العمل في حزمة الترددات ذات النطاق الواسع مثل:

ا. Ultra High Frequency (UHF) المدى الترددي من 3-0.3
 الى أن سعة النطاق لهذه الحزمة تساوى:

$$BW = f_{h} \cdot f_{l}$$

= 3 - 0.3 = 2.7 GHz

Supper High Frequency (SHF) .2: ذات المدى الترددي من GHz

$$BW = f_h - f_l$$

= 30 - 3 = 27 GHz

ان معظم التنوات الصونية Audio Channels الاستعمال المتعدد التنوات تعمل ضمن هذه الحزم. ويتراوح عدد القنوات الصونية المحمولة على كل حامل بين 60 و 2700 قناة بحسب الحاجة.

مثال 1: ما عرض النطاق BW لحزمة الترددات MF؟

الحارد

من الجدول نجد أن مدى ترددات هذه الحزمة بتراوح بين 3- 6- 0.3 MHz، وبالتالى فان عرض انطاق BW بناء على القانون يساوي:

$$BW = f_h - f_l$$

= 3 - 0.3 = 2.7 MHz

مثال2: ما مدى الطول الموجي Wave Length لترددات تتراوح بين -60 60-

الحل:

بتطبيق قانون الطول الموجي Wave Length عند كل تردد يمكن المحلوب:

عند النردد الأول f = 60MHz يكون الطول الموجي:

 $\lambda = C/F$

 $=3*10^8/60*10^6=5 \text{ m}$

عند التردد الأول f = 600MHz يكون الطول الموجى:

 $\lambda = C/F$

 $= 3*10^8 /600*10^6 = 0.5 \text{ m}$

يتضح أن مدى الطول الموجي Wave Length يتزاوح بين (5 - 0.5).

1-3 أنواع أنظمة الانصالات الميكروية

Microwaves Communication Systems

ان أنظمة الميكرويف Micro Waves كما ذكر سابقا تحتاج إلى حزمة ترددات ذات النطاق الواسع مثل:

- 1. Ultra High Frequency (UHF): ذات المدى الترددي من 3-0.3 . GHz
- 2. Supper High Frequency (SHF): ذابت المدى الترددي من 3-30. GHz

ان أنظمة الاتصالات الميكروية هي:

نظام الاتصال بخط النظر المباشر Line of Sight (L.O.S) أو نظام الاتصال بخط النظر المهجة Direct Wave Propagation حيث يكون الانتشار المباشر الموجات من المرسلة Transmitter بخط مستقيم مباشرة بانجاه المستقبلة Receiver.

لن انتشار الموجات بخط النظر المباشر (L.O.S) يكون محدود المسافة على سطح الكرة الأرضية بسبب انحناء الأرض Curvature of Earth. الناك فان في هذه الأنظمة تشكل المحطات المعيدة المركزوية (محطات تقوية الإشارة Relay Station) جزء مهم لضمان أيصال الأمواج المرسلة للمسافات الطويلة وبمعدل محطة معيدة كل 30-50Km. مثال على ذلك المساد بين العقبة وعمان توجد 5 محطات تقوية في مسافة مقدارها 300Km.

أي أن نظام خط النظر العباشر (أو الأنظمة العيكروية الأرضية) ينكون من:

أ. أطراف Terminals تمثل المرسلة والمستقبلة المعنية بالإرسال.


ب.محطات تقوية أو محطات معيدة لتقوية الإشارة وإعادة بثها لتأمين وصولها من طرف الإرسال إلى طرف الاستقبال، والمسافة بين كل محطتي إعادة تتراوح بين SO Km.

ان قدرة المرسلات P₁ في أنظمة خط النظر المباشر نتراوح بين P₂ .watt Automatic .egg .watt الإعادة نظام تحكم أوتوماتيكي watt الدين يوفر اتصال كهربائي أوتوماتيكي بين المحطة وباقي المحطات عند حدوث عطل (ويختلف نوع الاتصال باختلاف العطل الوقع في المحطة)، ولذلك لا يوجد فني صيانة Maintenance مشرفون إشراف مباشر على هذه المحطات.

ان لمحطات الإعلاة في أنظمة المباشرة المميزات التالية:

- نعد هذه المعطات رخيصة نسبيا ، حيث أنها أرخص من باقي الأنظمة التي تتعامل مع القنوات ذات العزم الترددية العريضة Wide Band
 خاصة إذا ما قورنت بتكلفة أنظمة الأقمار الصناعية Satellite Systems.
- تمثل الدل المثالي المناسب في الأراضي كثيرة الثلال الذي يصحب الربط بين أطرافها لما تشكله المرتفعات من حواجز تحول دون انتشار الموجات.
- يعد النظام من أكثر الأنظمة اعتمادا خاصة إذا ما توفرت أجهزة احتياطية في المحطات التي تستبدل مع أي جهاز بحدث فيه عطل.

أقطبة الأقدار الصناعية المتزامنة Synchronous Satellite وببين المخطط الثالي مبدأ عمل هذا النظام:



حيث يتم الإرسال من المحطة الأرضية Earth Station إلى القمر الصناعي Satellite الموجود في الفراغ الخارجي (على ارتفاع ثابت يساوي 6 Mm أو فوق خط الاستواء لتحقيق الغوازن المقمر في الفراغ) ويقوم هذا القمر باستقبال الإشارة وتقويتها وإعادة بثها إلى باقي المحطات الأرضية ومنها المستخدمين Users. أي أن القمر الصناعي يعمل كمحطة تقوية (محطة معيدة فضائية) بين المحطات الأرضية Earth Stations والتي يلزمها قوات اتصال. أن هذا النظام متبع في الأردن في محطة الأقمار المسناعية الموجودة في منطقة البقمة.

أن مساحة البث التي يغطيها البث بالأقمار الصناعية أكبر بكثير من المساحة التي يغطيها نظام خط النظر المباشر (L.O.S). حيث يغطي البث

مساحة واسعة تؤمن الإرسال بين بلدين أو أكثر ولو كانت بينهما مسافة طويلة.

3. أنظمة التشتت التربوسفيرية Scattering الموجات Scattering عند طبقات الجوالتربوسفيرية Scattering عند طبقات الجوالتربوسفيرية Troposphere للطيا ذات الكثافة المنتفضة (بسبب خفة وزن الهواء في تأك الطبقات)، فتحني الأمواج المنتشرة بخط مستقيم تطبخة الانكساريات المنتالية (الناتجة عن النقال الأشعة من وسط كثيف إلى وشط أثل منه كثافة). ان نظام التشتت التربوسفيري يستمل 300Km، ان نظام التشتت التربوسفيري عمافة تساوي Troposphere Scatter System غير مستخدم في الأردن.

[4- تقتيات التحيل المبكروي وسعة القتوات Capacity of Channels

1.3.

ان حزمة الترددات المستخدمة في أنظمة الميكرويف Microwaves ان حزمة الترددات المستخدمة في التطاق المستخدمة Systems وانتكاد لا بد من القدوات Channels.

ان الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication الله الاتحاد الدولي الاتصالات Frequency Spectrum إلى عدة حزم المانية المتوادي المتوادي

أن الاتحاد الدولي للاتصالات International Telecommunication لأن الاتحاد الدولي للاتصالات Regulations التي تحدد هذه التقديمات الترددية بناء على عدد الاعتبارات منها:

1. نوع نظلم الاتصال Communication Systems للذي يستسل للحزمة للترددية (الأتواع السلبقة الذكر). مثلا المواصفات الدولية الخاصة بأنظمة التلفزيون تحدد عرض الحزمة للمحطة الولحدة ونوع التعبيل المستخدم لنقل المصوت و التردد الحامل المصورة المصوت و التردد الحامل المألوان Video Carrier وقيمة الإزاحة القصوى Maximum Deviation المواصفات الخاصة بهذا النظام.

وان قيمة هذه المواصفات تختلف بحسب نوع النظام المستخدم إذا كان أو روبي (CCIR) أو أمريكي (FCC).

- 2. نتنية الأجهزة المستخدمة في النظام Technique of Equipments التي تستسل النحيل مثلا في القوات الراديوية Radio Stations التي تستسل النحيل النزددي FM يكون العرض النموذجي الحزمة المحطة الواحدة يماوي 200KHz في حين أن يكون العرض النموذجي الحزمة المحطة الواحدة التي تستسل التحيل المسعوي AM يساوي 10KHz.
- 3. التكافة Cost تفكلما زاد عرض النطاق BW المطلوب النظام كلما الزدادت تكلفته. وكلما الزدادت فعرة الإشارة المستخدمة Power كلما ازدادت تكلفته، أيضا.

لتوضيح مفهوم المولصفات الدولية، لنغرض عدم وجودها فكيف يكون الحال عندند؟ عندند، إذا أرادت محطة إرسال موجة صوتية مثلا فعلى أي تردد سنبث؟ وبأي عرض نطاق BW؟ وهل هذا النطاق شاغر بالكامل فقط لهذه المحطة؟ وفي أي حزمة ترددية؟ وهل سيكون التردد محجوز أم شاغر الاستسال؟ وهذه الترددات مناسبة للمحطات الصوتية؟

بوجود المواصنات الدولية تصبح هذه الأمور أكثر وضوحا مما يزيد .Maximum Activity ويضمن العمل بالفعالية القصوى Efficiency . الأهمية هذه المواصفات فقد قبلتها كل دول العالم تقريبا. وقد تم وضع المواصفات الخاصة بحزمة الترددات التي تتراوح تقريبا بين (11.7- 1.7) . GHz كما هو موضح في الجدول التالي:

ملاحظات	تقتوات	القتوات	فكواث	القوات	مدى الترىدGHz
	الصرتية	لصرتية	حماية	الركنوية	
· 	تلكلية	لكل فقاة		قكلية	
·		راديوية		(الأزواج)	İ
للعدد الكلي للقنوات	1500	300	1	6	1.7-1.9
الصوتية مصوب للقنوات	1500	300	1	6	1.9-2.1
العلملة في الحالة	1500	300	1	6	2.1-2.3
الاعتيادية					
تستسل في الإرسال من	9000	1800	1	6	3.8-4.2
القمر الصناعي إلى		}			
المصطة الأرضية Down				1]
Link				1	
	10800	1800	2	8	5.925-6.425
تستسل في الأردن_	-	960	-	16	6.43-7.11
للهوانف والتلفزيون	16200	2700	2	8	
	3000	300	-	10	7.125-7.425

تستعمل في الأردن اللتراسل التلفزيوني	•	-	-	-	7.425-7.725
	10800	1800	2	8	7.725-8.275
نستسل في الأردن للأنظمة الرضية Digital systems	1800	1800	2	12	10.7-11.7

لم يتم الاستفادة من الترددات العالية (فوق 12GHz) حتى وقت قريب.

ان كل حزمة من هذه الحزم يقسم بدوره إلى عدد من الحاملات الراديوية المنظمة في هيئة أزواج، وكل زوج بتكون من التردد الحامل الموجة المرسلة والتردد الحامل الموجة المستقبلة (المحطة المرسلة والمستقبلة). وفي كل حزمة لا تعمل كل الأزواج الترددية في الحالة الاعتبادية ولإما يبقى زوج أو زوجين (حسب الحزمة) كاحتباط يشغلوا في حالة ضغط العمل أو العطل في أي من الأزواج العاملة الرئيسية.

ومن الجدول نجد أن لحزمة الترددات من 5.925 -5.925 مئة أزواج أساسية واثنين كاحتياط وفي ما يلي توضيح لقيم ترددات هذه الأزواج الثمانية وتوزيع تردد كل زوج أعلى وألنى من التردد المركزي المحزمة Central frequency:

الترند أمنى من الترند المركزي MHz	التردد أطن من التردد المركز بي MHz	رقم الزوج
5945.2	6197.24	1
5974.85	6226.89	2
6004.5	6256.54	3
6034.15	6286.19	4
6063.8	6315.84	5
6093.45	49.6345	6
6123.1	6375.14	7
6152.75	6404.79	8

والتزند المركزي Central frequency للحزمة يساوي:

Central frequency = $(F_h + F_1)/2$

يتم حساب عرض الحزمة (Band Width (BW على النحو التالي:

BW = Fh - Fl

حيث يمثل كل من:

F_h: الحد الترددي الأعلى High Frequency للحزمة.

F: الحد الترددي الأدنى Low Frequency للحزمة.

وبالثالي فانه لحزمة النرىدات من 6.425 GHz ، النريد المركزي يساوي:

> Central frequency = (6.425 + 5.925)/2= 6.175 GHz

عرض الحزمة (Band Width (BW لهذه الحزمة بساوي:

BW = 6.425 - 5.925= 0.2 GHz

وكما ذكر سابقا لن سنة فقط من هذه الأزواج الثمانية التي تعمل في الحالة الاعتيادية، ومن الجدول نجد أن كل زوج من النزدات بعطي 1800 قناة صونية وبالتالي فان العدد الكلي للقنوات الصونية العاملة في الحالتين الاعتيادية والقصوى بساريان:

في الحالة الاعتبادية:

العدد الكلي للقنوات الصوتية العاملة = القنوات الراديوية العاملة * القنوات الصوتية للقناة الراديوية الواحدة

وعدد القنوات الراديوية العاملة يعطى بالعلاقة:

عدد القنوات الراديوية العاملة - القنوات الراديوية الكلية - قنوات الحماية

لَّما في الحالة القصوى للعمل الذي نستخدم فيها قنوات الحماية فان:

العدد الكلى القنوات الصونية العاملة = القنوات الراديوية الكلية * القنوات الصونية القناة الراديوية الواحدة

وبالتالي يتبين من الجدول أن لحزمة الترددات من 6.425 -5.925 GHz تكون القيمة:

في الحالة الاعتيادية:

عدد القنوات الراديوية العاملة = 8 - 2 = 6 فنوات.

وبالتالي فان:

العدد الكلى للقنوات الصوبنية العاملة = 6 *1800 = 10800 فناة صوننية.

وفي الحالة القصوى للعمل:

العدد الكلى للقنوات الصونية العاملة = 8 *1800 = 14400 قناة صونية.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يشترط استخدام قنوات للحماية بشكل إضافي للقنوات الأساسية وإنما يمكن استخدامها في حالة عطل أي من القنوات الأساسية بشكل تعويضي فيبقى للعدد الكلي للقنوات العاملة بساوي ستة قنوات (في هذه الحزمة).

ان حزمة GHz 7 تستعمل بشكل كبير في الأردن، حيث نقسم إلى حزمتين جزئيتين :

الحزمة الجانبية العليا: تستعمل التلفزيون.

2. الحزمة الجانبية المغلى: تستعمل الهواتف.

مثل1: استعن بجدول المواصفات لحماب القيم التالية لحزمة الترددات 2.1-2.3 GHz.

- 1. التريد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width .
 - عدد القنوات الراديوية العاملة.
- عدد القنوات الصوتية الكلية (في الحالتين العادية والقصوى).

الحل:

من الجدول يمكن الحصول على المعلومات الضرورية للحل، حيث: عدد القنوات الوادوية الكلية = 6 قنوات.

عدد العنوات الصوتية لكل فناة راديوية = 300 قناة

1. التردد المركزي Central frequency للحزمة بساري:

Central frequency =
$$(Fh + Fl)/2$$

= $(2.3 + 2.1)/2$
= $2.2 GHz$

2. يتم حساب عرض الحزمة Band Width (BW) على النحو الثالي:

عند الغنوات الراديوية العاملة = القنوات الراديوية الكلية – قنوات الحماية

$$=6-1=5$$

4. في الحالة الاعتبادية:

العدد الكلي الفنوات الصوتية العاملة - القنوات الراديوية العاملة * القنوات الصونية القناة الراديوية الواحدة 300 * 5 * 0.00 فناة (كما هوولضح في الجدول)
 أما في الحالة القصوى للعمل الذي نستخدم فيها قنوات الحماية فان:

الحد الكلمي القنوات الصوتية العاملة ~ القنوات الراديوية الكلية * الفنوات الصوتية للقناة الراديوية الواحدة

= 300 * 6 = 1800 فناة.

أسئلة الوحدة الأولى

- س1) ما المقصود بمصطلح المايكرويف Microwaves ؟
- س2) ما النريدات المستخدمة في أنظمة المبكرويف Microwave Systems؟
 - س3) ما الذي يحدد حدود النردد للطيف المبكروي؟
- من الترددات الترددات الميكروية نمية إلى الترددات الراديوية المنخفضة.
 - س5) ما دور الترددات الميكروية في تطور الاتصالات؟
- س6) هوائي رادار Antenna of Radar برسل إشارات بتردد 10 GHz ، فما هو الطول الموجي Wave Length للإشارة المرسلة؟
- س7) هواني رادار Antenna of Radar يرسل إشارات بتردد 20 GHz. فما هو الطول الموجى Wave Length للإشارة المرسلة؟
 - س8) ما هي سرعة الأمواج الكهرومغناطيسية في الغراغ؟
- س9) موجه موجة wave guide يرسل إشارات بتردد GHz 80، فما هو الطول الموجي Wave Length للإشارة المرسلة؟
- س10) ما عدد القنوات الراديوية Radio Channels للمحلة تنحيل نرددي َ FM الذي يمكن إرسالها خلال حزمة نرددية عرضها IMHz!
 - س11) ما عدد القنوات الراديوية Radio Channels المحلة تحيل سعوي AM التي يمكن إرسالها خلال حزمة ترددية عرضها 1MHz؟
 - س12) ما وظيفة الرادار النبضي Pulse Radar ؟
 - س13) ما وظيفة رادار دوبار Doppler Radar ؟
 - س14) ما مبدأ عمل فرن الميكرويف المنزلي Microwave oven ؟

- س15) ما سبب الحاجة إلى استخدام ترددات الميكرويف Microwaves في دوائر الحاسب؟
- س16) ما العلاكة بين الرطوية moisture والأمواج الميكروية . Microwaves ؟
 - س17) ما عرض النطاق BW لحزمة للترددات UHF؟ س18) ما عرض النطاق BW لحزمة للترددات VHF؟
- س19) ما مدى الطول الموجي Wave Length لتربدات تتراوح بين 30-2 GHz ؟
- س20) ما مدى الطول الموجي Wave Length لتربدات تتراوح بين 30-2 MHz
 - س21) ما تردد موجة يبلغ للطول الموجي لها 2 mm ؟ ؛
 - س22) ما نردد موجة يبلغ الطول الموجي لها μm 2 ؟
- س23) ما هي حزم الترددات المستخدمة في أنظمة الميكرويف Microwaves؟؟ ما سبب استخدام هذه الحزم الترددية عن غيرها؟
- س24) ما أنظمة الاتصالات الميكروية Systems
- س25) ما الاعتبارات التي تأخذها ITU في الاعتبار عند وضع المواصفات الدولية للحزم الترددية؟
- س26) ما تأثير تقنية الأجهزة المستخدمة في النظام Technique of من كاثير تقنية الأجهزة المستخدمة في النواية المحزم الترددية؟
 - س27) ما الاستعمال الرئيسي للترددات 11.7-10.7 في الأردن؟

- مر 27) ما الاستعمال الرئيسي للترددات 7.11-6.43 في الأردن؟ كيف تقسم هذه للحزمة الترددية على هذه الاستعمالات؟
 - س28) ما أهمية قنوات الحماية؟
- س(29) ما أنظمة الاتصالات الميكروية Systems المستخدمة في الأردن؟
 - س30) ما مبدأ عمل نظام القمار الصناعية Satellite Systems?
- س31) ما مبدأ عمل أنظمة التثمنت التربوسفيرية Troposphere Scatter عمل أنظمة التثمنت التربوسفيرية Systems
- مر32) إذا كانت عدد الغنوات الراديوية الكلية الإحدى الحزم الترددية يساوي 12 قناة، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، فما عدد القنوات الراديوية العاملة لهذه الحزمة؟
- س33) إذا كانت عدد القنوات الراديوية الكلية الإحدى المعزم الترددية يسلوي 10 قنوات، وعدد قنوات الحماية تسلوي 2، فما عدد القنوات الراديوية العاملة لهذه المعزمة؟
- م 34) إذا كانت عدد التنوات الراديوية الكلية الإحدى الحزم الترددية يساوي 10 قنوات، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، وعدد القوات الصوتية لكل قناة راديوية تساوي 300 قناة، ضا الحدد الكلي القنوات الصوتية في الحالتين الاعتيادية وحالة العمل القصوى ؟
- س35) إذا كانت عدد القنوات الراديوية الكلبة لإحدى الحزم الترددية يساوي 12 قنوات، وعدد قنوات الحماية تساوي 2، وعدد القنوات الصوتية لكل قناة راديوية تساوي 600 قناة، فما العدد الكلى القنوات الصوتية في الحالتين الاعتيادية وحالة العمل القصوى ؟

- س36) استعن بجدول المواصفات لحصاب القيم التالية لحزمة الترندات -7.125 7.425 GHz :
 - 1. التردد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width .
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - 4. عدد القوات الصونية الكلية .
- - 1. التردد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width .
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - 4. عدد القنوات الصوتية للكلية (في الحالتين العادية والقصوى).
- س38) استعن بجدول المواصفات لحساب القيم التالية لحزمة الترددات 7.725-8.275GHz
 - التردد المركزي Central Frequency.
 - 2. عرض الحزمة Band Width
 - 3. عدد القنوات الراديوية العاملة.
 - 4. عدد القنوات الصوتية الكلية (في الحالتين العادية والقصوى).

الوحدة الثانية



الوحدة الثانية:

حسابات الوصلة الراديوية

1-2 خواص انتشار الأمواج الميكروية

microwaves propagation


لن الإشارات الكهربائية ذات الترددات المختلفة تبث بواسطة هوائي المرسلة Transmitter لتتحول إلى موجات كهرومغناطيسية تتنقل عبر الهواء لو الفراغ الخارجي حتى تصل إلى هوائي المستقبلة Receiver والذي يلتقط الموجة وبعيد تحويلها إلى إشارة كهربائية مشابهة للإشارة الأصلية.

وعملية انتقال الموجات الميكروية من المرسلة إلى المستقبلة تتم بأكثر من طريقة. فقد تتنقل الموجات بشكل مباشر من المرسلة إلى المستقبلة. وقد من طريقة. فقد تتنقل الموجات بشكل مباشر من المرسلة إلى المستقبلة. وقد طبقات الجو المختلفة ليست متجانسة حيث نقل كثافة الهواء كلما ارتفعا عن مسطح الأرض ، كم أن نسبة الرطوية فوق مسطح البحر أعلى بكثير من قيمتها فوق اليابسة، وغيرها من التغيرات). وهذا التغير في كثافة الوسط الناقل يؤدي إلى انكسار الموجات المبكروية وبالتالي عند المستقبل يتم استقبال الموجة المنكسرة ذات فرق في الطور عن الموجة الأصلية.

وسيلة أخرى لإرسال واستقبال الموجات الميكروية هي بواسطة الأثمار الصناعية Satellites، حيث نبث الموجات من هواتي المرسلة إلى القمر الاصطناعي الذي يستقبل ذلك الموجة ويعيد إرسالها إلى هواتي المستقبلة الأرضى، والميزة الخاصة بهذه الطريقة كبر المساحة التي يخطيها البث.


أي يمكن تلخيص الطرق التي يتم بها نقل الموجات الراديوية بما يلي:

- نظام الانتشار المباشر من المرسلة إلى المستقبلة، أي نظلم خط النظر المباشر (Line of Sight (LOS) والتي يمكن تمثيلها بخط مستقيم متجه من المرسلة إلى المستقبلة.
 - 2. بو اسطة الأقمار الصناعية Satellites.
- انتخاس الأمواج عن سطح الأرض (أو سطح أملس) وارتدادها ووصول الموجة المنعكسة Reflected Waves إلى المستقبلة.
 - لاتشنت التربوسفيري Scattering و الو الحيود Diffraction.
 و الشكل التالي بوضح الطرق المختلفة الانتقال الموجات الميكروية:




أن موضوع در استنا في هذه المرحلة هو نظلم خط النظر المباشر قرب مطبح الأرض (نظام انتشار الموجات المباشر) ذو مسافات النقل المحددة. والموجات المبكروية في هذه الحالة تتنشر تقريبا بخط مستقيم كما الأشعة الضوئية وبالتالي لهما تقريبا نفس الخصائص الفيزيائية والتي يمكن تلخيصها بما يلي:

ا. عند انتقال الموجة من وسط إلى آخر يختلف عنه في الكثافة تتعرض الموجة إلى ظاهرة الانكسار، وتبرز هنا حالتين :إما ان الموجة كانت في الوسط الاتفيف وانتقلت إلى الوسط الأقل كثافة، أو أنها كانت في الوسط الأقل كثافة وانتقلت إلى الوسط الأكثر كثافة. والشكل التالي يمثل وضع الشماع المنكسر لكل من الحالتين:



2. عند تعرض الموجة إلى سطح أملس أو الأراضي الرطبة والمروية Irrigated Lands أو مطوح الماء فإنها تتعرض إلى الانعكاس بزاوية سقوط تساوي زاوية الانعكاس (ونقاس كل منهما نسبة إلى العمود المقام على السطح العاكس). والشكل التالي يوضح كل من الشعاع الساقط والمنعكس والعمود المقام وزاويتي السقوط والانعكاس:



 تؤثر الدواجز الصابة كالبنايات والجبال والتلال في انتشار الموجات، حيث لا تسمح بمرور الموجات بشكل مباشر (لا يمنع ذلك من انتقال جزء من الموجة تبعا لظاهرة هارجينز).

2-2 شدة المجال Intensity

غالبا ما يتم تمثيل انتشار الموجات الميكروية (أو الضوئية) بخطوط مستقيمة. ولكن هذا التمثيل لا يفي بالغرض لشرح كافة الظاهر التي تتعرض لها تلك الموجات. وبالتالي نحتاج إلى طريقة تمثيل أخرى تكون مناسبة لشرح هذه الظواهر. ولذلك سنمثل الموجات كأنها موجات كروية (تتنشر بشكل دوائر كدال الموجات المتكونة على مطح ماء راكد عند إلقاء حجر فيه).

ونعلم أن مصدر الموجة هو هوائي المرسلة، وعند النظر إليه من مسافات بعيدة يظهر لذا كنقطة وبالتالي يمكن تمثيل مصدر الموجات بنقطة (أي اعتباره مصدر نقطي). والموجات المرسلة تأخذ شكل دوائر منبعثة من هذا المصدر النقطي ومنتشرة إلى جميع الاتجاهات بشكل منتظم.

بقوم هواني المرسل ببث الموجات الميكروية بقدرة معينة (Power (P₁) والتي يجب أن تكون كبيرة بالقدر الكافي الذي يسمح لها بالوصول بشكل جيد ومقروء إلى المستقبلة، ولكن هذه قدرة الموجة المستقبلة سوف تتناقص بشكل

تتربعي كلما ابتعنا عن المحدر. ويصبح ما يهمنا معرفته هو شدة المجال عند نقطة معينة من المنطقة التي يغطيها البث.

 P_i تعرف ثدة مجال وجة عند نقطة معينة بنسبة قدرة الموجة المرسلة P_i إلى مساحة البث عند تلك النقطة A ووحدتها $Watt/m^2$ وتحديث المساحة بين نقطة المراد قياس شدة المجال عندها (التي تمثل نصف قطر دائرة البث P_i) عنى النحو التالى:

 $A = 4\pi R^2$

وبالتالي بمكن كتابة قانون شدة المجال على النحو التالي: $I=P_{i}/A=Pt/4\pi$ R^{2}

نلاحظ أن العلاقة بين شدة المجال والمسافة تخضع القانون التربيع العكسي، حيث تتناسب شدة المجال تناسب عكسي مع مربع المسافة بين المرسلة ونقطة القياس وانترضيح قانون التربيع العكسي سنستعرض المثال التالي.إذا فرضنا أن لدينا مصدر ضوء نقطي Point Source فأن شدة الإضاءة بالقرب من المصدر تكون كبيرة ، ولكنها تتناقص كلما ابتعنا عن المصدر وبنسبة متناسب مع مربع البعد عنه، أي أن لور جلين يقفان بالقرب من المصدر، أحدهما على مسافة تساوي ضعف مسافة الأول على مسافة تساوي ضعف مسافة الأول تساوي: R2=2R1

 $I_1 = P_1/4\pi R_1^2$

وشدة الإضاءة في النقطة التي يقف فيها الشخص الثاني تساوي:

 $I_2 = P_1/4\pi R_2^2 = P_2/4\pi (2*R_1)^2$ = $P_1/16\pi R_2^2 = I_1/4$ $I_2/I_1 = 4$

أي أن بزيادة المسافة إلى الضعف قلت شدة الإضاءة إلى الربع.

ونفس القانون ينطبق على العلاقة بين شدة الموجة الميكروية وعلاقتها ببعد المسافة عن نقطة القياس.

مثال: إذا كانت قدرة الموجة المرملة P_I=100w ، فما قيمة شدة المجال الموجة عند نقطة تبعد عنها مسافة 20 Km ؟

الحان

بنطبيق القانون الذي يعطي العلاقة بين البعد وشدة المجال نحصل على: $I=P_i/A=Pt/4\pi\ R^2$ $= 100/4\pi\ (20*10^3)^2 = 199\ mwatt/m^2$

 R_1 مثال2: ما النسبة بين شدة المجال لموجة عند نقطة نبط عن المصدر مسافة R=3R?

الحل:

نحسب شدة المجال عند كل نقطة ثم نجد النسبة بين القيمتين: $I_1 = P_1/4\pi\,R_1^2$ $I_2 = P_1/4\pi\,R_2^2 = P_1/4\pi\,(3^*R_1)^2$ $= P_1/36\pi\,R_1$ $= P_1/36\pi\,R_1$ بقسمة I_1 نحصل على النسبة المطلوبة: I_2 المراح I_1 I_2 I_3 I_4 I_5 I_5 I_6 I_7 I_8 I_8

 $I_2/I_1 = (P_1/36\pi R_1)/(P_1/4\pi R_1^2)$ = 1/9

مثال3: إذا كانت قدرة الموجة المرملة يساوي 150 watt ، فعلى أي بعد يجب ان يكون هوائي المستقبلة لتحقيق شدة مجال تساوي 2μw/m² ؟

الحل:

بنطبيق القانون الذي يعطي العلاقة بين البعد وشدة المجال نحصل على: $I=P/A=Pt/4\pi\,R^2$ $R=\sqrt{(Pt/4\pi^*I)}$

$=\sqrt{(150/4\pi^*2^*10^6)}$ $=\sqrt{5968310}=2.443 \text{ Km}$

مثاله: ما القدرة التي يجب أن نرسل بها الموجة لكي نحصل على شدة مجال الموجة يساوي 0.1μw/m² عند مستقبلة نقع على بعد 10Km من المرسلة؟

الحل:

بنطبيق القانون للذي يعطي العلاقة بين اليعد وشدة المجال نحصل على: $I=P_t/A=Pt/4\pi\ R^2$ $P_t=I^*4\pi\ ^*R^2$ $=0.1^*10^{*6}*4\pi^*\left(10^*10^3\right)^2$ $=130\ watt$

3-2 قدرة الموجة المستقبلة Power of Received Wave

كما نكرنا سابقا قوم هوائي المرسلة بإرسال الموجات بقدرة إرسال معينة P. وكلما لبتعنا عن نقطة الإرسال تضعف الإشارة بنسبة نتناسب عكسيا مع مربع البعد عنها (علاقة شدة المجال بالمسافة).

وبالتالي فعدما نضع هواتي استقبال على معافة A من المرسلة فان المتوقع أن قدرة الموجة المستقبلة ، P نكون أقل من القدرة المرسلة ولكنها نتناسب مع قيمة الموجة المرسلة تناسب طردي ، أي كلما زائت قيمة الموجة المستقبلة. ويمكن التعبير عن هذه العلاقة على النحو النالي:

Pra Pt

كما أن من العوامل الأخرى التي تؤثر على قيمة القدرة المستقبلة هو الهوائي Antenna المستخدم (لكل من العرسلة والمستقبلة). فلكل هوائي مقدار كسب خاص به G وكلما كانت قيمة هذا الكسب أكبر كلما كانت قيمة القدرة المستقبلة كانت كبيرة، أي أن العلاقة بين القدرة المستقبلة وكسب الهوائيين (G.G.) علاقة طردية تمثل بالعلاقة التالية:

Pra Gr Gr

وبناء على قانون العكسي فإن العلاقة بين القدرة المرسلة والمسافة بين هواني المرسلة وهوائي المستقبلة D هي علاقة عكسية تربيعية، ويمكن تمثيل هذه العلاقة على النحو التالي:

 $P_r \alpha 1/D^2$

عامل أخر يؤثر على قيمة القدرة المستقبلة وهو تردد الموجة المرسلة Frequency حيث أن العلاقة تربيعية عكسية بينهما ، أو يمكن القول ان العلاقة تربيعية طريبة بين القدرة المرسلة والطول الموجي لم بناء على العلاقة الذي تربط التردد £ بالطول الموجى لم وهي:

 $\lambda = c/f = 3*10^8/f$

حيث تمثل c سرعة الضوء في الغراغ.

وبالتالي يمكن كتابة العلاقة بين القدرة المرسلة وكل من التردد أو الطول الموجى على النحو التالي:

 $P_r \alpha (1/f)^2$ $P_r \alpha \lambda^2$

ذلك يدل على أن الأمواج الميكروية والضوئية يشتركان فيما يلي:

العلاقة التربيعية العكسية مع التردد.

قانون التربيع العكسى مع المسافة.

بناء على كل ما ذكر يمكن تلخيص العوامل التي تعتمد عليها قيمة القدرة المرسلة بالعوامل الثالية:

- أن قدرة الموجة المرسلة ،P.
- 2. تردد الموجة المرسلة (أو الطول الموجى لها).
- المسافة بين هواتى المرسلة و هواتى المستقبلة D.

فيمكن كتابة العلاقة النهائية لقدرة الموجة المستقبلة على النحو التالى:

$$P_t = P_r G_t G_r \lambda^2 / (4\pi D)^2$$

Or

$$P_t = P_r G_t G_r c^2 / (4\pi^* f^* D)^2$$

غالبا ما يعد معامل كسب الهوائي (سواء كان هوائي المرسلة أو هوائي المستقبلة) بساوى 1، مما يبسط المعادلتين الأخير نين إلى:

$$P_t = P_r (\lambda / 4\pi D)^2$$

Or

$$P_t = P_r(c/4\pi * f * D)^2$$

وبواسطة أي من هاتين للمعادلتين يمكننا صعرفة النسبة بين قدرة الموجة المرسلة P₁ وقدرة الموجة المستقبلة P₁، فنجد أن هذه النسبة هي :

$$P_t / P_r = (\lambda / 4\pi D)^2$$
Or
P. $/ P_r = (c / 4\pi^* f^* D)^2$

مثال: جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هواتي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي watt 100 والتردد المستخدم في الإرسال يساوي 15MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 50Km عن المرسلة. ثم أو جد النمية بين القدرة المستقبلة والقدرة المرسلة.

للحل:

بالتطبيق المباشر لمعادلة القدرة المرسلة نحصل على:

$$P_t - P_r(c /4\pi^*f^* D)^2$$
= 100 (3*10⁸/4\pi*15*10⁶*50*10³)²
= 0.1 \pi w

لإيجاد النسبة بين الفدرة المستقبلة والقدرة المرسلة نقسم القيمة الأولى على الثانية فنحصل على:

$$P_{r}/P_{r} = 0.1 * 10^{-6}/100 = 0.1 * 10^{-8}$$

نلاحظ أن نسبة ما يصل المستقبلة من القدرة المرسلة هو قيمة قايلة.

مثال2: جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي 1000 watt والتردد المستخدم في الإرسال يتراوح بين 15MHz و30MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 50Km

الحل:

أن قيمة القدرة المستقبلة سوف يتراوح بين فيمتين تبعا لقيمة التردد اللحظي المستخدم. والإيجاد حدود مدى القدرة المستقبلة يجب حساب فيمته عند قيمتي التردد العلبا والمنظي:

لُولا: القدرة المستقبلة عند تردد 15MHz:

$$P_t = P_r(c/4\pi^*f^*D)^2$$
= 1000 (3*10⁸/4\pi*15*10⁶*50*10³)²
= 1 \(\mu\mathbf{w}\mathbf{w}\)

تانيا: القدرة المستقبلة عند تردد 30MHz :

$$P_t = P_r (c / 4\pi^* f^* D)^2$$
= 1000 (3*10⁸/4\pi*30*10⁶*50*10³)²
= 0.25 \text{ \text{pw}}

لذا ان قيمة القدرة المستقبلة يترلوح بين μw , 0.25 μw).

لاحظنا في هذا المثال كيف قلت قيمة القدرة المستقبلة للى الربع عند زيادة التردد إلى الضحف (علاقة عكسية تربيعية).

مثل 3: أعد الإجابة على المثال السابق إذا علمت أن لهوائي المرسلة معامل كسب يساوي 2 وأن لهوائي المستقبلة معامل كسب يساوي 4.

الحل:

في هذه الحالة نطبق المعلالة الأصلية الحساب القدرة المستقبلة والتي نأخذ فيها معامل كسب كل هوائي بعين الاعتبار ونعيد الخطوات التي نفذناها في المثال السادق.

أو لا: القدرة المستقبلة عند تريد 15MHz:

$$\begin{split} P_t &= P_r G_t G_r (c / 4\pi^* f^* D)^2 \\ &= 1000^* 2^* 4^* (3^* 10^8 / 4\pi^* 15^* 10^{6*} 50^* 10^3)^2 \\ &= 8 \ \mu w \end{split}$$

ثانيا: القدرة المستقبلة عند تريد 30MHz :

 $P_t = P_r G_t G_r (c /4\pi^* f^* D)^2$ = 1000*2*4* (3*10⁸/4\pi*30*10⁶*50*10³)²
= 2 \text{ \text{pw}}

إذا أن قيمة القدرة المستقبلة يتراوح في هذه الحالة بين(μw, 2 μw).

4-2 فقد الفراغ الخارجي Free Space Losses (F.S.L) فقد الفراغ الخارجي

كما تعلمنا فان الموجة المرسلة عبر هوائي المرسل إلى الفراغ الخارجي تتعرض إلى عوامل كثيرة نؤدي إلى إضعافها، فلا تصل إلى هوائي المستقبل بنفس القيمة التي أرسلت بها. وعلمنا أن عوامل كثيرة تؤثر في قيمة الغدرة المستقبلة لخصت بما يلي:

- أدرة الموجة المرسلة P.
- 2. تردد الموجة المرسلة (أو العلول الموجى لها).
- المسافة بين هوائي المرسلة و هوائي المستقبلة D.

وحصلنا على معلالة النمبة بين القدرة المرسلة والقدرة المستقبلة بالشكل النهائي الثالي (على فرض أن معامل كسب الهوائي يسلوي 1): $P_c/P_c = (c/4\pi^*f^*D)^2$

ويما أن هذه المعادلة تمثل نمية النهائية الواصلة المممئةبل (القدرة المستقبلة) إلى قيمة القدرة المرسلة من المرمل فهي تمثل معامل الكسب أو الفقد الذي تعرضت له الموجة (وفي حالة الأمواج الميكروية المرسلة عبر الهوائي فإن ما نحسبه هنا يمثل الفقد وليس الكسب لأثنا لا نتوقع أن تزداد القدرة عند هوائي المستقبل وإنما تتخفض ويشكل ملحوظ كما سبق ودرمنا). فيمكن التعبير بصورة لو غاريتمية (بالديمييل) عن مقدار الفقد في الفراغ الخارجي (F.S.L).

F.S.L = -10 Log[(c $/4\pi^*f^* D$)²] = -20 Log[c $/4\pi^*f^* D$] = -20 [Log(c/ 4π) - Log(f) - Log(D)] = -20 [Log(3*10*/4 π) - Log(f) - Log(D)] = -147.5 + 20 Log(f) +20Log(D) dB

أن الإشارة السالبة في القانون دلالة على أن الحاصل هوفقد وليس
 كسب. وتكون وحدة كل من التردد والمسافة عند تطبيقها في هذا القانون على
 النحو التالى:

التردد: يحسب بالهرتز Hz. المسافة: تحسب بالمتر m. ولذا أردنا تطبيق النردد بوحدة MHz والعماقة بوحدة Km فيجب تحديل القانون على الذحو التالى:

ولذا أردنا تطبيق التردد بوحدة GHz والمسافة بوحدة Km فيجب تعديل القانون على النحو التالي:

F.S.L = -147.5 + 20 Log(f) + 20Log(D)= $-147.5 + 20 \text{ Log}(f*10^9) + 20\text{Log}(D*10^3)$ = $-147.5 + 20 \text{ Log}(f) + 20 \text{ Log}(10^9) + 20\text{Log}(D) + 20\text{Log}(10^3)$ = -147.5 + 180 + 60 + 20 Log(f) + 20Log(D)= 92.5 + 20 Log(f) + 20Log(D) dB

وبنفس الأسلوب نستطيع أن نجد العلاقة للتطبيق المباشر لإيجاد فقد. الفراغ الخارجي إذا كانت الوحدة المستخدمة للتردد هي MHz والوحدة المستخدمة للمسافة هي mile ، فنحصل على العلاقة التالية:


$$F.S.L = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D)$$
 dB

كل المعادلات المذكورة التي تربط فقد الفراغ الخارجي بالتردد والمسافة توضح أن العلاقة طردية لوغاريتمية بين:

أ. فقد للغراغ الخارجي والتردد.

2. فقد الغراغ الخارجي والمسافة.

فمثلا بزيادة المسافة إلى الضعف يزداد فقد الفراغ الخارجي بمقدار 20Log(2)=6 dB والمخطط التالي يوضح العلاقة بين فقد الفراغ الخارجي وكل من المسافة عند ترددات مختلفة:



مثال1: ما قيمة فقد الفراغ الخارجي لموجة ترددها 20MHz، إذا كانت المسافة بين المرسل والمستقبل تمناوى 45KHz ؟

الحل:

بالإمكان تطبيق المعادلة الأساسية لإيجاد قيمة فقد الفراغ الخارجي على النحو التالي:

أو من الممكن تطبيق المعادلة الخاصة بالترددات بوحدة MHz

والمسافة بوحدة Km، فنحصل على:

تلاحظ أننا حصائا على النتيجة نفسها بكل من الطريقتين.

مثل2: جد المسافة (بالميل) التي يجب أن نضع عندها هوائي المستقبلة إذا أردنا الحصول على فقد فراغ خارجي لا يتعدى 100 dB . إذا كان التردد المستخدم في الإرسال يساوي MHz 10 °

الحل:

مثال3: ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا لتخفض التردد للموجة المرسلة إلى النصف؟

الحل:

يجب أن نجد معلالة فقد الفراغ الخارجي العامة للحالة الأولى واللحالة الثانية بعد انخفاض التردد إلى النصف ونجد الفرق بين المعادلتين والذي يمثل التغير في قيمة الفقد الخارجي:

الحالة الأولى: التردد = f

$$F.S.L_1 = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D)$$

الحالة الثانية: التردد = f/2

$$F.S.L_2 = 36.6 + 20 Log(f/2) + 20Log(D)$$

= 36.6 + 20 Log(f)- 20 Log(2) + 20Log(D)

أي لن قيمة فقد الفراغ الخارجي انخفضت بمقدار 6 dB عند انخفاض التردد إلى النصف.

مثلل4: ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع كل من المسافة والنردد للموجة المرسلة إلى الضعف؟

الحار:

كما في المثال السابق سنجد معادلة فقد الفراغ الخارجي العامة للحالة الأولى وللحالة الثانية بعد زيادة النردد والمسافة إلى الضعف ونجد الفرق بين المعادلتين والذي يمثل التغير في قيمة الفقد الخارجي:

الحالة الأولى: للتردد
$$= 1$$
 والمسافة D الحالة الأولى: D للتردد $= 32.5 + 20 \ Log(f) + 20 \ Log(D)$ الحالة الأولى: التردد $= 20$ والمسافة $= 20$


وبإيجاد الفرق بين المعادلتين نحصل على قيمة التغير المطلوبة:

F.S.L₂ - F.S.L₁ = [36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D) + 12] - [36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D)] = 12 dB

أي أن قيمة فقد الفراغ الخارجي ازدادت بمقدار 12 dB عند زيادة كل من التردد والمسافة إلى الضعف.

2-5 تَقْبِر قحناء الأرض في النشار الأمواج المبكروية

كما نعلم أن الأرض ليست مستوية وإنما كروية الشكل، ولذلك فأن رؤية الأثنياء على سطح الأرض محددة بمسافة معينة، مثلا لا يستطيع الإنسان رؤية السفينة القادمة في البحر إلا بعد وصولها لنقطة معينة منه. ويكلمات أخرى، فأن خط النظر المباشر لا يصل إلى ما لانهاية وإنما محصور بمسافات محددة تتناسب مع طول الشخص ونصف قطر الأرض ومدى الحناء الأرض في المنطقة. والشكل النالي يوضح هذا المفهوم:



وما يقال عن خط نظر للإنسان يقال عن انتقال الأمواج المبكروية انتقال مباشر (خط النظر المباشر). فالأمواج المنتقلة بخط النظر المباشر لا يمكنها الوصول إلى مختلف الأملكن على مطح الأرض أو إلى مسافات منتاهية في البعد، وإنما تحدد المسافة التي يصل إليها البث بمدى ارتقاع كل من هوائي المرسلة والمستقبلة عن مطح الأرض. لا بد من تحديد الملاقة التي تربط ارتفاع شخصين (أو هو اليين) والمدى الذي يستطيع خط النظر المباشر بالوصول له، بمعنى آخر يجب تحديد العلاقة بين أقصى مسافة ببعد بها شخصين أو هو اليين عن بعضهما البعض بحيث يبقى بامكان كل منهما روية الآخر.

لإيجاد هذه العلاقة من الشكل السابق تحدد أولا بعض الرموز المستخدمة وهي:

h: ارتفاع (طول) للجسم الأول عن سطح الأرض.

h2: ارتفاع (طول) الجسم الثاني عن سطح الأرض.

r: نصف قطر الكرة الأرضية ويساوى 6370Km.

d : أقصى مسافة بين الجسمين يصله خط النظر المباشر L.O.S.

من الشكل السابق نميز مثلثين قائمي الزاوية. المثلث الأول له الضلمين $(r+h_1)$ وله الوتر (d_1,r) وله الوتر (d_2,r) وله الوتر (d_1,r) ويتطبيق قاعدة فيثاغور من على كل منهما نحصل على:

 $(r+h_1)^2 = d_1^2 + r^2$ $r^2 + 2rh_1 + h_1^2 = d_1^2 + r^2$ $2rh_1 + h_1^2 = d_1^2$

ويما أن قيمة h₁ صغيرة جدا (بالأمتار) نسبة إلى r (بالكيلومترات) فان تربيعها يمكن إهماله فتصبح المعاملة الأخيرة على النحو التالي:

 $2rh_1 = d_1^2$ $d_1 = \sqrt{2}rh_1$

ويتطبيق نفس المعادلات على المثلث الآخر نحصل على نفس النتيجة: d₂ = \d2rh₂ وبالذالي فان أقصى مسافة بين الجسمين يصله خط النظر المباشر LO.S نساوى:

$$\begin{aligned} \mathbf{d} &= \mathbf{d}_1 + \mathbf{d}_2 \\ &= \sqrt{2} r \mathbf{h}_1 + \sqrt{2} r \mathbf{h}_2 \\ &= \sqrt{2} r \left[\sqrt{\mathbf{h}_1} + \sqrt{\mathbf{h}_2} \right] \\ &= 3.57 \left[\sqrt{\mathbf{h}_1} + \sqrt{\mathbf{h}_2} \right] \end{aligned}$$

حيث h و h بالأمتار، و له بالكياو مترات.

مثال1: ما أطول مسافة نفصل بين رجلين طول الأول 180cm وطول الثاني: 170cm بحيث يستطيع كل منهما رؤية الآخر بخط نظر مباشر؟

10 1

الحل:

بالتطبيق المباشر للعلاقة السابقة مع مراعاة الوحدات المستخدمة في المعادلة، نجد أن:

$$d = 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$
= 3.57 \left[\sqrt{1.8} + \sqrt{1.7} \right]
= 9.44 Km

مثال2: إذا كان هواتي المرسلة على ارتفاع 50m والمسافة بين المرسلة. والمستقبلة 75Km ، فعلى أي ارتفاع يجب أن يوضع هواتي المستقبلة لكي تصل الأمواج المرسلة بخط مباشر؟

الحاء:

بالتطبيق المباشر العلاقة السابقة مع مراعاة الوحدات المستخدمة في المعادلة، نجد أن:

$$d = 3.57 \left[\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right]$$

$$75 = 3.57 \left[\sqrt{50} + \sqrt{h_2} \right]$$

$$\sqrt{50} + \sqrt{h_2} = 75/3.57$$

$$\sqrt{h_2} = 21 + 7 = 28$$

$h_2 = 5.3 \text{ m}$

أي يجب أن نضع هوائي المستقبلة على ارتفاع 5.3m عن سطح الأرض كحد أدنى لكي يتمكن من التفاط الموجة المنتشرة بخط النظر المباشر من المرصل.

غالبا ما يوضع هو التي المستقبلة على ارتفاع أقل من الارتفاع الذي يكون عليه هو التي المرسلة. ولا يمنع هذا الفانون من أخذ أمور كثيرة بسين الاعتبار التي تحكم المسافة بين الهوائيين كطبيعة الأرض وما عليها من تضاريس كالجبال والتلال أو الوديان أو البنايات والأشجار التي يمكن أن تحجب الرؤية (أو تقف حاجز دون مرور الأمواج المرسلة) فقد نحتاج في مثل هذه الحالات أن نضع الهوائي على ارتفاع أعلى من الارتفاع المحسوب بناء على القانون المذكور أعلاه.

6-2 العوامل المؤثرة على ارتفاع الهواتيات

ان الارتفاعات التي يجب أن توضع عليها الهوائيات ليست عشوانية وإنما تحكم بعدة عوامل. وهذه للعوامل تحدد نبعا للمسارات التي نتنشر بها الموجة من المرسلة إلى المستقبلة:

- 1. مسار مباشر Direct :أمواج منتشرة انتشار مباشر (خط النظر المباشر Direct Waves (L.O.S
- مسار غير مباشر Indirect : ممثل بالأمواج المنعكسة عن الأسطح الملساء Reflected Waves.
- مسار غير مباشر Indirect : ممثل بالأمواج لمنكسرة عن طبقات الجو المختلفة الكافة Refracted Waves .

ان كل من هذه الأمواج يؤثر في تحديد ارتفاع الهوائي بشكل معين. فالأمواج المنتشرة بخط النظر العباشر بين مرسلة ومستقبلة بينهما مسافة محددة تحكم ارتفاع كل من الهوائبين تبعا للعلاقة التي تم اشتقاقها في الموضوع السابق، وهي:

$$d = 3.57 [\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}]$$

فإذا كانت المسافة معينة بين المرسل والمستقبل وكان هوائي المرسل على ارتفاع معين، فإن هوائي المستقبل يجب أن يخضع للعلاقة المذكورة التحديد أرتفاعه عن سطح الأرض.


ان الموجة المرسلة تتعكس عن الأسطح الملماء كالتربة الرطبة والمروية أو سطح البحر بزاوية مقوط مساوية لزاوية الاتعكاس. وبالتالي تملك أشعة الأمواج المنعكسة مسار غير مباشر لكي نصل إلى نقطة الاستقبال. ومن خواص انعكاس الأشعة حدوث فرق طور Phase Shift بين شعاع موجة المسار المباشر وشعاع الموجة المنعكسة Reflected مقداره 180° إذا كان المسار المباشر وشعاع الموجة المنعكسة كاملة أو عدد صحيح من مضاعفاتها (لمسل)، حيث n تمثل أي عدد صحيح. وعند لجتماع هاتين الموجئين عند هوائي المستقبل ستلغي إحداهما الأخرى (لا يستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل أي

وعند زيادة ارتفاع أبراج الهوائيات فان الفارق بين المسافة المقطوعة في الموجة المباشرة والموجة المنعكسة يزداد، فإذا ما تمت معايرة ارتفاع الأبراج ليكون هذا الفرق مساوي لنصف طول الموجة (3/2) فان فرق طور Phase Shift آخر مقداره 180° سوف ينتج بين الموجئين، وبالتالي يصبح فرق الصفحة الكلي بين الموجئين يساوي 360° وبالتالي مبيتم جمع الموجئين


عند هوائي المستقبل عوضا عن إلغاء إحداهما الأخرى (يتم تعزيز الموجة عند هوائي الاستقبال لدرجة نصل إلى الضعف).

لما إذا ما ثمت معايرة ارتفاع الأبراج ليكون هذا الفرق مساوي لأي قيمة نسبة للطول الموجي ولكن ليس بالضبط 4/2 أو 4، ففي هذه الحالة أيضا ينتج فرق طور بين الموجئين ولكن بقيم تتراوح بين 0° و180° وبالتالي عند جمع الموجئين المجتمعتين عند هوائي المستقبل نحصل على موجة ذات قيمة نبعا لقيمة الزاوية.

والشكل التالمي يوضح الموجنين المباشرة والمنعكمية وتأثير ارتفاع الهوائي على الموجة للمحصلة منهما:



ان طبقات الجو المحيطة بالكرة الأرضية غير متجانسة، فكلما ارتفعنا عن سطح الأرض قلت كمية الفازات الموجودة وبالتالي انخفضت كثافة الهواء في نلك الطبقة. ونتيجة هذا الاختلاف في الكثافة بين طبقات الجو المختلفة (الطبقة الأيونسفيرية والتروبوسفيرية) فان أشعة الموجات الميكروية سوف نتعرض للانكسار Reflection عند مرورها من طبقة إلى أخرى. وإذا ما نعرضت الموجة إلى عدة إنكسارات متتالية فستبدو وكأنها منحنية متجهة من المرسل باتجاه المستقبل كما هو موضح في الشكل التالي:



وبجب أن يعاير ارتفاع الهوائيات بحيث يستطيع هوائي المستقبل التقاط الموجة المنعكسة.

ان العوامل الجوية المختلفة من الرياح والرطوبة والأمطار والحرارة ومستوى بخار الماء والضغط وغيرها يؤثر في عملية الإرسال والاستقبال أيضا. حيث تؤثر على شكل انحناء الموجة من المرسل إلى للمستقبل.

نعرف أو لا العامل K عامل تحدد قيمته تبعا للظروف والعوامل الجوية المختلفة السابقة الذكر ونظرا لكون هذه الظروف غير ثابئة وإنما متغيرة خلال المسار الذي تقطعه الموجة فإن هذا العامل أيضا متغير وليس ثابت القيمة كونه معيار لهذه الظروف. فعند انتقال الموجة من المرسل T_x إلى المستقبل R_x فإن العامل X يحدد طبيعة انحناء الموجة. وبالإمكان تعييز ثلاث حالات:


- 1. K>1 : في هذه الحالة تتحنى حزمة الأشعة للأسغل، وهذه هي الحالة الاعتبادية Normal والتي يجب أن يعاير فيها أرتفاع هوائي المستقبل $T_{\rm x}$ ليكون على مسئوى أقل من أرتفاع هوائي المرسل $T_{\rm x}$
- نعي هذه الحالة تتحني حزمة الأشعة للأعلى، وهي حالة غير اعتيادية Abnormal ويجب ان يعاير ارتفاع هوائي المستقبل Rx

ليكون على مستوى أعلى من ارتفاع هوائي المرمل T_x . عند النحناء الموجة نحو الأعلى فإنها تتعرض لخفوت كبير.

K=1 : في مثل هذه الحالة الخاصة نتبع حزمة الأشعة مسار خط مباشر ، ويجب ان يعاير فيها ارتفاع هوائي المستقبل $R_{\rm x}$ اليكون على نفس ارتفاع هوائي المرمل $T_{\rm x}$.

وكما ذكرنا فان قيمة K ليست ثابتة خلال مسار الموجة كله وإنما تتغير بتغير الظروف الجوية وبالتالي فيمكن أن نكون حزمة الأشعة منحنية للأعلى في منطقة ومنحنية إلى الأسفل في منطقة أخرى أو تسير بخط مستقيم في منطقة ثالثة.

والشكل التالي يوضح أسلوب لنحناء الموجة تبعا لقيمة العامل K وتأثير نلك على ارتفاع هوائي المستقبل:



مثل1: إذا كان تردد الموجة المرسلة يساوي 300MHz، الشرط الذي يجب تحقيقه في ارتفاع برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال عوضا عن طرحهما؟

الحل:

وفي هذه الحالة فان ٨ تساوى:

 $\lambda = c/f$ = 3*10⁸ / 300*10⁶
= 1

إن يجب معايرة ارتفاع البرج ليكون الغرق بين مسار الموجنين πξ.0. مثال2: إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية:

 $E(t) = 20 \sin(2^*10^{10}t)$

فأحب عن الأسئلة التالية:

- إ. ما العلاقة التي تعلل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هو اتى المساتبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- 3. على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المياشرة والمنعكمة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟

4. إذا نمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 100° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه المحاتة؟

الحل:

 ان الموجة المنعكسة لها نفس معادلة الموجة الأصلية ولكن بغرق طور 180° فتصبح معادلة الموجة المنعكسة على النحو التالي:

$$E_r(t) = 20 \sin(2*10^{10}t + 180^{\circ})$$

محصلة الموجنين عند هوائي المستقبل هي ناتج الجمع , يساوي صغر بسبب فرق الطور °180

$$\begin{split} E_{\text{total}}(t) &= 20 \sin(2*10^{10}t + 180^{\circ}) + 20 \sin(2*10^{10}t) \\ &= -20 \sin(2*10^{10}t) + 20 \sin(2*10^{10}t) \\ &= 0 \end{split}$$

2. من الموجة الأصلية نجد أن السرعة الزاوية $\omega=2*10^{10}$ وبالتالي فان الدرد يساوى:

$$f=\omega/2\pi$$
= $2*10^{10}/2\pi$ = $3.2*10^9$ Hz
= $2*10^{10}/2\pi$ = $3.2*10^9$ Hz
 $\lambda=c/f$
= $3*10^8/3.2*10^9$ = 0.094

 على ارتفاع يجنَق فرق في المسافة بين المسار المباشر والمنعكس بقيمة 2/2 والذي تساوي :

$$\lambda/2 = 0.094/2 = 0.047$$


4. في هذه الحالة فان علاقة الموجة المذهكسة تكون على النحو التالي: $E_r(t) = 20 \sin(2^*10^{10}t + 100^\circ)$

محصلة المرجنين عند هوائي المستقبل هي ناتج الجمع:
$$E_{total}(t) = 20 \sin(2^*10^{10}t + 100^\circ) + 20 \sin(2^*10^{10}t)$$

$$= 25.7 \sin(2^*10^{10}t + 50)$$

7-2 فقد موجة الموجه Losses of Wave Guide

لاحظنا أن الأمواج الكهرومغناطيسية تنتقل من نقطة إلى أخرى بينما يتم بشها إلى جميع الاتجاهات. ومن الممكن توجيه الموجة لكي تنتقل من نقطة محددة إلى نقطة محددة أخرى في نظام مغلق من خلال التعامل مع موجه الموجة Wave Guide. وهومكون من موصل محاط بمادة عازلة يحمل الموجات الكهرومغناطيسية Electromagnetic Waves. ويوجد منه أنواع مختلفة مثل الدائري Circular والمستطيل Rectangular، نسبة إلى شكل المقطع العرضي للأنبوب (الموجه). كما هوموضح في الشكل التالي:



ويتصرف موجه الموجه كمصفى تمرير الحزمة العالية High Pass . Filter. وتتعرض الموجة المارة داخل الموجه إلى فقد عند التريدات العالية (فوق تريد القطع للموجه) للأسباب التالية:

- 1. الخسارة النائجة عن النيارات المارة في جدران الموجه.
- 2. الخصارة الناتجة بسبب وجود العوازل بين صفائح الموجه.
- عدم انتظام أجزاء الموجه ونقاط عدم الاتصال فيه تسبب انعكاسات للموجة.
 وتعتمد قيمة هذه الخسائر على :
 - 1. نوع المادة المكونة لجدر ان الموجه.
 - 2. مدى خشونة جدران الموجه.
 - 3. نوع المادة العازلة الموجودة بين جدران الموجه.

ويمكن النقليل من قيمة هذه الخمائر بطلي الجدران الدلخلية المبطنة للموجه بالذهب أو البلاتينيوم.

وحيث أن موجه الموجه يتصرف كمصفى تمرير الحزمة العالية High Pass Filter فان توهينا عاليا بحدث للموجة في الترددات دون نردد القطع ويكون هذا التوهين بسبب انعكامات الموجة عند مدخل الموجه عوضا عن انتشارها.

8-2 نظام الهو الي ومعامل كسية Antenna and its Gain

كلما ازداد كسب الهوائي المستخدم (سواء في المرسلة أو المستقبلة) كلما ازدادت قيمة القدرة المستقبلة. ان استعمال هوائي صغير يجب أن يرافقه نظام الرسال ذو قدرة عالية، الأمر الذي يتطلب استخدام وحداث إضافية لزيادة القدرة التي تتطلب زيادة حجم البطاريات Battery والشاحن Charger والمضخمات Amplifiers وغيرها من الأدوات المصاعدة لهذا الغرض.

نلاحظ التكلفة الإضافية المترتبة عن استخدام هوائي صغير، لذلك غالبا ما يستخدم هوائي نو كسب فعال في الأنظمة الميكروبة Microwaves ما يستخدم هوائي نو كسب فعال في الأنظمة الميكروبة Yystems

ان عمل الهوائي في المستقبل R_x هو التقاط الموجة المطلوبة والتي تم بثها من مرسلة معينة T_x ولكن الهوائي لا يحتوي على نظام نكاء اصطناعي تمكنه من معرفة الموجة المطلوبة المحددة من بين جميع الموجات المنتشرة في الفراخ، ولذلك فان الفعائية Activity التي يستقبل بها الهوائي الموجة المطلوبة لا تمثل كفاءته الفعادة.

لن كسب الهوائي المستخدم (في كل من المرسل والمستقبل) يجب أن يحقق قدرة استقبال أعلى من القيمة الدنيا التي يمكن فهم الموجة المستقبلة بها والتي لا يستطيع نظام الاستقبال تمييز الموجات دون هذا المستوى.

ان هوائي المعطات الأرضية يجب أن تحقق الشروط التالية:

- ا. يجب ان يكون له كسب عالى موجه Highly Directive Gain
- يجب أن يكون الهوائي درجة حرارة منخفضة نتيجة الضجيج .
 Noise Temperature
- يجب أن يكون الهوائي قابل التحرك بسهولة اليتم توجيهه بالاتجاه المطلوب.

يوجد عدة ألواع مختلفة من الهوائيات التي تستخدم في أنظمة البث المختلفة سواء خط النظر المباشر L.O.S أو أنظمة الأقمار الصناعية Satellite Systems أو الرادار Radar أو الإتصالات المتحركة Communications، وغيرها من الأنظمة، ولكل نظام الهوائيات التي تتكيف مع طبيعة العمل والترددات المستخدمة له.

ومن الجدير بالمعرفة الطيف الترددي لأنظمة الأقمار الصناعية والموضحة بالجدول التالي:

Frequency Band	Range in GHz
L	1-2
S	2-4
С	4-8
х	8-12
KU	12-18
K	18-27
Ка	24-40
Millimeter	300

وفي ما يختص بنظام خط النظر المباشر L.O.S ، فان الهواتيات المستخدمة في هذا النظام هي:

- 1. هو التي القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector
 - 2. هوائي كاسيجرين Cassegrain
 - 3. اليوائي العاكس البوقي Horn Reflector
- 4. هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas


علمنا من المواضيع السابق طرحها في هذه الوحدة أن القدرة المستقبلة Pr بواسطة هوائي المستقبل Receiver تعتمد على عوامل عدة (لقد تم مناقشة تأثير الثلاثة نقاط الأولى بالتفصيل في ما سبق من المواضيع) هي:

- 1. القدرة المرسلة (Transmitted Power(P_t)
- 2. النزيد أو الطول الموجي للموجة Frequency or Wave Length
 - 3. كسب هو اثبات المرسلة والمستقبلة Gain of Antennas

- الخفوت في المسار Attenuation : بحدث للموجة خلال انتشارها انخفاض في مستوى الإشارة نتيجة سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
- أ. خفوت التداخل: بسلوك الموجة المرسلة عدة مصارات سينتج عدد من المرجات ذات الأطوار Phases المختلفة. ويتدلخل هذه الموجات يحدث إضعاف لمستوى الموجة المسئلمة عند هوائي المستقبلة. فعند المستقبلة تجمع الموجبة عن سطح أماس يحدث فرق طور 180° وعند المستقبلة تجمع الموجبين المباشرة والمنعكسة فتلغي إحداهما الأخرى. وقد تحدث عدة انعكاسات الموجة المرسلة لتتنج إشارة بخمارة متغيرة ويحد النظام في هذه الجالة انه يعاني من خفوت متعدد المسارات والذي من أهم خصائصه الخفوت العميق الفترات زمنية قصيرة والتي يحدث من أهم خصائصه الخفوت العميق الفترات زمنية قصيرة والتي يحدث ارتفاع اللهواتيات.

ويسمى هذا النوع أيضا (خفوت اختياري).

- ب. الانكسار الجوي Atmospheric Refraction. ويسمى أيضا (خفوت القدرة Fading ويحدث هذا النوع من الخفوت Fading في ظروف جوية غير اعتبادية وتكون شدة الخفوت أقل وأن منحنى الإشارة المستقبلة Received signals يتعرض لتغيرات عشوائية Random بطيئة.
 - ب. الامتصاص الجوي Atmospheric Absorption. والذي يحدث نتيجة
 المطار والثلج ويكون تأثيره كبير جدا في الترددات الميكروية العالية،
 والشكل التالي يوضح العلاقة بين الخفوت (dB/Km) وبين التردد
 (GHz):



نلاحظ أن الخفوت (الخسارة اكل IKm في المسار) في الإشارة عدد للتردد TGHz (الذي يستعمل اللإرسال التلفزيوني والهواتف في الأردن كما نكر سابقا) تكون قليلة نسبيا، ويزداد الخفوت (الترهين) Attenuation بازدياد التردد حتى يصبح حاد عند نردد GHz . أن التردد الأخير هو المستخدم للأنظمة الرقعية في الأردن وبالتالي فان التوهين الناتج عن الأمطار يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.

ان هذه الخسارة الإضافية في القدرة تحدث خلال جزء من الثانية ولكن ما يهم هو قيمة هذه الخسارة، ولن الأعطال غير المعدودة تجمع كل فترة زمنية قصيرة ولذلك يعرف الخفوت كنسبة من الوقت المنة.

وفي ما يلى شرح لكل نوع من هذه الهوائيات وتركيبه وخصائصه.


1-8-2 هو قي القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector

هو هوائي ذو عاكس على شكل قطع مكافئ وله نقطة تغذية مركزية focal point of feeding . ومبدأ عمله مشابهة لعمل الضوء الأمامي السيارة. فلو أن الضوء كان مسلط بشكل مباشر إلى الشارع فان الإضاءة كانت ستتوزع على كل الفراغ الأمامي السيارة ولا نتم الإثارة المطلوبة أمام السيارة. ولكن ما يحدث أنه يوضع عاكس على شكل قطع مكافئ خلف مصباح الإضاءة وبالتالي تتعكس الأشعة على هذا المسطح وتتركز التجتمع في نقطة ولحدة هي بؤرة الجدد. المجددة.

كذلك يتم عمل هواني القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector حيث تتعكس الأشعة القائمة من كافة الإتجاهات عن هذا السطح العاكس التتمركز في البؤرة التي توجد عند المغذي البؤري الذي يلتقط الموجة وينقلها إلى مكبر الضجيج القليل (Low Noise Amplifier (LNA).

وما يحدث في هوفني المرسلة أمر مماثل حيث يقوم مكبر القدرة العالية High Power Amplifier (HPA) بتكبير الإشارة ثم تحول إلى المعذي البوقي الذي يقوم ببث الأشعة الذي تسقط على المسطح العاكس وبعد الانعكاس تركز الأشعة في حزمة باتجاه المحطة التالية المقابلة. ويتم ضبط توجيه الهوافي في لتجاه معين بواسطة قضييان المعابرة المستويين الرأسي Vertical والأفقي Horizontal.

والشكل التالي يوضح تركيب هذا الهوائي:



وقيمة الكسب Gain الذي يحتقه هذا الهوائي تسطى بالعلاقة التالية: $G = n(\pi \, Df/c)^2$

حبِث أن:

 η : فعالية الهوائي المؤثرة وتصلوي لهوائي القطع المكافئ العاكس 0.54.

D : قطر الهوائي بوحدة meter.

f : تردد الموجة المرسلة بالهرنز Hz.

 $3*10^8 \, \text{m/s}^2$ مرعة الضوء في الغراغ وتساوي : c

وبتعويض هذه القيم في العلاقة أعلاه يصبح شكل العلاقة لكسب هو التي القطع المكافئ العاكس كما يلي:

$$G = \eta(\pi \text{ Df/c})^2$$

= 0.54 (\pi \text{ Df/3*10}^8)^2
= (\pi \text{ Df/450})^2

حيث وحدة النردد في العلاقة الأخيرة هي MHz ووحدة قطر الهوائي بالمنز. ويمكن التعبير عن هذا الكسب بالديسبيل فنصبح المعادلة لوغاريتمية على النحو التالي:

$$G = 10 \text{ Log}[(\pi \text{ Df}/450)^2]$$

$$= 20 \text{ Log}(\pi \text{ Df}/450)]$$

$$= 20 \text{ Log}(D) + 20 \text{ Log}(f) - 43.1 \quad dB$$


حيث وحدة النزيد في العلاقة الأخيرة هي MHz ووحدة قطر الهوائي بالمتر.

نلاحظ أن العلاقة طردية أوغاريتمية بين:

أ. كسب الهوائي G والتردد المستخدم f.

كسب الهوائي G وقطر الهوائي المستخدم D

والشكل النالي يوضح العلاقة بين كمنب هوائي القطع المكافئ G وتردد الموجة المرملة f عند قيم مختلفة المقطر D:



ان هذا النوع من الهوائيات يعطي فعالية كسب بقيم مقبولة Reasonable Gain Efficiency تتراوح بين %50 و%60. ولكن السيئة Disadvantage في استخدامه هي عند حدوث أعلى زاوية دوران الهوائي High Elevation Angle. ففي هذه الحالة فان إشعاع المغذي Helph Elevation Angle سوف تسلط على حافة العاكس (ضياع الطاقة)، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع درجة حرارة الهوائي وبالتالي زيادة التشويش الحراري Thermal Noise.

يد هواتي القطع المكافئ العاكس من أكثر الهواتيات شيوعا. وعادة ما نجد واقي من الترددات الراديوية (Radio Frequency (RF) حول الهوائي والذي يعمل على تحمين أداءه ، كما تغطى قبة الهواتي لمنع تحال التلج في مقدمة معطح العاكس Reflector.

مثال1: احسب كسب هوائي قطع مكافئ علكس إذا علمت ان التردد المستخدم يساوي 20GHz ونصف قطر الهوائي 2.5m.

الحل:

أو لا نلاحظ أن المعلومة المعطاة عن حجم الهوائي ممثلة بنصف القطر وثيس بالقطر كاملا منا ال التردد معطى بوحدة GHz وثيس MHz، لذلك يجب مراعاة ذلك عند تطبيق معادلة الكست:

$$G = 20 \text{ Log(D)} + 20 \text{ Log(f)} - 43.1 \quad dB$$
$$= 20 \text{ Log(2*2.5)} + 20 \text{ Log(20*10^3)} - 43.1$$

مثال2: ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ عاكس اذا علمت أن التردد المستخدم يساوي 20GHz و الكسب المطلوب تحقيقه يساوي 70dB ؟

الحل:

بالتطبيق المباشر لقانون الكعب نحصل على:

G = 20 Log(D) + 20 Log(f) - 43.1 dB
70 = 20 Log(D) + 20 Log(
$$20*10^3$$
) - 43.1
= 20 Log(D) + 86 - 43.1
20 Log(D) = 70-86+43.1 = 27.1
Log(D) = 27.1/20 = 1.355
D = Log⁻¹(1.355)
= 22.65 m

القيمة الذائجة تمثل قطر المهوائي وبالتالي فان نصف قطر r هذا الهوائي بساء ى:

> R = D/2 = 22.65/2 =11.325m مثال3: ما هو كسب هواتي قطره 5m يعمل مع K-Band ؟

الحل:

من الجدول السابق نجد ان ترددات K-Band تتراوح بين -18 27GHz مرياتالي يمكن حماب كسب الهوائي عند حدي التردد الإيجاد مدى الكسب:

الحلة الأولى: عند التردد 18GHz الأولى: عند التردد G = 20 Log(D) + 20 Log(f) - 43.1= $20 \text{ Log}(5) + 20 \text{ Log}(18*10^3) - 43.1$ = 14 + 85 - 43.1 $= 142.1 \, dB$

الحالة الثانية: عند التربد 27GHz


$$G = 20 \text{ Log(D)} + 20 \text{ Log(f)} - 43.1$$

= 20 \text{ Log(5)} + 20 \text{ Log(27*10}^3) - 43.1
= 14 + 88.6 - 43.1
= 59.5 \text{ dB}

وبالنالي فان كسب هذا الهوائي سيتراوح بين 142.1 (59.5 - 59.5).

2-8-2 هو اتي كاسيجرين Cassegrain

مسمى هذا الهوائي نسبة إلى مخترعه العالم Cassegrain ان هذا الهوائي عبارة عن نظام هوائي عاكس مزدوج بتكون من عاكس رئيسي والذي في بؤرته بوجد عاكس ثانوي كما هو موضح في الشكل التالي:



في الطرف للخاص بالمرسل فان تشع قدرة الإشارة من مكبر القدرة العالية HPA بواسطة المغذى Feeder عند النقطة البؤرية الحقيقية وتسقط حزمة الأشعة على العاكس الثانوي المواجه للمغذي فتعكس عنه لتسقط على العاكس الأساسي لتشكل الأشعة المنعكسة عن الأخير حزمة الأمواج المرسلة من الهواني.

وفي طرف الاستقبال يتم لنعكاس الأشعة الساقطة على مسطح العاكس أ الرئيسي بانجاه البورة المركزية حيث تتعكس مرة أخرى على مسطح العاكس الثانوي نحو المغذي لتتنقل إلى المرحلة التالية في المستقبل الممثلة بمكبر ` الإشارة ذات الضجيج المنخفض LNA.

ان هوائي كاسيجرين أكثر نكافة من هوائي القطع المكافئ العاكس بسبب العاكس المنب العاكس المنب العاكس الرئيسي، العاكس الارئيسي، العاكس الثانوي والمخذي.

من مميزات هوائي كاسيجرين Advantages:

- الهوائي درجة حرارة منخفضة نتيجة الضجيج Low Noise
 أي أن الخسارة النائجة عن الحرارة ذات قيمة قليلة.
- 2. نقة في التوجيه ومرونة في تصميم المغذي Pointing accuracy and . Flexibility in Feed Design
- تحقيق توازن ميكانيكي أعلى عند وضع المغذي بجانب العلكس الأساسي أفضل من هوائي القطع المكافئ العاكس.

وتقريبا كل المحطات الأرضية Earth Stations تستخدم هذا النوع من الهوائيات، ويزدك استخدامه في قنوات الربط للحزم العريضة.

3-8-2 الهوائي العكس البوقي 3-8-2

ينكون الهوائي العاكس اللبوقي Horn Reflector من مغذي قمعي بنكون الهوائي Parabolic Reflector وقبة الإشعاع

Radiation Dome. وسمي بالبوقي لكونه يأخذ شكل البوق بسبب المغذي القمعي.

ويستعمل الهوائي البوقي Horn Reflector في المساوات الميكروية لقنوات الربط التي تتعامل مع حزم ترددات مختلفة.


4-8-2 هو تنيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas

نتكون هذه الهوائيات من مجموعة من المرايا المسطحة التي تعمل على تحريف مسار حزمة الأمواج المنشرة من المرسلة إلى المستقبلة والموجودتين على قمنين مختلفتين (كطرفي جبلين أو تانتين) وذلك لتأمين وصول الموجة المرسلة التي يصعب إيصالها بخط النظر المباشر. ومن هذا جاءت التسمية حارف الحزمة Beam Reflector.

تعمل هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas على المصال حزمة الأمواج من المعرمال إلى المستقبل من خلال معايرة أكثر من مرآة مسطحة لتقوم بعكس حزمة الأشعة الساقطة بكل مرآة فتوفر بذلك مسار متعرج لمرور الموجات عند النقاط الصعبة (كقمم الجبال). ويطبق عند كل مرآة قانون الاتعكاس (زاوية المسقوط تساوي زلوية الاتعكاس). فنعاير المرايا بحيث تحقق زوليا الاتعكاس في النهاية المسار المطلوب.

وبالتالي فان هذا النوع من الهوانيات بختلف عن الأتواع السابقة التي تمثل هوانيات أولية تغذي المرسلة الهوائي بشكل مباشر أو يتم وصله في مدخل المستقبل مباشرة.

والشكل التالي يوضح عمل هوانيات حارف الحزمة:



أسللة الوحدة للثقية

- س1) عدد خواص انتشار الأمواج الميكروية Microwaves.
- س2) ما نقاط التشابه بين الأمواج الميكروية Microwaves والأمواج الضوئية؟
 - س3) متى يكون مسار الشعاع المنعكس تحت مستوى المسار الأصلي؟
 - س4) متى يكون مسار الشعاع المنعكس فوق مستوى المسار الأصلي؟
- س5) إذا أسقط شعاع ضوئي على سطح أماس بزاوية سقوط تساوي 600، فما قيمة الزاوية التي ينعكس بها هذا الشعاع مرتدا مرة أخرى إلى نفس الوسط (زاوية الانعكاس)؟
- س6) ما تأثير الحواجز الصلبة كالبنايات والجبال والتلال في انتشار الموجات؟
 س7) ما الطرق التي تنتشر بها الأمواج الميكروية في الفراغ؟
 - س8) ما المقصود بشدة مجال الموجة الميكروية Intensity؟
- س9) إذا كانت قدرة موجة ميكروية مرسلة ب400w ، فما قيمة شدة المجال للموجة عند نقطة تبعد عنها ممافة 25 Km °
- R_1 ما النسبة بين شدة المجال لموجة عند نقطة تبعد عن المصدر مسافة $R=2.5R_1$ وشدة المجال عند نقطة أخرى تبعد عن المصدر مسافة $R=2.5R_1$
- ص11) لذا كانت قدرة الموجة المرسلة يساوي watt ، فطى أي بعد يجب ان يكون هوائى المستقبلة لتحقيق شدة مجال تساوي 0.1μw/m²
- س12) ما القدرة التي يجب أن نرسل بها الموجة لكي نحصل على شدة مجال للموجة بساوي 4μw/m² عند مستقبلة تقع على بعد SOKm من المرسلة؟

- س13) ما العوامل التي تؤثر في قيمة القدرة المستقبل؟
- م 14) جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هوائي مستقبلة إذا علمت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي watt والتردد المستخدم في الإرسال يساوي 50MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 150Km عن المرسلة. ثم أو جد النسبة بين القدرة المستقبلة والقدرة المرسلة.
- س15): جد قيمة قدرة الموجة المستقبلة بواسطة هواني مستقبلة إذا عامت أن قدرة الموجة المرسلة يساوي 400 wat والتردد المستخدم في الإرسال يتراوح بين 20MHz و40MHz كما أن نقطة الاستقبال تبعد 50Km عن المرسلة.
- س16) أحد الإجابة على السؤال السابق إذا علمت أن لهواتي المرسلة معامل
 كسب يساوي 4 وأن لهواتي المستقبلة معامل كسب يساوي 6.
 - س17) ما المقصود بفقد الفراغ الخارجي F.S.L؟
- س18) أنبت أن معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة العمل للمسافة ووحدة MHz للتريد تكون على النحو التالي:
 - F.S.L = 36.6 + 20 Log(f) + 20 Log(D) dB
- م 19) جد صيغة معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة الميل (mile) للمسافة ووحدة MHz المتردد
- س20) جد صيغة معادلة فقد الفراغ الخارجي F.S.L عند استخدام وحدة الميل (mile) للمسافة ووحدة GHz للتردد
- س21) ما قيمة فقد الفراغ الخارجي لموجة ترددها 30MHz ، إذا كانت المسافة بين المرسل والمستقبل تساوي 55KHz ؟

- س22) جد المسافة (بالميل) التي يجب أن نضع عندها هواتي المستقبلة إذا أردنا المحصول على فقد فراغ خارجي لا يتعدى 140 dB . إذا كان التردد المستخدم في الإرسال يساوي 30GHz ؟
- س23) ما التغير في قيمة فقد الغراغ الخارجي إذا الخفض التردد الموجة المرسلة إلى الثلث؟
- س24) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي لذا انخفض التردد الموجة المرسلة إلى الريع؟
- م 25) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع كل من المسافة والتردد الموجة المرسلة إلى الضعفين؟
- س26) ما التغير في قيمة فقد الفراغ الخارجي إذا ارتفع الممافة إلى الضحف وانخفض النزيد للموجة المرسلة إلى النصف؟
 - م 27) ما تأثير الحناء الأرض في انتشار الأمواج الميكروية ؟
- س28) ما أطول مساقة تقصل بين رجلين طول الأول 160cm وطول الثاني 150cm بحيث يستطيع كل منهما روية الأخر بخط نظر مباشر؟
- م 29) إذا كان برج هوائي المرسلة Transmitter على ارتفاع م 100m والمساقة بين المرسلة والمستقبلة 100Km ، فطى أي ارتفاع يجب أن يوضع هوائي المستقبلة Receiver لكي تصل الأمواج المرسلة بخط مباشر L.O.S؟
- س30) ما تأثير وجود المرتفعات الطبيعية أو المباني العالية على حساب المسافة الفاصلة بين هوائيين التحقيق انتشار الأمواج Wave المراشر L.O.S.

- س31) ما العوامل المؤثرة على ارتفاع الهوانيات Antennas عن سطح الأرض Earth Surface؟ اشرح باختصار عن كل عامل.
- س32) وضح بالرسم شكل انحناء الموجة الميكروية المرسلة في كل من الحالات التالية:
 - K=2/3 .1
 - .K=1 .2
 - .K=4/3.3
- س33) ما تأثير العامل K في كل حالة في المؤال السابق على ارتفاع هوائي المستقلة؟
- مل 34) ما مستوى ارتفاع برج هوائي المرسل إلى مستوى هوائي المستقبل (أعلى منه أو أقل ارتفاعا أو مساوي له في الارتفاع) في ككل من الحالات التالية:
 - .K=-1.5 .1
 - K=1.5 .2
 - .K=1 .3
- س35) إذا كان تردد الموجة المرسلة يساوي GHz 3 فما الشرط الذي يجب
 تحقيقه في ارتفاع برج هواني المستقبل لكي يتم جمع الموجتين المباشرة
 Direct والمنعكسة Reflected عن سطح الأرض عند الاستقبال
 عوضا عن طرحهما؟
- س36) إذا كان نزدد الموجة المرسلة يسلوي GHz 30، فما الشرط الذي يجب تحقيقه في ارتفاع برج هو التي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة

Direct والمنعكمة Reflected عن سطح الأرض عند الاستقبال عوضا عن طرحهما؟

م 37) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 8 \sin(6.84*10^{10}t)$

فأجب عن الأسئلة الثالية:

- ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هوائي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجي لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكمة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معايرة لرتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 160° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟

رنا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 8 \cos(3.14*10^{10}t)$

فأحب عن الأسئلة التالية:

- إ. ما العلاقة التي تعثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هوائي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكمة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟

- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟
 - س 39) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 10\cos(3.14*10^{10}t) + 12\sin(6.28*10^{10}t)$ فأحب عن الأسئلة التالية:
- ما للعلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هواتي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجنين المباشرة والمنعكمة عن مطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني
 قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستغيال في هذه
 الحالة؟
 - مر40) إذا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة الثالية: $E(t) = 10 \, sin^2 (6.28 ^{*} 10^{10} t)$

فأحب عن الأسئلة التالية:

- ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجنين عند هوائي المستثيل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن منطح الأرض عند الاستقبال؟

- 4. إذا تمت معايرة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما قيمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه الحالة؟
 - ريا عبرنا عن الموجة ذات المسار المباشر بالعلاقة التالية: $E(t) = 16 \cos^2(314*10^{10}t)$

فأجب عن الأسئلة التالية:

- إ. ما العلاقة التي تمثل الموجة المنعكسة؟ وما محصلة الموجئين عند هوائي المستقبل؟
 - 2. ما الطول الموجى لهذه الموجة؟
- على أي ارتفاع يجب ان يكون برج هوائي المستقبل لكي يتم جمع الموجئين المباشرة والمنعكسة عن سطح الأرض عند الاستقبال؟
- 4. إذا تمت معاورة ارتفاع برج الهوائي بحيث تحقق فرق طور ثاني قيمته 140° فقط، فما تميمة الموجة المحصلة عند الاستقبال في هذه المحالة؟
- س42) ما المقصود بموجه الموجة Wave Guide ؟ ما أنواعه؟ ومما بنكون؟
- س43) ما الخصائر Losses الذي تحدث للموجة في موجه الموجة وما سببها؟
 س44) كيف يتم التقليل من الخصائر التي تحدث للموجة في الموجه؟
- س45) ما الصفات الواجب توفرها في هواتي المحطات الأرضية Antennas ، و 45 ما الصفات الأرضية
- مر46) قارن بين نرددات القنوات الفضائية المرسلة على C-Band وبين مدى الترددات لهذه الحزمة الموجودة في جدول الطيف الترددي الأنظمة

- الأقمار الصناعية Satellite Spectrum . (جزء من البحل نوصيفة عملية).
- م (47) ما لجزاء هوائي القطع المكافئ العاكس Parabolic Reflector ، وما مبدأ عمله في جهة الاستقبال وجهة الإرسال؟
- من48) لعسب كسب هواتي قطع مكافئ عاكس إذا علمت أن التردد المستخدم بيداوي 12GHz ونصف قطر الهواتي 2.5m.
- س49) لعميب كميب هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت أن التريد المستخدم يعاوي 12GHz ونصف قطر الهوائي 5m.
- مر50) ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ عاكس إذا علمت لن التردد المستخدم يساوي GHz 6 والكسب المطلوب تحقيقه يساوي 10dB ؟
- مر51) ما نصف قطر هوائي قطع مكافئ علكس لإذا علمت لن التردد الممتخدم يساوي 12GHz و الكسب المطلوب تحقيقه يساوي 10dB ؟
 - من 52) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع K-Band ؟
 - س 53) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع C-Band ؟
 - س54) ما هو كسب هوائي قطره m 20 يعمل مع KU-Band؛
- مر55) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 30dB عند العمل مع K-Band ؟
- مر66) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 60dB عند العمل مع K-Band؟
- س57) ما هو قطر الهوائي الذي يجب استخدامه لنحقق كسب يساوي 30dB عند السل مع C-Band ؟

- س58) ما لجزاء هولئي كاسبجرين Cassegrain، وما مبدأ عمله في جهة الاستقبال وجهة الإرسال؟
 - س59) ما مميزات هوائي كاسيجرين Cassegrain ؟
 - س60) ما أجزاء الهواثي العاكس البوقي Hom Reflector؟
- س 61) ما الغرق الرئيسي بين هوائيات حارف الحزمة Beam Reflector س 61) ما الغرق الرئيسي بين هوائيات الأخرى؟
- س62) هل نجد هوانيات حارف الحزمة Beam Reflector Antennas في الأراضى السهلة (المسترية)؟ الماذا؟

الوحدة الثالثة




الوحدة الثالثة

تقنيات أنظمة الميكرويف ذات التعديل الترددي FM

Frequency Modulation التحيل التريدي 1-3

لتعديل الترددي (FM): هو التغير في تردد الموجة الحاملة Carrier (Signal) دات التردد العالي تبعا اللقيمة اللحظية الاتساع الموجة المحمولة (Information Signal) مع بقاء انساع الموجة الحاملة ثابت.

والمحصول على موجة معنلة تعديل نرندي (FM)، فإننا بحاجة إلى نظام يقوم بتحويل التغير في اتساع الإشارة الداخلة إلى تغير في تردد الإشارة الخارجة (معدلة). ولهذا الغرض نستطيع استعمال الدائرة الموضحة في الشكل التالى:




حيث يتم التحكم بتردد الموجة الموادة من المهنز بواسطة دائرة التحكم المرافقة. دائرة التحكم تتكون، كما هو واضح في الشكل، من ملف ومكثف متغير السعة. وسعة هذا الملف تتغير بتغير اتساع الإشارة الصوتية المتوادة من الميكرفون (شدة الصوت الذي يستقبله الميكرفون). وادينا هنا ثلاث حالات:

- في حالة عدم وجود صوت واصل للميكرفون: فإن لوحتي المكلف تبقى ثابتة ولا تتنبنب ترددات المهتز وبالتالي يكون تردد الموجة المتوادة مساوى لتردد الموجة الحاملة f.
- 2. في حالة كانت شدة الصوت الواصل الميكرفون أعلى من قيمة مرجعية معينة: فإن لوحتي المكثف تهتز تبعا الشدة الصوت مسيبة تغير في قيمة المكثف وبالتالي زيادة في تردد الموجة الموادة من المهتز اقيمة أعلى من تردد الموجة الحاملة، وتزداد هذه القيمة بازدياد شدة الصوت، ويساوي التردد الناتج: Δf . حيث Δf ك تمثل الإزاحة في تردد الموجة المعدلة الناتحة.
- 5. في حالة كانت شدة الصوت الواصل الميكرفون أقل من قيمة مرجعية معينة: فإن لوحتي المكثف تهتز تبعا اشدة الصوت مسببة تغير معاكس المحالة السابقة في قيمة المكثف وبالتالي نقصان في تردد الموجة الموادة من المهتز تقيمة أقل من تردد الموجة الحاملة، وتقل هذه القيمة بنقصان شدة الصوت، ويساوي التردد الناتج: $\Delta \Gamma_0$. حيث $\Delta \Gamma_0$ تمثل الإزاحة في تردد الموجة المعدنة الماتجة.

لذلك فان معنل النغير في السعة يسلوي الموجة الصوتية الدلخلة، ومقدار التغير في السعة يتناسب طرديا مع اتساع هذه الموجة.

وفي ما يلي توضيح بالرسم عن كيفية الحصول على الموجة المعدلة تعديل ترددي FM من الموجة المحمولة (٧m(t):



فعندما $V=V_m$ فإن نردد العوجة المعدلة يساوي نردد العوجة الحاملة f_c . وعندما $V>V_m$ فإن نردد العوجة المعدلة أعلى من نردد العوجة الحاملة، وعندما $V<V_m$ فإن نردد العوجة الحاملة أقل من نردد العوجة الحاملة .

و لإيجاد علاقة رياضية الموجة المعدلة تعديل ترددي FM نبدأ برسمة الموجة المعدلة في الأعلى، فهي إشارة جيبية ذات اتساع ثابت مساوي لاتساع الموجة الحاملة V ولكننا نجهل الصيغة النهائية لزاوية هذه الإشارة ولتكن O:

$$V(t) = V_c Sin(\emptyset)$$

المعلومة المتوفرة عن الزلوية ليست مباشرة واكتنا نعلم أن السرعة الزاوية نمية للزمن، أي Angle Velocity' w أن:

 $\omega = \partial O/\partial t$

 $\emptyset = \int_{\mathbf{w}} \partial \mathbf{t}$

ونعلم أن السرعة الزاوية تساوي: ω=2πf

والثردد يتغير زيادة ونقصان حول تردد الموجة الحامل ولحد معين يتاسب مع اتساع الموجة المحمولة ويمكن التعبير عن شكل التردد اللحظي بالعلاقة التالية:

$$f(t) = f_c + K_f Vm Cos(\omega_m)t$$

$$\omega(t) = \omega_c + 2\pi K_f Vm Cos(\omega_m)t$$

حنث:

K_f نثابت التعديل الترددي ورحدته (Hz/Volt).

Vm Cos(ω_m)t: الإثنارة المحمولة.

وباشتقاق العلاقة الأخيرة نحصل على الزاوية:

 $Ø = \int \omega(t) \partial t$

= $\int \omega_c + 2\pi K_f Vm Cos(\omega_m t) \partial t$

= $\omega_c t + 2\pi K_f V m Sin(\omega_m t) / \omega_m$

 $= \omega_c t + K_f Vm \sin(\omega_m t) / f_m$

 $\Delta f = K_f V m$ ويما أن لزاحة النزند تساوي:

 $Ø = \omega_{c}t + \Delta f/f_{m} Sin(\omega_{m}t)$

وبتعويض العلاقة الأخيرة في معاملة الموجة المعملة تحديل ترددي نحصل على العلاقة التالية:

 $V(t) = V_c \sin(\omega_c t + \Delta f/f_m \sin(\omega_m t))$

حبث معامل التحديل الترددي m يعطى بالعلاقة التالية:

 $m_f = \Delta f / f_m$

أي أن معامل التعديل الترددي m_f هونسبة انحراف التردد Δf إلى تردد الموجة المحمولة f_m .

ويمكن إعادة كتابة علاقة الموجة المعتلة تعديل ترددي على النحر ... التالى:

$$V(t) = V_c \sin(\omega_c t + m_f \sin(\omega_m t))$$

مثل: إذا كان تردد السوجة المحمولة يساوي 15KHz وانحراف التردد الموجة المعدلة تعديل ترددي FM يساوي 12KHz ، احسب معامل التعديل.

الحل:

 $m_f = \Delta f/f_m = 12/15 = 0.75$

مثال2: لحميب معامل التعديل المثال المبابق إذا كان انحراف التردد Δf يساوي $20 {
m KHz}$

للحل:

 $m_f = \Delta f/f_m = 20/15 = 1.25$

مثال3: موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية: $V(t) = 12 \, Sin(10^8 \, t + 2 \, Sin(314t))$

ما قمة اندر اف الثريد ليذه الموجة؟

الحل:

يجب أو لا حساب قيمة ترند الموجة المحمولة fm :

 $f_m = 314/2 * 3.14 = 50 Hz$

من المعادلة الأصلية يمكن معرفة قيمة معامل التعديل وبالتالي يمكن حساب انحراف التردد:

$$\Delta f = m_f * f_m = 2* 50 = 100 \text{ Hz}$$

لن الإزلمة الترددية المحسوبة في الأمثلة السابقة هي الإزاحة القصوى المتردد، ويمكن قياس الإزاحة الترددية بوحدة أخرى وهي القيمة الفعالة (أو جذر متوسط للمربع root mean square value)، حيث أن العلاقة بين القيمتين تعطي بالمعادلة التالية:

 $\Delta f_{\text{rms}} = \Delta f * 0.707$

وهي علاقة صحيحة للعلاقات الجببية.

مثال4: موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية:

$$V(t) = 4 \sin(10^{12} t + 3 \sin(314*10^3 t))$$

ما قيمة انحراف التردد Afms لهذه الموجة؟

الحل:

يجب أو لا حساب قيمة تردد الموجة المحمولة fm:

 $f_m = 314/2*3.14*10^3 = 50 \text{ KHz}$

من المعادلة الأصلية يمكن معرفة قيمة معامل التعديل وبالنالي يمكن حساب انحر أف التردد:

 $\Delta f = m_f * f_m = 3* 50 = 150 \text{K Hz}$

بتطبيق العلاقة المباشرة بين الإنحراف الأقصى والقيمة الفعالة له (RMS) يمكن حساب:

 $\Delta f_{rms} = \Delta f *0.707$ = 150 * 0.707 = 106 KHz

وعادة ما يستخدم مصطلح "الإزاحة للعظمى" للتعبير عن أقصى لزاحة للتربد، كما يمكن ان تعطى علاقة أخرى لحماب هذه الإزاحة للعظمى وهي:

$$\Delta f = f_{\text{max}} - f_{c}$$

$$= f_{c} - f_{\text{min}}$$

$$= (f_{\text{max}} - f_{\text{min}})/2$$

حيث:

f_c: يمثل التردد الحامل الموجة المرسلة.
 f_{max}: يمثل أقصى ثردد الموجة المعدلة.
 f_{min}

Bessel Functions افترانات بيسيل

معادلة الإشارة المعدلة هي علاقة جيب قيمة جيبية، وهي علاقة معدة يصحب التعامل معها وتحليلها ويصحب دراسة الطيف الترددي لها. ووجد العالم بيسيل حل لهذه العلاقة وهذا العل هو علاقات بيسيل أو افترانات بيسيل m_f .Bessel Functions وهي ذات درجات ، أي يوجد علاقة بيسيل من الدرجة الأولى يرمز لها $J_1(m_f)$ وعلاقة بيسيل من الدرجة البيسيل من الدرجة المسيل من الدرجة الشائة ويرمز لها $J_2(m_f)$الخ.

فنعبر عن علاقة الموجة المعتلة تعديل نرددي FM بعلاقات بيمنيل على النحو التالي:

$$\begin{split} V(t) &= V_c \; \{ \; J_0(m_f) \; Sin(\omega_c t) + \; J_1(m_f) \; [Sin(\omega_c + \omega_m)t + Sin(\omega_c - \omega_m)t] \\ &+ J_2(m_f) \; [Sin(\omega_c + 2\omega_m)t + Sin(\omega_c - 2\omega_m)t] \\ &+ J_3(m_f) \; [Sin(\omega_c + 3\omega_m)t + Sin(\omega_c - 3\omega_m)t] \\ &+ \dots + \dots + \dots \} \end{split}$$

 $V(t) = V_c \{ J_0(m_f) \sin(2\pi f_c t) + J_1(m_f) \{ \sin(2\pi (f_c + f_m)t) + \sin(2\pi (f_c - f_m)t) \}$

+ $J_2(m_f) \left[Sin(2\pi (f_c + 2f_m)t) + Sin(2\pi (f_c - 2f_m)t) \right]$


+
$$J_3(m_f) \left[Sin(2\pi (f_c + 3f_m)t) + Sin(2\pi (f_c - 3f_m)t) \right]$$

+....+....}

أر يمكن إعادة كتابة علاقة الموجة المعتلة تعديل ترددي على الندو التالى:

$$V(t) = V_c \sum J_n(m_f) \sin(2\pi (f_c \pm n f_m)t)$$

و لأخذ فكرة عن الشكل العام للطيف الترددي لهذه الموجة المعدلة تعديل ترددي FM، فلا بد في البداية من توضيح بعض خصائص علاقات بيسيل المرتبطة بدر استدا. وعلاقات بيسيل تأخذ الشكل التالي:



و الجدول التالي يبين قيمة اقترادات بيسيل لقيم مختلفة من معامل التعديل الترددي m_f :

n\m _f	0.1	0.2	0.5	1	2	5	8	10
0	0.997	0.990	0.938	0.765	0.224	-0.178	0.172	-0.246
1	0.050	0.100	0.242	0.440	0.577	-0.328	0.235	0.043
. 2	0.001	0.005	0.031	0.115	0.353	0.047	-0.113	0.255
3			0.003	0.020	0.129	0.365	-0.291	0.058
4				0.002	0.034	0.391	-0.105	-0.220
∴ 5					0.007	0.261	0.286	-0.234
6	1]	ĺ	1	0.001	0.131	0.338	-0.014
7			1			0.053	0.321	0.217
8					}	0.018	0.224	0.318
9		ĺ	l			0.006	0.126	0.292
10]]	0.001	0.061	0.208
-11		i		İ		İ	0.026	0.123
12				Ì	ļ		0.010	0.063
13					-	[0.003	0.029
14						ļ	0.001	0.012
15			ĺ	ĺ		1	1	0.005
16		L	<u> </u>					0.002

نلاحظ من الشكل السابق أن:

- في علاقة بيسيل ذات الدرجة المعينة نقل قيمة الاقتران بلزدياد معامل التحديل الترددي m; أي أن العلاقة عكسية بين اقتران بيسيل ومعامل التحديل الترددي بتثبيت درجة الاقتران.
- بتثبیت معامل التعدیل m_f ومقارنة الإفترانات ذات الدرجات المختلفة نلاحظ أن قیمة الافتران ذو الدرجة الأعلى تكون أقل من قیمة الإفتران ذو الدرجة الأقل، أي:

 $J_{n+1}(m_f) \le J_n(m_f)$

- $J_0(0)=1$ عندما يساوي $m_f = 0$ فان القيمة الوحيدة الافتران بيسيل هي $m_f = 0$ وهي أعلى قيمة الافتران بيسيل، أما باقي افترانات بيسيل عند نفس قيمة معامل النحديل نساوي $m_f = 0$
 - عند قیمة معامل تعدیل m_f ثابتة فان:

$$J_0^2 + 2 J_1^2 + 2 J_2^2 + 2 J_3^2 + ... + ... = 1$$

 إن اقترانات بيسيل تأخذ قيم موجبة أو ساتبة. ومعنى القيم السالبة حدوث فرق في الطور بمقدار 180 درجة.

وبالسبة لعلاقة الموجة المعتلة فان:


Jo: تمثل فيمة الاتساع القياسي للموجة المعدلة.

إل: تَمَثَّلُ قَيْمَةُ الاتساع النسبي لزوج الحرِّمتين الأول.

J₂: تمثل قيمة الاتساع النسبي لزوج الحزمتين الثاني.

J₃: تمثل قيمة الانساع النسبي لزوج للحزمتين الثالث و هكذا.

وبالنالي نتوقع شكل الطيف الترددي للموجة المعدلة تعديل ترددي FM على النحو التالي:



وبما أن الاتماع النمبي للحزم الجانبية يقل بازدياد الدرجة فيمكننا بالتقريب إهمال الحزم الجانبية ذات الدرجة الكبيرة والاتماع النمبي القليل.

عرض النطاق (BW) عرض النطاق

عرض نطاق الموجة المحلة بحمد على عدد الحزم الجانبية الفعالة ذات الاتساعات النسبية الكبيرة. وعدد هذه الحزم الجانبية يتغير بتغير معامل التعديل الترددي m_f . عرض النطاق يساوي:

 $\begin{aligned} \mathbf{BW} &= \text{numbers of side bands * } \mathbf{f}_{\text{m}} \\ &= 2 * \mathbf{n*} \mathbf{f}_{\text{m}} \end{aligned}$

حيث n أعلى درجة الافترانات بيسيل.

ومدى الترىدات للموجة المعدلة FM هو بين ($f_c ext{-}\Delta f$ ، Δf + f_c)

نلاحظ أن عرض النطاق للموجة المعطة تعديل ترددي FM لا يعتمد على تردد الموجة المحمولة وعلى على تردد الموجة المحمولة وعلى معامل التعديل بشكل غير مباشر فبزيادة معامل التعديل يزداد عدد الحزم الجنية وبالتالى بزداد عرض النطاق.

مثال $f_m = 20 KHz$ ، وانحراف لتريد $f_m = 20 KHz$ ، وانحراف لتريد للموجة المعدلة 40 KHz ، فما عرض النطاق (BW) المطلوب لإرسال للموجة المعدلة FM ?

الحل:

$$m_f = \Delta f / f_m = 40/20 = 2$$

ومن الجدول نجد أن عدد الحزم الجانبية لمعامل التردد هذا هر 4 :

number of side bands = 2*4 = 8

BW = number of side bands * f_m =8*20 = 160KHz

(100Hz - محطة FM بَث موجات صوتية ذات مدى ترددي FM بثالث: محطة 20KHz)

أن أقصى اتحر أف تردد لمحطة FM هر 75KHz.

الحل:

$$\begin{split} m_{fl} &= \Delta f / f_{ml} = 75000 / 100 = 750 \\ m_{f2} &= \Delta f / f_{m21} = 75 / 20 = 3.75 \\ (3.75 - 750) &= 60.75 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 = 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 = 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 = 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 = 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 / 100 = 100 / 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 \\ &= 60.75 / 100 /$$

وفي ما يلي دراسة لأربعة حالات للتعديل الترددي FM توضح تأثير نسبة التعديل على الحزم الجانبية المعرجة المعدلة تعديل ترددي FM (أربعة قيم مختلفة امعامل التعديل وهي: 4 , 1 , 2 , 2) وعدد الحزم الجانبية وعرض النطاق والطيف الترددي لكل حالة، وعلى سبيل المثال يغرض أن تردد الموجة المحمولة MHz اوتردد الموجة الحاملة يساوي MHz كان انساع الموجة المحمولة 10 mV بسبب الإلحة التردد الموجة الحاملة بالإراحة (400KHz الي الاتساع Amplitude إلى الاتساع المواوي:

Deviation/amplitude=
$$\Delta f/A=400$$
 KHz/ 10 mV $=40$ KHz/mV $=40$ KHz/mV وعندما يكون لتساع الموجة المحمولة $=0$ فإن الإزاحة تساوي: $\Delta f=\Delta f/A*A$

= 40 KHz/mV * 0 = 0

وبالتالي فان تردد الموجة المحدلة بساوي تردد الموجة الحاملة فقط (والذي يساوي MHz). ولا يتكون الطيف الترددي إلا من النبضة الراجعة المتردد الحامل دون أى اثر احزم جانبية.

الحالة الأولى:


إذا كان اتماع الموجة المحمولة يساوي 5 mV فان الإزاحة تساوى:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 5 mV = 200 KHzوبالتالي فان معامل النحديل النزندي يساوي: $m_f = \Delta f/f_m$

= 200 KHz/ 1000 KHz

= 0.2

وهي قيمة قليلة، ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية يساوي 1، والطيف الترددي يكون على النحو التالي:



وان عرض النطاق للموجة المعدلة يساوي:

BW = numbers of side bands * f_m = 2 * n* f_m = 2 *1 * 1MHz = 2 MHz

الحالة الثانية:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة يساوي 25 mV فان الإزاحة تساوى:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$

= 40 KHz/mV * 25mV = 1000 KHz

وبالتالي فان معامل التعديل الترددي يمعاوي:


 $m_f = \Delta f / f_m$

= 1000 KHz/ 1000 KHz

=

ومن العلاقة بين معامل التعديل وعدد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية يساوي 2، وان عرض النطاق الموجة المعدلة يساوي:

BW = numbers of side bands * f_m = 2 * n* f_m = 2 * 2 * 1 MHz = 4 MHz : و الطيف الترددي يكون على النحو الثالي:



الحالة الثالثة:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة بساوي 60 mV فأن الإزاحة تساوى:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 60mV
= 2400 KHz
= وبالتالي فان معامل التعديل الترددي بساوي: $m_f = \Delta f / f_m$ = 2400 KHz/ 1000 KHz
= 2 4


ومن العلاقة بين معامل التعديل وعد الحزم الجانبية التي تحكمها اقترانات بيسيل فان عدد الحزم الجانبية المؤثرة يساوي 4، والملاحظ ان قيمة اقتران بيسيل J_0 الذي تمثل قيمة الاتساع القياسي الموجة المعدلة) يساوي 0 عندما يكون معامل التعديل 2.4 ، وبالتألي يختفي الوميض عند التردد الحامل f_0 في الطيف الترددي الموجة المعدلة بالرغم من وجود الحزم الجانبية.

First Carrier وهذه حالة مهمة وتسمى أول قيمة صغرية للحامل FM. . Null

وان عرض النطاق للموجة المعللة يساوي:

BW = numbers of side bands * f_m = 2 * n* f_m = 2 *4 * 1MHz = 8 MHz

والطيف النرددي يكون على النحو التالي:



الحللة الرابعة:

إذا كان اتساع الموجة المحمولة يساوي 100 mV فإن الإزاحة تساوى:

 $\Delta f = \Delta f/A * A$ = 40 KHz/mV * 100mV
= 4000 KHz
وبالتالي فان معامل التعديل الترددي يساوي: $m_f = \Delta f / f_m$ = 4000 KHz/ 1000 KHz


ومن العلاقة بين معامل التحيل وعد الحرم الجانبية التي تحكمها القرائات بيميل فان عدد الحرم الجانبية يساوي 4، وان عرض النطاق الموجة المعدلة يساوي:

BW = numbers of side bands *
$$f_m$$

= 2 * n* f_m
= 2 * 4 * 1MHz
= 8 MHz

والملاحظ أن قيمة القتران بيسيل (30 الذي تمثل قيمة الاتساع القياسي الموجة المعدلة) أخنت قيمة غير صغرية في هذه الحالة بخلاف الحالة السابقة ، وبالتالي يظهر الوميض عند التزدد الحامل f في الطيف الترددي الموجة المعدلة بالإضافة إلى وجود الحزم الجانبية.

والطيف الترددي يكون على للنحو التالى:



وفي التعديل الترددي لموجة معقدة (موجة مكونة من عدة ترددات f_{m1} ، f_{m2} ، f_{m3} ، f_{m2} ، f_{m2} ، f_{m3})، ففي هذه الحالة فان أزواج الحزم الجانبية الناتجة متكون مختلفة عن الحالات التي تم مناقشتها سابقاً. حيث أن الحزم الجانبية الناتجة سوف تحتوي على:

1. الحزم الجانبية الناتجة عن التحيل التريدي لكل تريد على حدة.

 $.....f_{c}\pm nf_{m1}; f_{c}\pm nf_{m2}; f_{e}\pm nf_{m3};$

 الحزم الجانبية الذاتجة عن تجميع التريدات مع بعضها البعض، والتي يمكن التعبير عنها بالعلاقة الثالية:

 $f_c \pm n_1 f_{m1c} \pm n_2 f_{m2} \pm n_3 f_{m3} \pm$

حيث n نمثل أي عدد صحيح. وبالتألي يمكن اعتبار الحزم الجانبية في الفقرة النقطة الأولى موجودة ضمنيا في هذه العلاقة عندما تأخذ n فيم صفرية.

2-3 المعدلات التريدية Modulators

يوجد طريقتين لعملية التعديل الترددي (مباشرة وغير مباشرة). بالنسبة للطريقة المباشرة فالمبدأ فيها توفير دائرة تحول التغير في تردد الإشارة الداخلة إلى تغير في الفوائية الخارجة. والدائرة التي تعمل هذا العمل هي مهتز يتم التحكم بتردده بواسطة فولئية (Voltage Control Oscillator (VCO) التحقيق هذا الغرض يستخدم غالبا مهتز Toscillator عالى الثبوئية والذي يسبب مشكلة المرسلات التي تستخدم الطريقة المباشرة وهي انه لا يمكن الحصول على التردد الحامل f واصطته وبالتالي يجب إضافة أجهزة ذات تردد عالى الثبوئية من مهتز كريستالي Crystal Oscillator.

والمخطط الصندوقي التالي يوضح الطريقة المباشرة النعديل الترددي FM:



لما الطريقة غير المباشرة فهي تعتمد على المحصول على موجة معدلة تحديل ترددي نو نطاق ضيق (Narrow Band FM (NBFM)، وفي مرحلة تالية يتم إزاحة هذه الموجة المعدلة إلى ترددات أعلى بواسطة ضارب (أو مازج للإشارة) لتحديل الإشارة على التردد المطلوب.

والمخطط الصندوقي التالي بوضح الطريقة غير المباشرة التعديل الترددي FM:



بداية تمر الموجة المحمولة على مصفى تمرير الحزمة المنخفضة LPF والذي يحدد تردد الموجة بتردد القطع المصفى لضمان عدم مرور أية إشارات غير مرغوبة ترددها أعلى من تردد الإشارة الأصلية. ثم تمر الموجة على المحدل الترددي الموصول بمهتز كريستالي عالى التردد (70 MHz) ولن كان غير كافي لتوليد الموجات المبكروية، فتكون الإشارة النائجة من المعدل عبر كافي لتوليد الموجات المبكروية، فتكون الإشارة النائجة من المعدل المرحلة تكون صفيرة وبالتالي التشويه النائج بكون قليل.

ثم يقوم المازج برفع تردد إشارة NBFM وإزاحته إلى التردد المبكروي المطلوب أي الحصول على موجة معدلة تعديل ترددي واسع النطاق (Wide Band FM (WBFM) ويقوم المصفى الأخير بتمرير الموجة ذات المرغوبة من بين الترددات الداتجة بعد المازج.

3-3 لمدلات العكسية التريدية 3-3 Frequency De-Modulators


الغرض من المعدلات العكسية استخلاص الإشارة المحمولة من الإشارة المحمولة من الإشارة المحلة FM .أي أننا نحتاج لهذا الغرض إلى دائرة تحول التغير في التردد إلى تغير مقابل في الفولئية وتسمى هذه الدائرة "المميز" (Discriminator) والتي تتكون أساسا من دائرة إليجاد ميل (Derivation) الإشارة المحلة ومن ثم الكشف عن هذا الميل الذي يشكل الإشارة المحمولة (Envelope Detector). ولكن الإثمارة المحلة FM تتعرض إلى التنبذب في الاتماع أثناء عملية الإرسال، ويجب التخلص أولا من هذا التنبذب قبل إدخال الإشارة المحلة إلى المميز. والدائرة المعمولة عن ذلك تدعى "المحدد" (Limiter) . وأهم الدوائر المستخدمة لهذا الغرض هي دائرة Foster-Sealy الذي يعطي علاقة أكثر خطية ولكن يجب أن يسبق بمحدد انساع، وكاشف النسبة المستخدمة المحدد.

ان الدوائر الأساسية المستخدمة للتعديل العكسى الترددي هي:

1. مميز التردد Discriminator

2. المعدل العكسى PLL باستخدام التغنية الخلفية PLL

ويمكن رسم المخطط الصندوقي لدائرة مميز التردد على النحو التالي:



حيث يتكون من دائرتي إيجاد ميل(slope) الإشارة المعدلة FM ثم لإخال الإشارة الناتجة على كاشف الفطاء (Envelope Detector) الذي يستخلص الإشارة المطلوبة التي أصبحت تمثل اتصاع (غطاء) الإشارة المشتقة بواسطة دائرة الميل. وتسمى هذه الخطة "مميز المتردد المتوازن". وبالمعادلات الرياضية يمكن توضيح طريقة عمل هذه الخطة، فالإشارة المعدلة تعديل تريدي لها العلاقة التالدة:

$$V(t) = V_c \sin(\omega_c t + \Delta f / f_m \sin(\omega_m t))$$

ويتمرير هذه الإثمارة على دائرة العيل. نحصل علة مشققة هذه العلاقة على النحو الثالي:

$$V_d(t) = V_c * (\omega_c + \Delta f^* 2^* \pi \sin(\omega_m t))^* \cos(\omega_c t + \Delta f / f_m \sin(\omega_m t))$$

ومن الواضح أن انساع العلاقة الأخيرة يمثل الموجة المحمولة المراد استرجعها والذي تشكل غطاء الموجة الجبيبة، وبالنالمي يمكن الحصول عليها بواسطة دائرة كشاف للغطاء Envelope Detector ، فنحصل على الإشارة:

$$V_{\text{d}}(t) = V_{\text{c}} \left(\omega c + \Delta f^* 2^* \pi \, \text{Sin}(\omega_m t)\right)$$

ويمكن التخلص من الجزء DC في الإشارة باستخدام مكف Blocking Capacitor.

و مميز النزدد المتوازن له عدة أنواع منها:


أ. كاشف الميل Slope Detector

ب. كاشف النسبة (المحل العكسي من نوع Travis).

ج. مميز Foster-Sealy

1-3-3 كالثف الميل Slope Detector

ونتكون دائرة كاشف الميل كما هو موضح في الشكل التالي:



حيث يسبب الاختلاف في التردد للإشارة المعدلة FM إلى اختلاف في اتساع الإشارة الخارجة من كاشف النسبة. وتتلخص طريقة عمل هذه الدائرة بالنقاط التالية:

- Single المستخدم كاشف النسبة Slope Detector دائرة توليف ولحدة f_c مثلا لو Tuned Circuit والتي لها تردد يميل قليلا عن التردد الحامل f_c ، مثلا لو كان التردد الحامل يساوي 10.7MHz فان تردد الرنين Frequency يولف ليكون f_c
- عندما يكون النردد الداخل مساويا للنردد الحامل f_c فان الفولتية النائجة تكون مساوية لنصف أقصى فولتية محتملة من الدائرة.
- f_c عندما يزيد تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل f_c بمقدار f_c فان تردد الإشارة يتحرك إلى الأعلى على منحنى الاستجابة مسببا زيادة في الفوائية على المخرج. عندما يقل تردد الإشارة المعدلة عن التردد الحامل f_c بمقدار f_c فان تردد الإشارة يتحرك إلى الأمنقل على منحنى الاستجابة مسببا نقصان في الفوائية على المخرج.


4. أن الإشارة الناتجة في النهاية لا زالت محلة ترديبا ولكن اتساعها بتغير تبعا للقيمة اللحظية للإشارة المحمولة والتي يتم الكشف عنها بكاشف الفطاه Envelope Detector المنكون من الوصلة الثانية Diode ومصفى تمرير الترددات المنخفضة (RC Circuit).

لن المحل العكسي من نوع كاشف الميل Slope Detector بسيط التصميم وقليل التكلفة، ولكن المديئة الرئيسية فيه هي الخاصية عدم الخطية Non-Linearity حيث ان منطقة صغيرة من منحنى الاستجابة ذات خصائص خطية، وذلك يسبب تشويه Distortion كبير في الإشارة الخارجة.


ويمكن تحسين وتطوير عمل هذه الدائرة بليجاد دائرة ذات خاصية خطية أكبر، كما في المعدل العكسي من نوع Travis.

3-3-1-ب المعدل العكسي من نوع Travis

تتكون دائرة المعدل العكسي Travis كما هو موضح في الشكل التالي:



ان الخصائص الانتقالية Transfer Function المعدل العكسي Transfer Function خطية وذات حساسية عالية موضحة بالشكل التالي:



ان مبدأ العمل يعتمد على دائرتي رنين Resonance Frequency ، نولف الثانية على تردد أقل تولف الأولى على تردد أعلى من التردد الحامل وأ وتولف الثانية على تردد أقل من التردد الحامل وكن متعاكس. من التردد الحامل وكن متعاكس. وعندما يكون التردد الداخل مساويا التردد الحامل وأ فان الفولتية الناتجة تكون مساوية المصفر، حيث أن كل من الوصلتين OD و DD تكونان في حالة التوصيل بالتساوي وبالتالي الفولتية على كل من المقاومتين R1 و R2 تكون متساوية في المقدار ولكن متعاكسة (فرق طور 80 ادرجة) وبالتالي تلغي كل منهما الأخرى. وعندما يكون التردد الداخل أعلى من التردد الحامل بقيمة عن التردد

وعندما بكون التردد الداخل أعلى من التردد الحامل بقيمة عن التردد للحامل بقيمة عن التردد للحامل f_c بمقدار (Δf_c) فان الكسب يزداد وتوصيل D1 يزداد مسببا زيادة في الغولتية E2 وينتج فرق بسيط في الغولتية موجب القطبية. عندما يقل تردد الإشارة المعنلة عن التردد الحامل f_c 1 بمقدار (Δf_c) فان الوصلة D2 فعالة نكثر وبالتالي E2 تكون أكبر من f_c 1 في هذه الحالة وينتج فرق في الغولتية (D1-D) مالب القطبية.

ل الخصائص المركبة الناتجة (منحنى الاستجابة) تكون خطية على ﴿ لَا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ﴿ لَا اللَّهِ اللّ نطاق لومام .

ان المعدل العكسي Travis غير مختلف عن غيره من أدواع المعدلات الترددية العكسية الأخرى من حيث التكلفة والتعقيد. كما أن هذه الأثراع تشترك بصفة واحدة وهي حساسيتها المتنبذب في اتساع الموجة الحاملة أو التكنيذب في الساء (Phase).


ان التنبنب في اتساع الموجة المعدلة بحدث الأمباب مختلفة خلال انتقال الموجة من المرسل إلى المستقبل عبر الهواء، كالظروف الجوية وتعرض الموجة المتصاريس المختلفة، وتسبب هذا التنبنب في دائرة المعدل العكسي الذي الا يستطيع التمييز الذكي بين التغير بالتردد أو التغير في الاتساع، اذلك يجب ان يميق المميز دائرة المحدد Limiters المتخلص من هذه النبنبات أو لا.

أن الإشارة الناتجة من المميز تكون مشوهة نتيجة عدة أسباب هي:

- ان الطيف التردد للموجة للمحلة تعديل ترددي FM مكون من عدد كبير من الحزم الجانبية وليس من الحزم الفعالة التي يتم حساب عرض النطاق على أساسها، فالاتساع النسبي لذلك الحزم لا يساوي صفرا خارج حدود النطاق المحسوب والمحدد بين القيمتين (f_c+BW/2, f_c-BW/2).
- لن ناتج مصغیات التولیف لیست محددة النطاق بشکل دقیق ولذلك بنتج تشویه من مصغی تمریر الحزمة المنخفضة المكون من مقاومة ومكثف (RC).
- ان الخصائص الانتقالية للمصفى المواد ليست خطية على الدوام وإنما منطقة محددة فقط من حزمة التريدات لها الطبيعة الخطية.

1-3-3 ت مميز Foster - Sealy

نمثل الدائرة الثالية مميز فرستر -سيلي foster-Sealy:



حيث دائرتني LC وL1+L2)C2 تولف بالضبط على النردد الحامل للإشارة والفولتية E3 مطبقة على العلف L3. وكل من الفولتيتين E1 و2 ممساويتان ولكن بينهما فرق طور 180 درجة.


وفي حالة للرنين Resonance حيث يكون التردد الداخل مستويا التردد الحامل فان فولتية المخرج Eo تساوي صغر. وعندما يكون التردد الداخل أعلى من التردد الحامل بمقدار $(+\Delta f)$ فان الكسب يزداد وتوصيل D1 يزداد مسببا في النهاية ان فولتية المخرج Eo تأخذ قيم موجبة. وعندما يقل تردد الإشارة المحلة عن التردد الحامل $+\Delta f$ بمقدار $+\Delta f$ فان الوصلة D2 فمالة اكثر مسببا في النهاية ان فولتية المخرج Eo تأخذ قيم سالية.

التأثير العام لهذا المميز كان باستبدال فولتية DC على المخرج ذات قيمة متغيرة نتتاسب مع التغير في التربد العزاح عن التربد الحامل للإشارة. (كلما لزدادت الإزاحة (Δf_c) كلما لزدادت Vdc+، وكلما قلت الإزاحة (Δf_c) كلما قزدي إلى فولتية سالبة).

2-3-3 المحل العكسي PLL باستخدام التغلية الخلفية علامين

لن دائرة (PLL) Phase Locked Loop (PLL هي دائرة تغذية خلفية سالبة كا Phase Locked Loop (PLL هي دائرة تغذية خلفية سالبة كا Phase Locked Loop (PLL). الله المحلفة بالتغذية الخلفية على نقلبل قيمة الخطأ Error Term إلى الصغر (المقصود بقيمة الخطأ الغرق في الطور بين الإشارة الدلخلة والإشارة المرجعية المحمدة (Reference).

و المخطط الصندوقي العام لدائرة PLL موضحة في الشكل التالي: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال




لن الحلقة Loop تقارن بين طور الإشارة المحلة تردديا FM وبين طور الإشارة المحلة تردديا Phase مطور الإشارة الخارجة من المهتز VCO. وإذا كان الغرق في الطور Shift أي قيمة غير صغرية فان التردد الخارج من VCO بأسلوب يدفع الغرق الثالى إلى الصغر.

ومخرج مقارن الطور Phase Comparator يشكل مدخل VCO، ومخرج OVO عبارة عن إشارة معنلة ترديبا FM ينتاسب النردد اللحظي لها مع فرق الطور بين الإشارة الداخلة ومخرج VCO.

ان النغير المستمر اللإثبارة على مدخل VCO ينتج موجة معنلة تعديل ? عكسي Demodulated Signal من الموجة المعدلة تردديا FM. ان الحلقة تكون في حالة فغل Lock" عندما تكون كل من الإشارة الداخلة المعدلة FM وإشارة مخرج VCO متساويتي التردد ولكن بفرق طور 90 درجة.

وياستخدام مقارن لفرق الطور مكون من ضارب متبوع بمصفى تمرير حزمة منخفضة (Low Pass Filter (LPF) (ويسمى مصفى الحلقة (Filter) تصبح دائرة المعدل العكسي كما هو موضح في المخطط الصندوقي التالي:



ان المكونات الأماسية لهذا المعدل العكسي هي:


- l. ضارب Multiplier.
- 2. مصفى حلقى Loop Filter.
- .Voltage Control Oscillator (VCO) -3
- ان الفقد Losses في هذه الدائرة يعتمد على مصفى الطقة.

4-3 المحددات Limiters


المحدد Limiter هو الدائرة التي تسبق المعيز في المحل الترددي المكسى والممدولة عن التخلص من التنبذات في انساع الموجة المحلة FM

قبل إدخالها إلى دائرة المميز Discriminator. ويمكن أن يتكون المحد من الوصلة الشائية أومن ترانزيستور يكبر الإشارة الداخلة وثم دائرة توليف ي للتخاص من المضاعفات كما في الدائرة التالي:

ir



والخصائص الانتقالية Transfer Function H(f) المحدد موضعة في الشكل التالي:



ان الإشارة الناتجة من المحدد ذات تردد مختلف عن تردد الإشارة الأصلية (كل من التردد الأصلى ومضاعفاته Harmonics) لأن التر انزيمتور لا يعمل في المنطقة الخطية، ولذلك يليه دائرة توليف عند الجامع Collector للتريد المطلوب. ويمكن الحصول على محدد قوي Hard Limiter باستعمال وصلتين Diodes على التوازي Parallel ولكن متعاكستين ويذلك يمكن التخلص من التنبذبات البعيطة في الاتصاع.

5-3 تأثير التشويش على أنظمة التعيل الترددي Noise Effect

في التعديل الترددي FM يتم تحميل موجة حزمة النطاق الأساسي في تردد الموجة المعدلة وليس في انساعها كما التعديل السعوي AM عوان تغير القيمة اللحظية المموجة المحمولة يؤثر فقط في تردد الموجة الحاملة ولا يؤثر في انساعها. ولذلك فان التغير في انساع الموجة المعدلة ينتج عن التشويش فقط. ويمكن التخلص من التنبذبات في الإشارة بواسطة المحددات Limiters في الرسارة السابقة لدائرة المميز.

و عندما تكون نسبة قدرة الإشارة إلى التشويش فان التشويش لا يكون له تأثير. وبالرغم من ان عرض النطاق BW للموجة المعلة ترديبا اكبر من عرض النطاق للموجة المعلة سعويا إلا أن تأثير التشويش الأبيض White في حالة FM أقل من تأثيره في حالة AM.

ولكن بزيادة عرض النطاق يزداد التشويش الأبيض ويمكن ان يتسبب في عطل وانقطاع الاتصال وهبوط في أداء النظام، ويمكن الحد من هذه المشكلة بتقليل عرض النطاق BW والذي يتناسب طرديا مع معامل التعديل الترددي وفقا لملاقة كارسون:

 $BW = 2f_m(1+m_f)$

6-3 دواتر التأكيد السابق Pre-emphasis والتأكيد اللاحق De-emphasis


ان للإشارات الصونية Audio Signal خاصية هامة وموثرة، وهي أن فقرة الإندات المنظمات الصونية المسالية بشكل كبير مقارنة مع قدرة الترددات المشارة العالية بشكل كبير مقارنة مع قدرة الترددات الإشارة العالية. فتردد الإشارات الصونية (الكلامية) محدود نسبة لترددات الإشارة الموسيقية ومع ذلك فان قدرة الترددات فوق 3KHz نكون قليلة. كذلك الحال مع نرددات الإشارات الموسيقية حيث نكون قدرة الإشارة الموسيقية ذات التردد العالي نكون قليلة على المنخفض عالية بينما قدرة الإشارة الموسيقية ذات التردد العالي نكون قليلة على الرغم من أن مدى الإشارة الموسيقية Music أكبر من مدى الترددات للإشارة الصونية المسابقية
وبالتالى عند تحميل الإشارة الصوئية Audio signal على التردد الميكروي العالمي (تحديل الإشارة Modulation) فان مكونات الطيف الترددي الأقرب إلى الذردد الحامل يكون لها قدرة عالية، وتتخفض قدرة مكونات الطيف Spectrum للإشارة المحلة كلما ابتحدت عن التردد الميكروي (وذلك واضح من فيم اقترادات بيميل التي تمثل الاتساع النسبي المكونات الطيف الترددي المحوجة المحلة FM، حيث تتخفض قيمة الاقتران بانخفاض درجته).

من جهة أخرى، فان التشويش الأبيض White Noise يوجد في جميع الترددات وينفس المستوى مواء في الترددات العالية أو الترددات المنخفضة. وبالتالي فان قيمة نسبة فدرة الإشارة إلى قدرة الضجيج (S/N) في مكونات الطيف الترددي القريبة من التردد الميكروي الحامل للإشارة الصوتية أكبر من قيمتها في الترددات البعيدة عن ذلك التردد الميكروي.

بعد التعرف على هذه الخاصية الموجة الصوتية، الموال الذي يطرح نضه: كيف يمكن تحسين أداء performance أنظمة FM ؟ أو بكلمات أخرى كيف يمكن الاستفادة من خاصية إشارة الضجيج وخاصية الإشارة المسموعة لزيادة نسبة قدرة الإثنارة إلى قدرة الضبيج Signal to Noise Ratio الإثنارة إلى قدرة الضبيع (SNR) ؟

De- والتر التأكيد السابق Pre-emphasis والتأكيد اللحق -De والتأكيد اللحق -emphasis وبتوضيح ماهية هاتين الدائرتين يتضم كيف بتم تحسين الأداء.

دائرة التأكيد السابق عبارة عن مصفى ذو طبيعة عمل معينة، حيث يقوم بتكبير الإشارة ذات القريدات العالية فهو يعمل كمصفى تعرير العزم الترددية العالية HPF وفي نفس الوقت يسمح بمرور الترددات المنخفضة بدون أن تكبر. والشكل التالي يوضح مكونات دائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis والخصائص الانتقالية Transfer Function لها:




وبإنخال الموجة المعدلة FM في المرسلة Transmitter على دائرة وبإنخال الموجة المعدلة FM في المرسلة Transmitter على دائرة التأكيد اللاحق Pre-emphasis قبل إرسالها فان نلك يزيد من فترة مكونات الطيف الطيف التريدي البعيدة عن الحامل (دون التأثير السلبي على مكونات الطيف القريبة من الحامل). وبزيادة قترة الإشارة S فان النسبة SNR تزيد، أي ان أداء النظام يتحسن. ويتناسب الكسب لهذه الدائرة طرديا مع مربع التردد (Ga).

ومن البهة الأخرى، أي المستقبلة Receiver لا بد من معادلة ومن المعادلة Equalization تأثير مصفى التأكيد السابق الذي أضيفت في المرسلة. ونتم هذه المعادلة بإضافة دائرة التأكيد اللاحق De-Emphasis الذي لها خواص انتقالية مكافئة لمطوب الخواص الانتقالية لدائرة التأكيد السابق،أي أن:

$$H_d(f) = 1/H_0(f)$$

ومن ذلك يمكن الاستتناج لن دائرة التأكيد اللاحق تصل كمصفى شرير المحزمة الترددية المنخفضة LPF لتعادل التعبير الذي سببه مصفى التأكيد السابق ولخفض التعويش Noise. ويتناسب الكمب لهذه الدائرة عكسيا مع مربع التردد (G a 1/f²).


ومثال بمبيط لدائرة التأكيد اللاحق والخواص الانتقالية لها موضح في الشكل التالي:



7-3 المستقبلات Receivers


ان عمل المرسلة Transmitter بتلخص بتحويل الإثنارة الفيزرائية المرسلة (صوت، صورة،....) إلى إشارة كهريائية (ذات النردد المنخفض، أو ذات حزمة النطاق الأساسي)، وتحميل هذه الإشارة على نردد حامل عالى بأحد متنبات التعديل Modulation وشرر على عدة مراحل نكبير Amplification

قبل إرسالها عبر الهوائي الذي يحول الإثمارة المحلة Modulated Signal ذات التردد العالي إلى موجة كهرومغناطيسية نتنقل عبر الهواء أو الفراغ (الوسط الناقل). والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي Block Diagram: العام لمرسلة نستخدم التحديل الترددي Frequency Modulation FM:



وتنتقل الموجة خلال الوسط الناقل لها وتتعرض خلال انتقالها إلى التوهين وإضافة إشارة الضجيج وغيرها من العوامل الذي تسبب الخسارات فيها إلى حين وصولها إلى الجهة الأخرى من نظام الاتصال Receiver حيث ترجد المستقبلة Receiver.

ولتتم عملية الاتصال بشكل ناجح (أي إتمام عملية نقل المعلومة ووصولها بشكل واضح)، فعلى المستقبلة التقاط الموجة الكهرومغناطيسية وتكبيرها إلى المسنوى المطلوب، وتحويلها إلى إشارة كهربائية معدلة مطابقة (أو مشابهة) لتك التي كانت في المرسلة، ومن ثم استخلاص حزمة النطاق الأساسي (الموجة المحمولة) من الموجة المعدلة ذات التردد العالمي (أي عكس عملية التحديل التي تمت في المرسلة اعملية التحديل العكسي De-Modulation" وفي المرسلة المهائية إلى الإشارة الفيزيائية المملك وفي المرسلة ألمد المهائية المناسلة الجهاز المناسب (سماعة، شائمة عرض،.....). والشكل التردي Block Diagram العام المستقبلة تستخدم النحيل التردي Block Diagram التحديل التردي



وبالتالي يمكن تلخيص العمليات التي تقوم بها أجزاء المستقبلة Receiver بما يلي:

- ا. وظيفة هوائي المستقبلة Antenna: التقاط الموجة المرسلة ذات التردد الميكروي بشكل جيد وبكفاءة عالية عند مختلف الترددات ومن كافة المحطات المرسلة المختلفة وتحويل هذه الموجة الكهرومغناطيسية إلى موجة كهربائية معدلة.
- وظيفة مصفى تعرير الحزمة الراديوية Band Pass Filter: التخلص من الترددات غير المرغوبة المصاحبة للموجة المستقبلة بشكل فعال ودقيق.
- 3. وظيفة دائرة ضبط الربح الألي (AdC) للإشارة دائرة ضبط الربح الألي (AdC) التخييرات المتباينة الناتجة عن الفقد في الفراغ الخارجي التي تجدث للإشارة خلال انتقالها من المرسلة إلى المستقبلة قبل تكبيرها أو إبخالها إلى دوائر التعديل العكسي، وذلك من خلال تحكم دائرة AGC بأقصى قيمة في الهبوط في مستوى الإشارة المستقبلة (عادة بين dB -50 dB). حيث تعمل هذه الدائرة الحصول على مستوى ثابت للإشارة المستقبلة (التي تلقط بواسطة الهوائي بمستويات مختلفة)، وهذا المستوى الثابت له في الغالب قمة معارية Bd 5.

مثال توضيحي لفكرة عمل دائرة AGC: إذا النقط هوائي المستقبلة إشارة تمرضت لهبوط في مستواها بمقدار 43 dB فان دائرة AGC ترفع هذه الإشارة إلى المستوى المعياري الثابت وهو 5 قبل إدخالها إلى المرحلة التالية في المستقبلة بشارة تعرضت لهبوط في مستواها بمقدار 47 dB فان دائرة AGC ترفع هذه الإشارة إلى نفس المستوى المعياري الثابت وهو 5 قبل إدخالها إلى المرحلة التالية في المستقبلة.

أي ان الإشارة التي تدخل على المرحلة التي نلي دائرة AGC تكون دائما بمستوى يساوي المستوى المعياري الثابت بغض النظر عن مستواها عند الهوائي.

 وظيفة المعدل العكسي De-Modulator : تمييز الموجة المحمولة في الموجة المعدلة FM، أي استخلاص حزمة اللطاق الأساسي من التردد الموجوي الحامل.

و صلية التعديل (و صلية التكبير) يمكن أن نتم عند نرددات أقل من النردد الميكروي تعرف بالترددات المتوسطة Intermediate Frequency IF حيث يتم العمل في الترددات المتوسطة بشكل أبسط من النرددات الميكروية العالية، ومن المخطط الصندوقي المستقبلة يتضح أن العمليات التي نتم عند التردد المتوسط IF هي:

التحكم الآلي بربح الموجة المستقبلة (دائرة AGC).

ب. استرجاع الموجة الأصلية ذات حزمة النطاق الأساسي من الموجة المعدلة المستقبلة ذات التردد الميكروي (عملية التعديل العكسي -De (Modulation)

ج. تصفية الترددات غير المرغوبة التربية من التردد الميكروي المطلوب.

في الأنظمة الميكروية ذات 1800 فناة نكون فيمة للتردد المتوسط 140 MHz بينما في الأنظمة ذات 2700 فناة نكون فيمة للتردد المتوسط 140 MHz . أما في أنظمة UHF ذات السعة القليلة فتكون فيه فيمة التردد المتوسط 35 MHz


3-8 مرسلات التعيل المباشر

من الناحية العملية، لن أنظمة الاتصالات Systems نصل في مدى الترددات الميكروية والعالية جدا (مثلا التردد الحامل في أنظمة الإناحي تتراوح قيمته بين 108 MHz. قليس من المنطق في أنظمة البث الإذاعي تتراوح قيمته بين 108 MHz. في أنظمة المعلومات ذلك التردد المنخفض بشكل مباشر، وذلك لحدم قيرتها على الانتشار لمسافات طويلة. ومن هنا يأتي دور وأهمية عملية التحديل الترددي FM، لتحميل إشارة المعلومات (ذلك حزمة النطاق الأساسي Base الترددي Band Signal) على إشارة ذلك تردد عالى التي أصبحت تعمل عمل وسيلة نظ مسؤولة عن توصيل الإشارة المحمولة عليها إلى نقطة الوصول المطلوبة (المستقبل).

وبإجراء عملية التحول Modulation يتم نقل إشارة المطومات من حزمة النطاق الأساسي Base Band إلى حزمة التريدات العالية Signal . Signal


ان الإشارة المرسلة يجب أن تكون ضمن مقاييس معينة اضمان استقبال جيد في الطرف الآخر من النظام عند المستقبلة. فيجب أن تكون الإشارة المرسلة ذات قدرة كافية الإرسالها إلى مسافات كبيرة بحيث تكون الإشارة المستقبلة في اللجهة الأخرى ضمن المستوى المسموح به (فلا تكون إشارة الضجيج بمستوى أعلى من مستوى إشارة المعلومات). كما يجب ان تكون هذه القدرة مركزة عند النتردد الحامل للموجة وليس عند أي نتردد آخر غير مرغوب حيث سيتم في المستقبلة تصفية هذه النترددات الغير مرغوبة.

والمقصود بمرسلات التعديل المباشر المرسلات التي تعدل فيها إشارة المعلومات الموجة الميكروية التي تولد بواسطة المهتزات المحلية (أو غيرها من المهتزات) دون الحاجة لترددات متوسطة Intermediate Frequency والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لنظام التعديل المباشر المتكون من مرسلة ومستقبلة بدون أي محطات تقوية (إعادة) بينهما:



ففي المرسلة يقوم المهتز المحلي بترليد المرجة الميكروية التي تعدل بموجة حزمة النطاق الأساسي بواسطة أحد المعدلات الترددية التي تم شرحها معلبقا، ويتم تكبير الموجة المعدلة لزيادة قدرتها قبل بثها من خلال الهوائي. أما في المستقبلة يتم تحويل التردد الميكروي المستقبل الحامل لموجة المعلومات إلى تردد أدنى (تردد متوسط)، الذي يكبر ثم يعدل عكسيا بأحد دو اتر التحديل الترددي المكسى لاسترجاع حزمة النطاق الأساسي Base Band.

وتستعمل طريقة التعديل العباشر مع الأنظمة التي تتعلمل مع حزمة الترددات UHF. كما أن أنظمة الاتصال العبكروية لمعافات 400 Km تستعمل طريقة التحديل المباشر ولكن توضع محطات تقوية وإعادة (وتسمى فغزات) بين المرسلة والمستقبلة الأساسيتين الموجودتين على الأطراف، كما هو موضح في المخطط الصندوقي التالي:



ويتكون المعبد من دائرة للاستقبال ودائرة لإعادة الإرسال مربوطتان خلف لخلف الخلف Back to Back، حيث يتم استقبال الإشارة المرسلة وتعر بنفس المراحل في المستقبل السابق ثم تكبر ويعاد تعديلها ولإسالها. والغرض من هذه المعيدات غير المأهولة تقوية الإشارة المرسلة بين أطراف تقل بينهما مسافات بعيدة، وغالبا ما تشكل هذه الأطراف قرى لها مقاسم تليفونية بحيث يؤخذ عدد من القنوات الصوتية وتربط مع المقسم بينما محطات التقوية البينية فلا تحتوي مقاسم تليفونية ولا تتعامل مع قنوات صوبتية (وبالرغم من ذلك تحتوي كل الأجهزة اللازمة التعديل والتعديل العكسي). وتسمى المعيدات في أنظمة التعديل. المباشر بمعيدات حزمة النطاق الأساسي.

ان نظام التعديل المباشر له عدد من السيئات، هي:

- نعدد أجهزة التعديل والتعديل العكسي يشارك في إنتاج إشارات غير مرغوبة (تشويش) في القنوات الصونية.
- 2. تسبب أجهزة التعديل والتعديل العكسي أو أجهزة تكبير حزمة النطاق الأساسي حدوث تغييرات في مستوى حزمة للنطاق الأساسي. وفي أنظمة الاتصال بعيدة للمدى يوضع عدد أكبر من المعيدات وبالتالي عدد أكبر من هذه الأجهزة، مما يجعل لهذه التغييرات تأثير فعال ويصبح هذالك حاجة للصيادة المستمرة الأجهزة.


وبسبب هذان السببان لا يستعمل التعديل المباشر. ولنما يستعمل النوع الآخر من المرسلات، هو نظام التعديل الهيتروديني Transmitter.

Heterodyne Transmitter بينية 9-3

الفرق الأساسي بين أنظمة التحديل المباشر والأنظمة الهيتروديدية يكمن في المرسلة، فخلافا لمرسلة التحديل المباشر (التي يتم تحديل إشارة حزمة النطاق الأساسي فيها مباشرة)، ففي مرسلة التعديل الهيتروديني يتم رفع التردد من حزمة النطاق الأساسي إلى تردد أعلى (تردد متوسط) ويتم تحديل الموجة الميكروية ذات التردد الحالي (70MHz) بالموجة المتوسطة، أما في المستقبلة فيتم تحويل التردد الميكروي إلى تردد أقل قيمة والذي يمثل أيضا التردد المتوسط وتدخل الموجة المتوسطة إلى معدل عكسى ترددي المحصول على حزمة النظاق الأساسي. ولا تتعامل المعيدات في انظمة التحديل الهيتروديني

مع حزمة النطاق الأساسي. وإنما يحول الإشارة الميكروية إلى إشارة متوسطة ثم يعيد تعديلها تردديا وتكبيرها قبل إعادة إرسالها، ولذلك تسمى المعيدات في هذه الأنظمة بمعيدات الموجة المترسطة (معيدات IF).

والشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي لنظام التعديل الهيتروديني:



- 129 -

أسنلة الوحدة الثالثة

- س1) ما المقصود بالتعديل الترددي FM؟
 س2) ما الفائدة من تعديل الموجة تردديا FM؟
- من3) ما للفرق الذي تلاحظه بين محطة لذاعية من نوع FM ومحطة لذاعية أخرى من نوع AM؟
- مل) إذا كان تردد الموجة المحمولة بساوي 15KHz و انحراف التردد الموجة المعدلة تحديل ترددي FM يساوي 10KHz ، احسب معامل التعديل.
- من 5) لحسب معامل التعديل السوال السابق إذا كان انحراف التردد Δf يساوي $20 \mathrm{KHz}$
 - مر6) موجة معلة تعديل ترددي FM ذلت العلاقة القياسية التالية: $V(t)=2\,Sin(10^{12}\,t+Sin(1000t))$
 - ما قيمة لنحراف التردد لهذه الموجة؟
 - س7) موجة معدلة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية: V(t) = 4 Sin(10¹² t + 2 Sin(2000t))
 - ما قيمة انحراف التردد Δf_{ms} لهذه الموجة؟
 - مر8) موجة معللة تعديل ترددي FM ذات العلاقة القياسية التالية: $V(t) = 2.5 \, \text{Sin}(10^{12} \, t + 3 \, \text{Sin}(628^*10^4 \, t))$
 - ما قيمة لنحراف النردد Δf_{max} لهذه الموجة؟
- س9) إذا كان تردد الموجة المحمولة f_m = 24KHz ، وانحراف التردد الموجة المعدلة 4KHz، فما عرض النطاق (BW) المطلوب الإرسال الموجة المعدلة FM ؟ (استعن بجدول معامل التعديل الترددي)

- س10) محطة FM تبث موجات صوتية ذات مدى ترددي (50Hz -25KHz) فما مدى معامل التعديل المسموح به لهذه المحطة، مع العلم أن أقصى انحراف تردد لمحطة FM هو 75KHz.
- س11) إذا كان تريد الموجة المحمولة f_m = 20KHz ، وانحراف التريد الموجة المعلة 40KHz، فما عرض النطاق (BW) المطلوب لإرسال الموجة المعلة FM (استعن بجنول معامل التعديل التريدي) مر12) محطة FM تبث موجات صوتية ذلت مدى تريدي 10Hz) (10Hz التعديد التع
- (100KHz) فما مدى معامل التعديل المسموح به لهذه المحطة، مع العام أن أقصى انحراف تريد لمحطة FM هو 75KHz.

س14) إذا كانت لدينا الموجة المعقدة الثالية:

 $V(t) = 4 \sin(2000t) + 2 \sin(1000t)$

وأربنا عمل تعديل تربدي FM لها، فما تربدات الحزم الجانبية التي منظهر في الطيف التربدي الموجة المعدلة، إذا كان تربد الموجة الحاملة يماوي GHz 1012

س15) إذا كانت لدينا الموجة المعقدة التالية:

 $V(t) = 4 \sin(2000t) + 2 \sin(1000t) + 2 \cos(1500t)$ $e^{-1} \int_{0}^{\infty} dt = 4 \sin(1000t) + 2 \cos(1500t)$ $e^{-1} \int_{0}^{\infty} dt = 4 \sin(1000t) + 2 \cos(1500t)$ $e^{-1} \int_{0}^{\infty} dt = 4 \cos(1500t)$ $e^{-1} \int_{0}^{\infty} dt = 4 \cos(1500t)$ $e^{-1} \int_{0}^{\infty} dt = 4 \cos(1500t)$

- س16) ما تأثير زيادة إزاحة التردد Δf على عرض النطاق الموجة المعدلة ترديبا FM ؟
- س17) ما طرق التحديل التربدي FM؟ ما التقنية المتبعة في كل من هذه الطرق؟
 - س18) ما الفرق بين إشارة NBFM وإشارة WBFM ؟
 - س19) ما الغرض من المعدلات العكسية Frequency Demodulators ؟ اسمودي من المعدلات العكسي التريدي ؟ الأساسية المستخدمة المتعدل العكسي التريدي ؟
- س 21) ما المقصود بخطة مميز التردد المتوازن؟ ما المخطط العام لهذه الخطة؟ وما ألية عملها؟
 - س22) اذكر ثلاثة أنواع لمميز التردد المتوازن موضحا آلية عمل كل منها.
 - س23) ما أسباب النشوه في الإشارة الناتجة من المميز ؟
 - س24) ما المكونات الأساسية لهذا المعدل العكسي PLL؟
 - س25) ما وظيفة المحدد Limiter؟ وكيف يمكن الحصول على محدد قوي؟
- س26) قارن بين تأثير التشويش الأبيض على موجنين أحدها عدلت تعديل ترديبا FM والثانية عدلت تعديل سعوى AM؟
- س27) ما المقصود بدائرة للتأكيد السابق Pre- Emphasis ما الخصائص الانتقالية لها ؟ ما تأثيرها على الإشارة المعدلة FM المرسلة؟ أعطي مثال بسيط عنها.
- س28) ما المقصود بدائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis؟ ما الخصائص الانتقالية لها ؟ ما تأثيرها على الإشارة المعدلة FM المستقبلة؟ أعطى مثال بسيط عنها.

س29) ما الملاكة بين الخصائص الانتقالية ادائرة التأكيد اللحق -Pre Emphasis والخصائص الانتقالية ادائرة التأكيد السابق -Pre Emphasis؟

س30) إذا كانت الخصائص الانتقالية لدائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis على النحو التالي:

 $H_0(f) = 10 + j200$

فجد الخصائص الانتقالية لدائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis لهذا النظاء.

س 31) إذا كانت الخصائص الإنتقالية لدائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis على النحو التالي:

 $H_d(f) = 10/(1+j(1/200))$

فجد الخصائص الانتقالية ادائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis لهذا النظام.

97 و التردد الله المعلقة بين كسب دائرة التأكيد السابق Pre- Emphasis و التردد الله من 32) ما المعلقة بين كسب دائرة التأكيد اللاحق De- Emphasis و التردد الله من 33) لماذا لا يتم إرسال إشارة حزمة النطاق الأساسي بشكل مباشر دون أي تعدل؟

س35) ما المقابيس التي بجب أن نتواجد في الإشارة المعدلة تردديا FM قبل لوسالها؟

س36) ما سيئات نظام التعديل المباشر؟

س37) مما يتكون نظام التحديل العباشر؟

س38) ماذا تسمى المعيدات في نظام التحيل المباشر؟ ما سبب هذه التسمية؟

- س39) مما يتكون نظام الهيتروديني؟
- س40) ماذا تسمى المعيدات في نظام التُعديل الهيتَروديني؟ ما سبب هذه التُسمية؟
- س41) كيف تتم معالجة سيئات التعجيل المبشر في نظام التعديل الهيتروديني؟ س4 FM إذا كان عدد الحزم الجانبية الفعالة في موجة معدلة 4 FM حزم، وعرض الحزمة 100MHz. فما قيمة تردد الموجة المحمولة fm?

الوحدة الرابعة



الوحدة الرابعة

العوامل المؤثرة على أنظمة الميكرويف

1-4 التشويش وأنواعه Types of Noise

التشويش أو الضميج Noise عبارة عن إشارة غير مرغوبة Undesired Signal تضاف إلى الإشارة الأصلية وتظهر في الإثبارة التي تصل المستقبلة.

ان التشويش هي النقطة التي يجب على جميع دارسي الإلكترونيات Electronics والاتصالات Telecommunications التعرف عليها بشكل جيد. إنها النقطة التي تحدد أداء Performance وكفاءة أي نظام System أن إشارات الضجيح تكون ضعيفة بشكل علم (نقاس بوحدة μV)، لذلك من الفريب التفكير لماذا تشكل هذه المشكلة! أن المستقبل Receiver في أنظمة الاتصالات بعد جهاز حساس جدا Very Sensitive حتى للإشارات الضعيفة وتليه مباشرة مرحلة تكبير Amplification عالي لتلك الإشارات قبل وصولها نهاية إلى السماعة Speaker أو جهاز عرض آخر سمعى أو مرثي.

وهناك نوعين من الضجيج: الضجيج الذي يضاف إلى الإشارة المرسلة أثناء انتقالها في الوسط الذاقل Medium ويعرف هذا النوع بالضجيج الخارجي External Noise، أما النوع الآخر فهو الضجيج الذي ينتج في المستقبل نفسه ويعرف بالضجيج الدلخلي Internal Noise.


ومن أنواع للضجيج للخارجي External Noise:

الضجيج النائج عن الأخطاء البشرية Man-Made Noise وهي تحدث في
 نورددك 500MHz وما فوق، كما أنها ضعفة جدا.

- 2. الضجيج الجوي Atmospheric Noise : هو الضجيج الذي ينتج من الإضطرابات في الجو المحيط بالأرض والذي ينتشر في الترددات المختلفة. وهو يصبح أثلي أهمية Less severe في الترددات الأعلى من MHz اللسيين التاليين:
- أ. الترددات الأعلى محددة بعدى خط النظر المباشر ، أي أقل من 80 Km
- ب. طبيعة الميكانيكية الموادة لها الضجيج تواد إشارة ضجيج أقل
 بكثير في حزمة نرددك VHF والنزددات الأعلى منها.
- 3. الضجيج الفضائي Space Noise : ويوجد نوعين منه: الضجيج الكوني Cosmic Noise . ويلاحظ الضجيج الشمسي Solar Noise. ويلاحظ الضجيج الفضائي في مدى الترددات بين MHz و 1.43 GHz وترددات أعلى من هذه في بعض الأحيان.

أما الضجيح الداخلي Internal Noise كما ذكر سابقا فهو الضجيح الذي يضاف من المستقبل نفسه (أي أن الضجيح الخارجي الداخل إلى هوائي Antenna المستقبلة بضاف له ضجيح يولد في المستقبلة بضاف له وصوله إلى المخرج الأخير).

ان أهم إسهام الضجيج في المستقبل يحدد بمرحلة التكبير الأولى حيث ان الإشارة المرغوبة ذات مستوى قلبل في تلك المرحلة وبالتالي فان الضجيج سوف يكون له تأثير كبير. وبين مرحلة التكبير الأولى والثانية يضاف ضجيج أخر ولكن ليس له نفس التأثير. ويجب أن يؤخذ تأثير الضجيج في المرحلتين عند تصميم المكبرات Amplifiers. والشكل التألي يوضح مراحل إضافة الضجيج على الإشارة في المستقبل:



وأهم أنواع الضجيج الذي يولد في المستقبلة (الضجيج الدنخلي) هو الضجيج الدراري Thermal Noise، كونه الضجيج الذي لا نستطيع التحكم به.

التشويش الحراري Thermal Noise

هو الناتج عن خسارة جزء من الطاقة بشكل حرارة، وتحمب قدرة الضجيج وفقا للعلاقة التالية:

 $P_n = KT\Delta f$

حيث:

Po : يمثل قدرة إشارة الضجيج Noise Power

1.38 * بمثل ثابت بولتزمان Boltzmann Constant ويساوي * 1.38 (يساوي * 10²³ Joul/Kelven

T: يمثل درجة حرارة المقاومة بوحدة الكيلفين (Kelvin (k

Δf: يمثل عرض الحزمة الترددية Band Width النظام بوحدة الهرتز Hz.

فالعلاقة بين قدرة هذا الضجيج وعرض نطاق النظام علاقة طردية مباشرة، فكلما زاد عرض النطاق كلما لزدادت قدرة الضجيج الحراري Thermal Noise.

ويمكن التعويض عن معادلة القرة في المعادلة أعلاه لتصدح على النحو التالي:

 $P_n = V_n^2 / R = KT\Delta f$

 $P_n = (V_n/2)^2/R = KT\Delta f$ فان الفوائنية المكافئة الضجيج الحراري تمناوي: $V_n = \sqrt{4 \ KT\Delta f R}$

مثال 1: مكبر يعمل في حزمة الترددات الممتدة بين 18 MHz إلى 20 MHz و 20 MHz له مقاومة تساوي 10 KΩ ما قيمة فولتية الضجيج الدلظة إلى المكبر اذا كانت درجة الحرارة المؤدنة 27°2 ؟

الحل:

أولا يجب تحويل درجة الحرارة من الرحّدة المنوية C إلى الكيافين K حسب العلاقة التالي:

 ${}^{1}T = C + 273$ = 27 + 273 = 300 K

كما يجب حساب عرض الحزمة الترددية Af وفقا العلاقة:

 $\Delta f = f_h - f_i$ = 20 - 18 = 2 MHz

بالإمكان الآن حساب قيمة إشارة الصجيح الداخلة إلى المكبر وفقا للعلاقة:

$$V_n = \sqrt{4 \text{ KT} \Delta f R}$$
= $\sqrt{4 * 1.38 * 10^{-23} * 300 * 2*10^6 * 10^4}$
= $\sqrt{24 * 1.38 * 10^{-11}}$
= $18.2 \mu V$

مثال2: مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي 4 MHz له مقاومة 1000 يعمل بدرجة حرارة $^{\circ}$ 27C وله كعب يساوي 200، الإشارة الدلخلة تساوي $^{\circ}$ 5 μ 7 $_{mis}$ 7 جد قيمة الإشارة الضجيج وإثبارة المعلومات الخارجة من المكبر.(أهمل الضجيج الخارجي).

الحل:

أو لا يجب تحويل درجة الحرارة من الوحدة المئوية C إلى الكيافين K حسب العلاقة التالى:

$$T = C + 273$$

= 27 + 273 = 300 K

لحماب قيمة لمثارة الضجيج الخارجة يجب أولا حساب قيمة لمثارة الضجيج الداخلة إلى المكبر وفقا للعلاقة:

$$V_n = \sqrt{4 \text{ KT} \Delta f R}$$
= $\sqrt{4 * 1.38 * 10^{-23} * 300 * 4 * 10^6 * 100}$
= 2.57 μV

ان إشارة للصحيح تكبر بنفس النسبة للتي تكبر بها الإشارة المرغوبة وهي في هذا للمثال 200 مرة، وبالتالي فلن الإشارة الخارجة تساوي:


$$V_o = V_{in} * G$$

أشارة المعلومات الخارجة من المكبر تمىلوي: $V_o = 5*10^{-6}*200 = 1 \text{ mV}$

إشارة الضجيج الخارجة من المكبر تساوي:

$$V_{no} = 2.57 * 10^{-6} * 200 = 0.514 \text{ mV}$$

ان التشويش الأبيض White Noise له مركبة في جميع الترددات ويأخذ شكل جاوميان في توزيع الطيف الترددي والمرضح في الشكل التالي:



وبما ان عرض الحزمة للإثمارة المعدلة FM يعطى (بشكل تقريبي) حسب علاقة كارسون:

$$\mathbf{B}\mathbf{W}=2(\mathbf{f}_m+\Delta\mathbf{f})$$

حىث :

Δf : تمثل الإزاحة القصوى للنزدد.

fm: تمثل أعلى تردد للموجة المحمولة.

فان الجزء الذي يؤثر من التشويش الأبيض على الإشارة المعدلة يكون الجزء المحصور بعرض الحزمة هذه، ويذلك فان زيادة عرض الحزمة الموجة المعدلة يصاحبه زيادة نسبة التشويش الأبيض .

ولكن إذا كانت نسبة قدرة الإشارة المعدلة إلى قدرة إشارة الضجيج كبيرة (S/N)، فإن النظام لا يتأثر في هذه الحالة. وبمقارنة نظام FM بنظام AM في هذه الحالة، فإن تأثير التشويش في نظام FM يكون أقل من تأثيره في نظام AM ولكن عرض النطاق في نظام FM يكون أكبر. ولكن إذا أصبحت نسبة (S/N) قليلة فان التشويش يؤثر على الاتصال ويهبط أداء نظام FM بشكل كبير. ويمكن التقليل من هذه المشكلة بتقليل عرض النطاق BW.

ان من أهم العلاقات الأساسية المستخدمة في أنظمة الاتصالات هي تسبة الإشارة إلى الضجيج (Signal to Noise Ratio (S/N). وهي مقياس نسبي لقدرة إشارة الضجيج N والموضحة بالملاقة الرباضية التالية:

 $S/N = P_s/P_n$

وعادة ما يعبر عن هذه النسبة بالصيغة اللوغاريتمية: $S/N = 10 \ Log \{ \ P_y/P_n \}$

ومن المقابيس التي تعامل مع الضجيح مقياس " Noise Figure NF و الذي يعطي تصور عن مدى التثنويش الثائج من الجهاز ويعرف على النحو التالى:

 $NF = 10 Log{ (S_i/N_i)/ (S_o/N_o)}$

حيث:

S_i/N_i : تمثل نسبة قدرة إشارة المطومات إلى إشارة التشويش عند مدخل الجهاز.

نمثل نسبة قدرة إشارة المطومات إلى إشارة التشويش عند S_0/N_0 مخرج الجهاز.

مثال1: إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 1mV والضجيج تساوى 0.514 mV، فما قمة S/N عند تلك النقطة؟

قحل:

العلاقة بين القدرة والغوائية تعطى على النحو التالى:

$$P = V^2/R$$

وتطبق هذه للعلاقة على إشارة الضجيج أبيضا، وبالتالي فان:

 $S/N = 10 Log\{ P_s/P_n \}$

= $10 \text{ Log } \{ (V_s^2/R) / (V_n^2/R) \}$

 $= 10 \text{ Log}\{V_s^2/V_n^2\}$

= 20 Log { V_s/V_n }

= 20 Log {1/0.514}

 $= 5.78 \, dB$

مثال2: إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 10، نسبة S/N عند مخرجه تساوي 5، فاحسب FN لهذا العكبر.

الحل:

بالتعويض المباشر في قانون NF نحصل على الجواب: $NF = 10 \text{ Log}\{ (S_o/N_i)/(S_o/N_o) \}$ = 10 Log {10/5} = 10 Log(2) = 3 dB

2-4 التشويه Distortion

يختلف التشويه عن التشويش بكون الثاني يمثل إشارة خارجية غير مطلوبة تضاف إلى إشارة المعلومات العرغوبة بشكل لا ارالاي مسببة تغيير في التساعها. أما التشويه Distortion فهو تغيير غير مرغوب (تشويه) يحدث لموجة المعلومات نفسها قد يمسب اختلاف في الاتساع أو التردد أو الطور أو يكون مركب من أكثر من عنصر منهم. ويحدث التشويه نتيجة مرور الإشارة بقناة الإرسال أو أي دائرة أخرى خلال عملية الاتصال بحيث تسبب تلك الدائرة التشويه غير المرغوب عند أداتها لعملها (على اختلاف نوع هذا العمل).

ويقسم النشويه بشكل عام إلى قسمين (أو نوعين)، هما:

- 1. تشويه خطي Linear Distortion: وينتج من دائرة ذات علاقة خطية، أو بكلمات أخرى ذات خصائص انتقالية (تر بط بين الإشارة الخارجة منها والداخلة إليها) خطية (تمبب تغير في الاتساع أو الطور أوكلاهما ولكن لا تسبب تغير في التردد). ويقسم بدوره إلى قسمين:
- أ. تشويه ترددي Frequency Distortion : هو التغير في الاتساعات للنسبية لمكونات الطيف الترددي Spectrum للموجة المرسلة (وليس في قيمة التردد نفسه). وكما ذكر سابقا فان قيمة الاتساعات النسبية لمكونات الطيف التردد للموجة المعدلة تردديا FM يساري القترانات بيسيل J_n(m_f).

ب. يتشويه تأخيري Delay : والذي ينتج عن التغير في وقت المتراسل أو التأخير لمكونات الطيف النردد المختلفة أي تغير في الطور Shift

والتشويه الغطي يمكن معالجته في المستقبلة Receiver بإضافة معادل Equalizer له خصائص انتقالية تعادل تأثير قناة الإرسال من حيث الاتساع (الربح) أو الطور (وهما العاملان الذان يتأثران بالتشويه الخطي. فمثلا لو نسبب قناة الاتصال بتغيير في الاتساعات النسبية المكونات الطيف الترددي Spectrum الموجة المرسلة بقيمة 2dB-فعلى المعادل أن يعطي ربح بقيمة 42dB لمعادلة التغيير الحاصل. وإذا تسبب بتأخير أو فرق طور 30 درجة فعلى المعادل أن يعطي فرق طور مكافئ ولكن معادل الهذه القيمة (فرق طور سالب). وبشكل علاقة عامل فان الخصائص الانتقالية المعادل (أ)بط يجب أن تكون مكافئة الخصائص الانتقالية الغاة الإرسال (Had).

 $H_{eq}(f) = 1/H_{e}(f)$

يسبب التشويه الخطي خصائص غير مثالية للانساع أو الطور أوكليهما مما قد يؤدي إلى نداخل الإشارات المتجاورة في ما بينها (نداخل كلي).

2. تشويه غير خطى Non-Linear Distortion : ينشأ هذا التشويه عن دواتر ذات خصائص انتقالية (أو منحنى استجابة) غير خطية، (أي أن علاقة الإشارة الخارجة من الدائرة لا تتناسب بشكل مباشر مع الإشارة الداخلة منها) فقد تحتوي الإشارة الخارجة على ترددات مختلفة عن الترددات الموجودة في الإشارة الداخلة، ومن الأمثلة على ذلك المازج المستخدم في عملية التحيل.

وبالرغم من أن تصحيح هذا التشويه أمر أكثر تعقيدا مما هو في التشويه للخطي، إلا أنه بالإمكان تصحيح جزء من التشويه الغير خطي بمعادل مكمل Complementary Equalizer.

لن تأثير عدم الخطية على الإنساعات الكبيرة كبير بينما ليس لها تأثير على الانساعات القليلة. أما تأثيرها على النردد فكما نكر صابقا أنه يسبب ظهور مكونات ترددية لم نكن موجودة في الموجة الأصلية. ولن لم يكن تشويه الإشارة السبب الوحيد لظهور مكونات جديدة في الطيف الترددي الموجة المرصلة،. فقد يحدث ذلك نتيجة تداخل الإشارات المتجاورة مع بعضها البعض.

3-4 تداخل التحيل Inter-modulation

تدلغل التعديل هو نوع من التشويه الغير خطى والغير مرغوب فيه الذي ينتج نتيجة مزج الإشارات في دوائر لها خصائص انتقالية غير خطية في النظام (كالمعدل Modulator). ويزداد نتيجة:

l. زيادة الحمل Over Load.

زيادة مستوى حزمة النطاق الأساسي الداخلة إلى النظام.

4-4 الخفوت Attenuation

الخفوت Attenuation : هو انخفاض يحدث في مستوى الإشارة نتيجة صبب لو لَكثر من الأسباب الثالية:

11.1

- أ. خفوت التدلخل: بسلوك الموجة المرسلة عدة مسارات سينتج عدد من الموجات ذات الأطوار Phases المختلفة. ويتداخل هذه الموجات يحدث لإضعاف لمستوى الموجة المسئلمة عند هوائي المستقبلة. وقد تحدث عدة انعكاسات الموجة المرسلة لتتنج إشارة بخسارة متغيرة ويعد النظام في هذه المالة انه يعانى من خفوت متعدد المسارات.
 - خفوت القدرة Power Fading ويجدث هذا النوع من الخفوت Pading في ظروف جوية غير اعتيادية وتكون شدة الخفوت أتل.
- 3. الإمتصناص الجوي Atmospheric Absorption. والذي يحدث نتيجة المطار والثائج ويكون تأثيره كبير جدا في الترددات الميكروية العالمية، ويكون الخفوت في الإشارة عند التردد GHz تكون قابلة نسبيا، ويزداد الخفوت (المتوهين) Attenuation بازدياد التردد حتى يصبح حاد عند تردد Attenuation.

4-5 عطل المسار الميكروي

نرسل الإثبارة من المرسلة Transmitter بقدرة عالية لغرض ضمان : وصولها بشكل واضح و"مفهرم" من قبل المستقبلة Receiver. وتتعرض الموجة بعد إرسالها في الغراغ الخارجي إلى فقد Losses، وتعمد قيمة هذا الفقد على النردد المستخدم في الإرسال وقطر الهوائي ووفقا لقانون الفقد الخارجي F.S.L (الذي تم شرحه سابقا) يمكن حسابه على النحو التالي:

F.S.L = -10 Log[(c
$$/4\pi^{\phi} f^{\phi} D)^2$$
]
= -147.5 + 20 Log(f) +20Log(D) dB

ويما أن القدرة المرسلة ذاك قيمة محددة ومعلومة P وفقد الفراغ ممكن حسابه، فبالثالي يمكن حساب القدرة المستقبلة P عند هواني الطرف الثاني من الملاقة:

$$G = 10 \text{ Log}[P_t/P_t]$$
$$= - \text{ F.S.L}$$

وهناك عوامل أخرى نزيد من الخسارة في القدرة المرسلة مثل الظروف الجوية السينة. ويجب على المرسل أن يحسب قيمة الإشارة المرسلة بحيث يكون مستوى الإشارة المستقبلة مناسب التمييز الإشارة عن التشويش المصاحب. فنتيجة الفقد العالي يمكن أن يكون مستوى الإشارة المستقبلة منخفض الحد الذي لا تستطيع فيه المستقبلة كشفها، وتسمى قدرة الإشارة المستقبلة التي تصنف إلى هذا المستوى بقيمة الإخماد. وفي هذه الحالة تفهم قيمة الإشارة المستقبلة على أنها صفر (غير موجودة) وبالتالي لا يتم استخلص حزمة النطاق الأساسي من التها صفر (غير موجودة) وبالتالي لا يتم استخلص حزمة النطاق الأساسي من الإشارة المرسلة خلال المستقبلة، مما يسبب عطل في المسار فلا يتم الاتصال بين القنوات التليفونية). كما ستختفي نغمة التتبيه المصاحبة وبالتالي تقطع الكثير من المكالمات التليفونية. وبما أن غالبية الاتصالات ستؤسس ثانية وفي أن واحد تقريبا عند استكراك العطل، فمن المتوقع حدوث ضغط على الخطوط ويسبب ذلك الزدحام صناعي Congestion. في المقسم.

ولا يقتصر تأثير هذا العطل على القنوات التليفونية فقط، فهي تؤثر أيضا على كل من الخدمة التلغرافية والتليفونية ففي الخدمة التلغرافية بمكن أن يسبب هذا العطل خطأ في الطباعة أو عدم كتابة حرف أو أكثر في الكلمة (misprint).

أما بالنسبة للقنوات التليفزيونية فتسبب هذه الأعطال رؤية غير واضحة لو انقطاع الصورة ولو لفترات زمنية قصيرة. ومن الضروري معالجة هذه الأعطال بمجرد ظهورها.

4-6 خفوت المسار الميكروي

إذا كانت قيمة الإشارة المستقبلة دون مستوى الإخماد، بنتج حالة العطل الكالى الذي تستمر الفترة زمنية قصيرة. ولكن لا يعني أن تكون قيمة الإشارة المستقبلة أعلى من مستوى الإخماد عدم ظهور الأعطال. فقد يحدث ان تكون قيمة الإشارة المستقبلة أكبر من مستوى الإخماد ولكنها في الوقت نفسه أقل من القيمة المطلوبة للإشارة في الحالة الاعتيادية (تكون إشارة خافتة). وفي هذه الحالة لا يحدث عطل كلى المسار، وإنما يتسبب ذلك في حدوث عطل جزئي يستمر افترات طويلة.

وفي حالة حدوث ذلك فان التشويش للحراري Thermal Noise بزيادة الهبوط في الإشارة. فكل هبوط بقيمة 1 dB لمستوى الإشارة يقابله زيادة dB لم في التشويش الحراري، ويمكن معرفة القيمة الجديدة التشويش الحراري من القيمة السابقة وقيمة الزيادة على النحو التالي:

 $In = 10 Log[N_2/N_1]$

حيث:

In : مقدار الزيادة في التشويش الحراري والمساوية لقيمة الهبوط في الإشارة بوحدة dB.

N_i: قيمة (قدرة) للنشويش للحراري قبل الزيادة.

N2: قيمة (قدرة) النشويش الحراري بعد الريادة.

ومن الخطير في نظلم متعدد القفزات (محطات الإعلاة والتقوية والمتماثلة) ان قيمة الزيادة في التشويش الحراري تنتاسب طرديا وبشكل مباشر مع عدد القفزات (n):

Inan

وبالتالي تترلكم وتزيد قيمة التشويش مع كل محطة تقوية تالية، فلا بد من طريقة للتغلب على النوع من الخفوت. وإذا حدث ان كانت قيمة الفقد في المسار علية جدا (أكثر من 6 dB كا بكثير) يؤدي نلك إلى ارتفاع نمية التشويش بشكل كبير، وأن تتمكنا من استخلاص إشارة حزمة النطاق الأساسي من المعدل العكسي للمستقبلة فأن ذلك لن يمنع أن تكون مثقلة بالتشويش. ولا بد من إيجاد حل لهذا التشويش.

مثل1: كم مرة تكبر قيمة التشويش الحراري Thermal Noise إذا حدث خفوت للإشارة بمقدار dB 6 موزعة خلال ساعة زمنية ؟

الحل:

ان مقدار الزيادة في التشويش الحراري والمساوية لقيمة الهبوط في الإشارة وبالتالي تساوي dB 6 ، وذلك يمكن التعويض في العلاقة السابقة لحساب نسنة التكدر مداشرة:

 $ln = 10 \text{ Log}[N_2/N_1]$ $6 = 10 \text{ Log}[N_2/N_1]$ $N_2/N_1 = \text{Log}^{-1}[0.6] = 4$ $N_2 = 4N_1$

أي أن خفوت الإشارة بمقدار 6 dB تسببت أي أن خفوت الإشارة بمقدار 6 dB تسببت بزيادة قيمة التشويش الحراري 4 مرات عن القيمة الحرارية الاعتيادية. مثل2: إذا كانت الزيادة في قيمة النشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة : (القفزة) تساوي dB 6، فما نسبة الزيادة في النشويش الأربعة ففزات منتالية في ذلك النظام؟

الحل:

ان قيمة الزيادة في التشويش الحراري نتناسب طرديا وبشكل مباشر مع عد القفزات (n):

Inan

وبالتالي إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في القفزة الواحدة تساوي 6 dB 6. فان الزيادة المتراكمة في 4 فغزات تساوي:

In = 4 *6 = 24 dB

وبالتالي يمكن حساب النسبة كما في المثال السابق على للنحو التالي:

In = 10 Log[N₂/N₁] 24 = 10 Log[N₂/N₁] N₂/N₁ = Log⁻¹[2.4] = N₂ = 4N₁

أي لن نسبة للتشويش تضاعفت في الأربعة فغزلت نتيجة زيادة قيمة للتشويش الحراري 4 مرات عن القيمة الحرارية الاعتيادية في الفقزة الولحدة.

7-4 أعطال الأجهزة وأسبابها وطرق الكشف عنها

بماذا تفكر إذا لم كانت الدرارة مقطوعة في التليفون؟ قد تظن أن أحد الأسلاك غير موصول، فإذا لم يكن الحال كذلك قد تفكر أن الجهاز معطل، فإذا لم يكن الحال كذلك قد تفكر أن القطع من الأسلاك الرئيسية في الشارع، فإذا لم يكن الحال كذاك نتوقع أن القطع من شركة الاتصال. المقصود من كل هذا، أنك

كشفت عن حالة المطل في النظام وبدأت البحث عن السبب لإيجاد اللحل الذي يتاسب مع سبب العطل.

وما نطلق عليه عطل الأجهزة نقصد به في حقيقة الأمر أي ضعف في أداء نظام الاتصال. وينتج هذا الضعف في الأداء لأسباب مختلفة، فقد نتتج عن:

ا. حالة انتشار الموجة (خفوت المسار): فقد يسبب الخفوت العالي للإشارة و هبوطها إلى مسترى الإخماد (أو أعلى منه بقليل) إلى عطل تام أو جزئي النظام، لا بد في هذه الحالة من رفع الإشارة إلى المسترى القياسي المطلوب. أعطال الأجهزة في دائرة الإرسال أو الاستقبال بالرغم من الانتشار الجيد الموجة المرسلة.


ويتم عمل صيانة دورية كل فترة لهذه الأجهزة للتأكد من أدائها بشكل مليم، وأن كان من المتوقع أن يقل الأداء قبل موعد الصيانة التألي (بسبب استخدام الأجهزة بشكل مستمر لتلك الفترة).ومع أن هبوط أداء الأجهزة يكون في حدود معينة إلا أنه قد يحدث هبوط في أداء أحد أو بعض الأجهزة بشكل أكبر من تلك الحدود المتوقعة. والأجهزة المهمة غالبا ما يتم عمل صيانة دورية سنوية لها.

قد يحدث العطل في أي مرحلة منواء الإرسال أو الاستقبال. ويجب معالجة للحلل وفقا لسبيه على النحو التالي:

أ. هبوط قدرة الإثمارة المرسلة بقيمة dB : المستوى القيامي المطلق الذي يجب أن ترسل به الإثمارة هو من 40 dB إلى 427 dB لضمان استلام إشارة مستقبلة في مستوى أعلى من مستوى الإخماد بشكل ملحوظ. فإذا حدث هبوط في أي مرحلة للإشارة المرسلة فان هبوط مقابل مساويا له سيحدث للإشارة المستقبلة كما أن زيادة كبيرة ستحدث في التشويش. واذلك

يجب أن تبقى قدرة الإثنارة المرسلة تحت المراقبة بشكل دائم الكشف الفرري عن أي هبوط القدرة. ويتم هذه المراقبة بقراءة مستمرة القيمة الإثنارة على جهاز قباس Ammeter وفي حالة قراءة في هبوط المستوى بقيمة db 3 تعطى الدوائر اللاحقة نتبيه.

2. هبوط في قدرة الإشارة المستقبلة: من الممكن أن يحدث الهبوط في الإشارة المستقبلة في أي من مراحل النكبير المختلفة (سواء مرحلة التكبير الأولي RF أو مرحلة التكبير الموجة المتوسطة IF المتصلتان بمكبر الربح الألي AGC أو مرحلة التكبير لحزمة النطاق الأساسي)، كما يمكن أن يحدث الهبوط في مستوى الإشارة المستقبلة في أي مرحلة من مراحل التحديل Modulation أو التحديل المكسي Demodulation كما هو موضح في الشكل التالي:



ويتم الكشف عن العطل في هذه الحالة من خلال عملية التضبيط, الإبتدائي التي تتضمن وضع المغاتبح المختلفة بحيث تعطي نغمة فحص تردد ولحد انحراف قيمته KHz، وفي حال حدوث ضعف في الإداء بعد عدة أشهر من الفحص فلن تساوي قيمة الإزاحة قيمة كسلا كلاء فمثلا في حالة ضعف الأداء بحيث كانت القيمة KHz عوضا عن 200 KHz فان مستوى حزمة النطاق الأساسي الناتجة من عملية التحييل الكسي ستكون أقل من المستوى المعادي بقيمة B 21، وهو مستوى متن

غير مقبول الإثنارة. ويتم معالجة هذا الهبوط 12 dB بواسطة تكبير الإثنارة بمكبر الربح الآلي AGC الذي يعادله بتكبير بقيمة 12 dB 12، ولكن ذلك يكون مصاحب بتكبير التشويش بنفس القيمة (12 dB) مما يجعل منها قيمة ملحوظة في حزمة النطاق الأساسي عند مخرج المعدل العكسي. وبشكل عام فان ضعف الأداء أو هبوط الإشارة في دوائر التعديل العكسي يؤدي إلى ظهور واضح للتشويش.

6. الحمل الزائد Over Load : حالة الحمل الزائد تحدث في الأنظمة المختلفة (أي حتى في غير أنظمة الاتصالات، فازىحام السير في الشوارع لا يحدث طوال الموقت وإنما في أيام معينة وفي ساعات معينة من تلك الأيام). وفي ما ينطق بالهواتف فإن كل قناة راديوية تحمل 300 أو 960 أو 1800 قناة صوتية، وليس بالضرورة أن تعمل كل هذه القنوات في آن ولحد ولكن في تحدث فترة "ازدحام" المقنوات غالبا مرتين خلال أوقات معينة في اليوم وتدم ماعة أو التتين. وفي هذه الفترة تعمل كل أو جميع هذه القنوات (تحمل كلام أو نغمات التتييه).


وعندما يقال أن حزمة النطاق الأساسي مشغولة كليا (Full) Loaded فان أجهزة الميكرويف ستسهم في نوعين من التشويش:

- التشويش المحراري Thermal Noise: قد يزداد هذا التشويش خلال ساعات العمل الكامل Busy Period (أو الأوقات الأخرى) بشكل موثر ليس على النظام فقط وإنما أيضا على باقى الأنظمة المتصلة به.
- تشویش تدلخل التمدیل Inter- Modulation Noise : ویزداد هذا التشویش بزیادة الحمل وزیادة مستوی حزمة النطاق الأساسي الدلخلة إلى المعدل.

ويتم تصميم الأجهزة بحيث تبقى قيمة هذان النوعين من التشويش ضمن الحدود المقبولة، ولكن بعد كل دورة صيانة للأجهزة (وقبل موعد الصيانة التالية) ينخفض أداءها ويزدل مستوى التشويش عن المغروض.

كثف وتحديد العطل Fault Location

لكل جزء من أجزاء النظام (سواه في العرسلة أو المستقبلة) معايير قياسية محددة يجب أن تحقق. وفن أي هبوط في الإشارة أو ضعف في أداء النظام يؤول دون هذه المقاييس والمواصفات المعيارية. وعلى اختلاف الأعطال نفسها أو أسبابها يمكن تقسيم نوعية الأعطال في النظام وفق المخطط التالي إلى ثلاثة أقسام مستقلة:



ومن هذا المخطط بالحظ أن هذه الأجزاء المستقلة هي:


الهبوط في مستوى الإثنارة الميكروية RF أو الموجة المتوسطة IF الداخلة المعلم Automatic Control Gain إلى مكبر IF نو ضابط الربح الآلي (AGC).

- لهبوط في مستوى حزمة النطاق الأساسي المستقبلة (الخارجة من المعدل العكسي De-Modulator).
 - 3. زيادة مستوى تشويش تدلخل التعديل في الأجهزة.

ولكل عطل بحدث في النظام نوجد طريقة خاصة للتعلمل له وتحديد موقعه بالصبط وأسلوب معين لمعالجته Fixing.

1-7-4 هيوط مستوى الإشارة الراهيوية المستقبلة

أو لا لا بد من توضيح المخطط الصندوقي للمرملة لتعيين الدوائر المرتبطة بالإشارة الراديوية RF، والإشارة المتوسطة IF وأخذ صورة مبدئية عن عمل تلك الدوائر:



حيث تدخل الإشارة الراديوية إلى مكبر RF، وبعد المازج نحصل على الموجة المتوسطة التي تدخل بدورها إلى مكبر IF. ويتحكم في مستوى الإشارة في هذه المراحل بواسطة ضابط الربح الآلي AGC الذي سنوضح ماهيته وطبيعة عمله التي تساهم في حل مشكلة الخفوت في مستوى الموجة المستقبلة. وضابط الربح الآلي AGC هو الدائرة (أو مجموع الدوائر) في النظام التي تحقق كمب كلي المستقبلة متغير بشكل أوتوماتيكي مع قوة الإشارة المستقبلة

لتحقيق إشارة خارجة من النظام قوية بشكل فعلي ثابت. وتختلف دائرة AGC باختلاف نوع التحديل المستخدم في النظام (AM أو FM).


لتحديد الوضع: ما العطل؟ كيف سيتم الكثف عنه؟ كيف سيتم معالجته؟

يودي هبوط مستوى الإشارة الراديوية RF المستقبلة بالهوائي إلى هبوط في
مساو له في مستوى المعرجة المتوسطة IF الداخلة إلى مكبر IF، وأي هبوط في
مستوى الإشارة يودي أيضا إلى ارتفاع مستوى التشويش الحراري عن القيمة
الاعتبادية. ويتم الكثف والمعالجة لهذه المشكلة بواسطة ضابط الربح الألي
AGC. فتتناسب فوائتية AGC (المقروعة على جهاز قياس Ammeter) مع


 أ. كلما ازداد مستوى الإشارة المستقبلة قل مستوى التشويش وزادت فولتية AGC بحيث تكون قراءة فولتية AGC عند أقصى قيمة لها عندما يصل مستوى التشويش إلى أدنى مستوى له.

ب. كلما انخفض مستوى الإشارة المستقبلة ازداد مستوى التشويش وانخفضت فولتية AGC عند أدنى وانخفضت فولتية AGC عند أدنى قيمة لها عندما يصل مستوى التشويش إلى أعلى مستوى له ويعطى تتبيه لباقي النظام في حال حدوث ذلك حيث يكون مستوى الإشارة المستقبلة مساو للصفور. وتستعمل فولتية AGC الدلالة على ارتفاع مستوى التشويش من BB والى AGC عادة.

والعلاقة بين مستوى التشويش في القنوات الصوتية وفولتية ضابط الربح الآلي موضحة في الشكل التالي:



ويتم رفع مستوى الإشارة المستقبلة بما يتناسب مع الهيوط التحقيق مستوى ثابت عند المكبر، وبالإمكان استخدام الطريقة الموضحة في المخطط المستوفي Block Diagram التألي الكشف عن الهيوط العالي المستوى



حيث يتم استخدام دائرتي استقبال عوضا عن واحدة فقط، حيث يعطي الغرق بين قيمتي فولتية AGC مؤشر إلى المستقبلة ذات مستوى التشويش الأقل. حيث يوجد لكل مستقبلة مراقب المستوى التشويش وبناء على ذلك

المستوى تتغير قيمة مقاومة الموازنة المتغيرة Potentiometer . حيث تدخل فولتيتي AGC على دائرة مكبر تفاضلي، وعندما تتساوى الاتثنين تعاير المقاومة P1 للتأكد من عدم وجود فولتية مختلفة على نقاط المراقبة. وتقوم دواثر المنطق للاحقة بالدلالة على المستقبلة ذات الوضع الأقضل، أما المقاومة P2 تصنعمل لمعايرة الغرق بين فولتيتي AGC (أو التشويش) بحيث يتم اختيار لجدى المستقبلتين. ويسمى الغرق بين القيمتين بفولتية الحتبة أو بدأ Threshold والتي توضع عند قيمة لا نقل عن BC ومن الضروري منع الاختيار ببيت المستقبلتين عندما نكونا كلاهما قربيتان من حالة العطل. بينما عندما يكون ناتج فولتية AGC تقريبا متساوي المستقبلتين فلا يتم الاختيار بينهما وتعادلان كأنهما مقبلتين

4-7-4 هيوط مستوى إشارة النطاق الأساسي

النوع الثاني من الأعطال هو هبوط مستوى إشارة النطاق الأساسي. وأيضا هنا يجب المراقبة المستمرة المستوى هذه الإشارة الكشف عن أي عطل عند حدوثه يكيف؟

ان مستوى إشارة النطاق الأساسي نفسه بختلف باختلاف المعلومة المرسلة فلا بوجد مستوى ثابت لها كمعيار المقارنة والكشف عن الهبوط. وفي نفس الوقت إذا فرضنا إرسال إشارتين مختلفتين تماما في ظروف معينة وخلال وسط ما فان ما تعلني منه إحدى الإشارتين من هبوط في المستوى سوف تعلني منه الأخرى وبنفس النسبة. ويمكن الاستغادة من هذه الخاصية للكشف عن هبوط مستوى إشارة النطاق الأساسي، وذلك من خلال مزج إشارة خاصة Pilot ذلت مستوى قدرة معلوم مع الإشارة الأساسية المرسلة قبل عملية التعديل مستوى قدرة معلوم مع الإشارة الأساسية المرسلة قبل عملية التعديل ومن ثم يتم إرسال الإشارتين معا وتصلان المستغبلة وتغذيان

دائرة التعديل العكسي حيث يتم فصل إشارة Pilot عن إشارة المطومات وتكبر ويتم فحص مستواها وتغذي دائرة تحذير من خلال مقاومة Pl، وان أي هبوط أو تغير تتعرض له هذه الإشارة فعن المتوقع أن الإشارة الأصلية قد تعرضت له أيضا. وان قيمة Pl تحدد قيمة ألنني هبوط لمستوى إشارة الدليل والذي عنده تبدأ دائرة التحذير بالسل، وتسمى هذه القيمة بقولتية البدأ وتتراوح غالبا بين 3 dB الى 6 dB.

أسئلة الوحدة الرابعة

- س1) ما المقصود بالضجيج Noise؟
- س2) ما الفرق بين النشويش Noise والنشويه Distortion؟
 - س3) ما المقصود بالتشويش الداخلي Internal Noise ؟
- س4) ما الغرق بين التشويش الداخلي Internal والخارجي External ؟
 - س5) ما أنواع الضجيج الخارجي External Noise ؟
- س6) مكبر يعمل في حزمة الترددات الممتدة بين GHz 1 إلى GHz 2 GHz. له مقاومة تساوي KQ 1، ما قيمة فولتية الضجيج الداخلة إلى المكبر إذا كانت درجة الحرارة المتوية 2°22 ؟
- مر7) مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي 6 MHz في 1200 يعمل بدرجة حرارة 240° وله كسب يساوي 210 ، الإثبارة الدلخلة تساوي $15\mu V_{ms}$ ، $15\mu V_{ms}$ المحارمات الخارجة من المحرر (أهمل الضجيج الخارجي).
- مره) مضخم يعمل بعرض نطاق ترددي 6 MHz له مقاومة 120Ω يعمل بدرجة حرارة °24C وله كسب بساوي 10 dB ، الإشارة الداخلة تساوي 15μV_{ms} وإشارة المعلومات الخارجة من المكبر.(أهمل الضجيح الخارجي).
- س9) إذا كانت فوائية الإثمارة الخارجة من جهاز تساوي 20mV والضجيج تساوي 14 mV ، فما قيمة S/N عند ذلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا نكل هذه الإشارة؟

- س10) إذا كانت فولئية الإشارة الخارجة من جهاز بساوي 12mV والضجيج تساوي 14 mV فما قيمة S/N عند ذلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تدل هذه الإشارة؟
- س11) إذا كانت فولتية الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 12mV وللضجيج تساوي 12 mV فما قيمة S/N عند ذلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا تكل هذه الإشارة؟
- أيذا كانت قدرة الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 12mwatt وللضجيج تساوي 14 m watt عند ذلك النقطة؟ ما إشارة الذاتج؟ على ماذا تكل هذه الإشارة؟
- س13) إذا كانت قدرة الإشارة الخارجة من جهاز تساوي 100 m watt وللضجيج تساوي 140 m watt عند ذلك النقطة؟ ما إشارة الناتج؟ على ماذا ندل هذه الإشارة؟
- س14) إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 100، نسبة S/N عند مخرجه تساوي 60 فاحسب FN لهذا المكبر.
- س15) إذا كانت نسبة S/N عند مدخل مكبر Amplifier تساوي 60، نسبة S/N عند مخرجه تساوى 100 فلصب FN لهذا المكبر.
- س16) كم مرة تكبر قيمة التشويش الحراري Thermal Noise إذا حدث خفوت للإشارة بمقدار dB 12 موزعة خلال ساعة زمنية ؟
- م 17) كم مرة نكبر قيمة التشويش الحراري Thermal Noise إذا حنث خفيت للاشارة بمقدار dB ا موزعة خلال ساعة زمنية ؟
- س18) لإذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة (الففزة) تساوي dB 6، فما نسبة الزيادة في التشويش لخمس قغزات منتالية في ذلك النظام؟

- س19) إذا كانت الزيادة في قيمة التشويش الحراري في إحدى محطات الإعادة (القفزة) تساوي 6 dB ، فما نسبة الزيادة في التشويش لمسافة 135 Km لنظام؟
- س20) عندما تكون حزمة النطاق الأساسي مشغولة كليا (Full Loaded) فان لجهزة المبكرويف ستسهم في نوعين من التشويش، ما هما؟
 - س 21) ما الخفوت؟ وما أسبابه؟
 - س22) ما المقصود بالحمل الزائد ومتى يحدث ولماذا؟
 - س23) ما المقصود بضابط الربح الآلي AGC ؟
- مل الذي يحدث في حالة ضعف الأداء بحيث كانت قيمة انحراف التردد
 موضا عن القيمة القياسية 200 KHz ؟
 - س25) ما المقصود بمستوى الإخماد؟
- س) ما تأثير هبوط مستوى الإشارة المستقبلة دون مستوى الإخماد في كل من الأنظمة التالية:
 - أ. شبكة الهرائف.
 - القنوات التليفزيونية.
 - الإشارات التلغرافية.
- س26) ما قيمة المستوى القياسي المطلق الذي يجب أن تكن عليه الإشارة المرسلة ؟
 - س27) ماذا يسمى العطل الناتج (كلي أم جزئي) عن استقبال إشارة:
 - أ. مستواها دون مستوى الإخماد.
 - ب. مستواها أعلى بقليل فقط من مستوى الإخماد.
 - س28) كيف يصنف العطل في السؤال السابق (قصير أم طويل الأمد)؟

- س29) ما الأجزاء المستقلة التي تسبب أعطال النظام؟
- س30) ما العطل الناتج عن هبوط الإشارة الراديوية المستقبلة ؟ وعلى ماذا بوئر ؟
 - س31) ما هو ضابط الربح الآلي P AGC
 - س32) ما العلاقة بين فولتية AGC ومستوى الإثنارة الراديوية المستقبلة؟
 - س33) ما العلاقة بين فولنية AGC ومستوى التشويش؟
- س34) في ما تستخدم المقاومتين المتغيرتين P1 وP2 في عملية الكشف عن هبوط الإثبارة الراديوية المستقبلة؟
 - س35) ما الغرض من استخدام مستقبلتين عوضا عن واحدة؟
 - س36) كيف يتم الكشف عن الهبوط في مستوى إشارة النطاق الأساسي؟
 - س 37) ما هي إشارة Pilot ؟

الوحدة الخامسة



الوحدة الخامسة

العماية النظامية وأجهزتها

1-5 أسس الحمامة النظامية 1-5

ليس المقصود بحماية الأنظمة حفظها من الأعطال التي قد تحدث لها، . فحدوث هذه الأعطال أمر لا يمكن التحكم به. ولكن المقصود بحماية الأنظمة. كشف واستدراك العطل الحاصل، والعمل على استمرار وصول إشارة النطاق الأساسي سواء على نفس القناة الصوتية أو على قناة احتياطية.

وتتباين أسس الحماية النظامية من حيث الطريقة المتبعة للكشف عن العطل ومن حيث عدد القنوات الاحتباطية المتوفرة للعمل (أجهزة الحماية المفردة وأجهزة الحماية المتعددة) في حال حدوث العطل (أو الهبوط في الأداء) وغير ذلك.

5-2 أجهزة الحماية المفردة وأجهزة الاحتياط

من تسميتها "الحماية المفردة" نستتج عدد فنوات الحماية المستخدمة في حال على النظام. حيث تستعمل فناة حماية واحدة (مفردة) على النحو التالي:

- أ. تحميل حزمة النطاق الأساسي: وتحمل على القناة الاحتياطية في
 حالة للعطل في إحدى القنوات النظامية.
- ب. تحميل نغمة الدليل Pilot : ويتم ذلك في حالة العمل الاعتيادية (لا يوجد عطل في النظام).

ونظام أجهزة الحماية المفردة يستمعل طرق مختلفة من التباين، أي المقارنة بين أكثر من إشارة مستقبلة لتحديد الأعطال (أن وجدت) وتقييم الإشارات حسب مستواها وانتقاء الأقضل منها. ومن طرق التباين المستخدمة مم أنظمة الحماية المفردة:

- 1. أجهزة الاحتباط.
 - 2. تباين التردد.
- 3. التباين الغراغي.
- 4. التباين بواسطة الجمع.

وبالرغم من الاختلافات بين هذه الطرق إلا أنها تشترك بخاصية واحدة، وهي إرسال حزمة نطاق أساسي واحدة باستعمال مجموعتين متماثلتين من الأجيزة.

واستخدام أجهزة احتياطية واحدة من طرق التباين المستخدمة. فقد مر في موضوع سابق أن لكل قناة راديوية عدد من القنوات الصوتية العاملة وعدد من القنوات الاحتياطية، ويتراوح عدد قنوات الحماية بين قناة واثنتين (على حسب عرض الحزمة وعدد القنوات العاملة).

ويتم استخدام قنوات الحماية هذه إما لحمل نغمة Pilot التي سبق شرحها، أو عند حدوث عملل في أحد القنوات العاملة الأساسية يتم حمل حزمة النطاق الأساسي منها إلى قناة الحماية.


3-5 التيابن التريدي Frequency Diversity

يتم تعديل حزمة النطاق الأساسي من خلال معدلين اثنين عوضا عن واحد فقط، حيث تعمل الموجة الأساسية على موجئين حاملتين لكل منهما تردد يختلف عن الأخرى. وعند الطرف الآخر من النظام بتم استقبال الإشارتين الرابيوتين الحاملتين انفس المعلومات، وإجراء عملية التحديل العكسي لهما الاستخلاص الإشارة المحمولة. ويتم المقارنة بين مستوى الإشارتين التحديد الإشارة ذات المستوى الأعلى.

ففي هذا النوع من التباين تستخدم حزمة نطاق أساسي ولعدة ترسل باستعمال مجموعتين من الأجهزة المتماثلة التي تعمل على ترددين مختلفين.

5-4 النباين الفراغي Space Diversity

ويسمى أيضا بنباين الأجهزة، والمخطط الصندوقي العام لأنظمة النباين الغراغي موضح في الشكل التالي:



وكما هو واضح من المخطط، فإن هذا النظام يستخدم مستقبلتين مستقلتين يفصل ببنهما مسافة معينة (واذلك تسمى هذه الطريفة بتباين الأجهزة أيضا)، ولكل مستقبلة هوائي خاص بها من نفس نوع وحجم ومواصفات وتصميم هوائي المستقبلة الثانية. وقد يوضع إحدى الهوائيين على ارتفاع مختلف عن ارتفاع الهوائي الآخر. وكما ذكر سابقا فان محصلة الإثنارات عند الهوائي (الإثنارة المباشرة والإثنارة المنعكمة) يغير بتغير ارتفاع الهوائي أو بعدها عن المرسل. وبالتألي فان مستوى الإثنارة المستقبلة بإحدى الهوائيين يختلف عن مستوى الإشارة المستقبلة بالهوائي الآخر. وتدخل كل إشارة إلى معدل عكسي منفصل ثم تقارن الإشارتين الناتجئين من خلال مقارنة إشارة الدليل المرافقة لكل واحدة (فكما سبق ذكره ان الهبوط في مستوى إشارة الدليل Pilot يعطي انطباع عن الهبوط في مستوى إشارة الدليل الدلك.

- إذا كان مستوى إحدى الإشارئين منخفض جدا عن الأخرى يتم انتقاء الإشارة الأقوى.
- إذا كان مستوى الإشارئين متقارب يتم جمعهما معا للحصول على موجة أقوى.

ان كلتا الإشارتين مرسلتين على نفس التردد، مما يعطي ميزة لطريقة التباين الفراغي خاصة مع شدة الطلب على الترددك. كما ان معايرة ارتفاع الهوائيان يعطي وميلة التعويض عن الاختلاف في المسارين (المباشر والمنعكس).

لن المسافة التي تفصل بين الهوائيين ايست عشوائية وإنما يجب حسابها لتحقيق الوضع الأمثل الطريقة التبلين الفراغي. ويتحقق هذا الوضع المثالي بوضع الهوائيين بفاصل يساوي:

 $S = 3 \lambda R/D$

حیث:

S : المسافة الفاصلة بين الهو اثبين يوحدة المتر .

R: قطر الأرض الفعال بوحدة المتر.

λ: طول الموجة بوحدة المتر.

D: قطر الهوائي المستخدم بوحدة المتر.

وعلاة ما تعد مسافة ٨ 200 مسافة مقدمة، والهدف من نظام التبلين الغراغي هو جعل الفاصل بين هوائيات التبلين بحيث تنتشر الموجة المنعكسة مسافة أطول من المسار العادي لها. وعادة ما تستعمل طريقة التبلين الغراغي مع أنظمة الاتصالات الثابتة غير المتحركة، وهذا أمر منطقي حيث يتم حساب المسافة بين هوائيى المستقبلتين وتثبيتهم بناء على ذلك.

ويمكن تلخيص مميزات نظام التباين الغراغي بالنقاط التالية:

- لا حاجة لاستخدام ترددات عدة .
- 2. تعتمد الفعالية على المسافة بين الهوائيين.
- الخفوت المتحد أن يحدث بشكل متزامن في الهوائيين، وإشارة قوية بشكل
 كافى سوف ينتج عن إحدى المستقبلتين.
- لمنعمال هوانيين على ارتفاعات مختلفة يعطي وسيلة التعويض عن التغير في المسار الكهربائي بين المسارين المباشر والمنعكس بتقضيل الإشارة الأقوى.
- مثل 1: ما المسافة الفاصلة بين هوائيي نظام النباين الغراغي الذي يستخدم تردد إرسال يساوي 3 GHz ؟

الحل:

أو لا يجب حساب الطول الموجى للإشارة حسب العلاقة:

 $=3*10^8/3*10^9=0.1$ m


وحيث غالبا ما تعد مسافة ٨ 200 مسافة مقنعة، فقيمتها تساوى:

 $S = 200 \lambda$

= 200 * 0.1 = 20 m

5-5 التياين بواسطة المجمع Combiner Diversity

الشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي الكامل لنظلم النباين بواسطة



وكما هو واضح في المخطط الصندوقي، ففي هذا النظام أيضا توجد أ مستقبلتين (أو أكثر) عوضا عن مستقبلة واحدة. ومبدأ عمل هذا النظام برتكز على استقبال إشارتين متباينتين (أو أكثر) وجمعهم بالصيغة التي تضمن الحصول منهم على موجة أقرى (بالتقليل أو التخلص من فرق الطور بين الإشارتين قبل جمعهما)، وفي حالة ضعف إشارة بشكل كبير عن الأخرى يتم انتقاء الإشارة الأقرى.

واستندا إلى مرحلة الجمع في دائرة الاستقبال يتم تصنيف التباين. بواسطة المجمع غالبا إلى صنفين،هما:

أ. الكشف الأولى Pre-Detection : كما هو موضح في المخطط الصندوقي، يتم التقاط الإشارة بأكثر من دائرة استقبال ومن ثم مزجها بإشارة المهتز لتحويلها إلى تردد أدنى (الموجة المترسطة) وبعد ذلك تكبيرها بمكبر IF. يتم التحكم بالطور بواسطة Automatic Phase (APC). وفي مرحلة الكشف الأولى يتم جمع الإشارات في مرحلة الأمواج المتوسطة IF المحصول على قوية.

ب. الكثيف المتأخر Post- Detection : تعدل الموجة المتوسطة تعديل عكسي لاستخلاص وفصل إشارتي الدليل وحزمة النطاق الأساسي. وفي الكشف المتأخر جمع الإشارتين في مرحلة حزمة النطاق الأساسي.

وتوجد أنواع عدة من المجمعات المستخدمة في أنظمة قياس القنوات الراديوية، هي:

- 1. التجميع الاختياري.
- 2. مجمع الربح المنساوي.
- 3. مجمع النسبة العظمى.

5-6 أجهزة الحماية المتعدة

ما يحدث في أنظمة الحماية المفردة هو إرسال حزمة نطاق أساسي واحدة فقط على تردد واحد أو ترددين باستخدام مجموعتين متماثلتين من الأجهزة يتم استرداد هذه الحزمة بأي من طرق التباين السابق ذكرها.

لما في أنظمة الحماية المتعددة فعا يحدث هو إرسال أكثر من حزمة نطاق أساسي واحدة (حزمة نطاق أساسي التلبفون وأخرى للتلفزيون)، والابد من توفر قناة حماية العمل (نقل حزمة النطاق الأساسي) في حال عطل الفتاة التليفونية أو التلفزيونية. وفي هذه الحالة تكون قناة الحماية مشتركة لكلتا القناتين في حال حدوث عطل أو هبوط في مستوى الأداء لأي منهما.

لقد تم شرح توزيع الحزم الترددية واستخداماتها في وحدة سابقة، بحيث تستخدم كل حزمة ترددية لغرض أو أغراض معينة من التراسل. وتقسم الحزمة الترددية إلى عدد من القنوات الراددية العاملة التي تحمل بدورها عدد من القنوات الصوتية، ويخصص عدد من قنوات الحملية لكل حزمة ترددية (قناة أو قناتين للحماية لكل حزمة)، حيث تحويل القناة إلى إحدى قنوات الحماية في حال حدوث عطل أو هبوط في أداء أي من القنوات العاملة الأساسية وهذا يؤدي إلى تتوفير في الترددات المستخدمة.

وليس من الضروري ان تكون عدد قنوات الحماية مساوية اعدد القنوات العماية مساوية اعدد القنوات العماية، فمن غير الطبيعي أو المتوقع أن تتحطل 8 أو 10 قنوات عاملة في نفس الوقت، وإذلك فإن قناة أو قناتي حماية تكون كافية اعدد من القنوات العاملة. فعندما نريد الاحتفاظ بأجهزة هوانف احتياطية الشركة فلا حاجة اعدد مساوي من الهوانف العاملة ، وإنما جهاز أو الثنين احتياطيين سيفيان بالفرض باستبدال أي جهاز يتعرض لعطل ما.


ان توزيع الحزم الترددية الأنظمة التليفون والتلفزيون (وغيرها) تم سرده : في مواضيع سابقة، والحزم التالية تؤخذ كتوضيح للاستعمالات النموذجية فقط:

عد فوات الصاية	عد القوات العاملة	عد القوات الركبوية	مدى الترىدات
1	5	6	3.7-4.2 GHz
2	6	8	5.9-6.4 GHz
2	6	8	6.4-7.1 GHZ

يلاحظ من الجدول أن عدد قنوات الحماية يتراوح بين قناة واحدة وقنائين بما يتناسب مع عدد القنوات العاملة.


7-5 الإصالات بين الأطراف Between Terminals

عند التعامل مع قناة عاملة ولحدة تحمل حزمة النطاق الأساسي، فوجود قناة حماية لها لا يستدعي وجود مغتاح تحويل (غلق وفتح) ، فالشكل التالمي يوضح أسلوب الربط بين القناة الأساسية وقناة الحماية:



في المستقبلة يتم تعديل الإشارة وانشطارها "ن جاز التعبير" وربط أحد الناتجين مع القناة الأساسية العاملة والناتج الآخر مع القناة الاحتياطية. فحجز فناة الحماية لا يشكل أي مشكلة يحدث لا يوجد قناة حزمة نطاق أساسي أخرى تشارك بها. وذات الفكرة تنطيق على الطرف الثاني من نظام الاتصال ،أي جهة المستقبل حيث توصل الموجة المستقبلة إلى قناة الحماية والقناة الأساسية.

أما بما يختص بالقنوات الراديوية ذات قناة الحملية (أو قناتي الحملية) المشتركة، فلا بد من استخدام دائرة فتح وإغلاق Switch، لتمكين أي إشارة مرسلة (أو مستقبلة) على إحدى القنوات العاملة من تحويلها إلى قناة الحماية في حال حدوث عطل أو هبوط في أداء القناة، والشكل التالي يوضح المخطط المستدوقي الأسلوب عمل قناة حماية مشتركة لعدد من القنوات العاملة:



حيث يوضح الشكل كيفية الربط بين ثلاث قنوات عاملة وقناة حماية مشتركة. ففي الجزء الخاص بالإرسال فكل موجة حزمة نطاق أساسي تعزج مع الفتاة الإدارة Pilot وتعدل، ثم تتفرع إلى فرعين أحدهما يوصل مباشرة مع الفتاة العاملة الرئيسية، والأخرى على مفتاح تحويل (Transmitter Switch (TS) الأحداث على ربط أي من القنوات العاملة إلى الفناة الإحتياطية في حالة الأعطال.

وعلى للطرف الثاني (المستقبلة)، تتم نفس الإجراءات السابقة، حيث توصل الإشارة المستقبلة بعد انشطارها إلى نقطتين، الأولى تمثل القناة العاملة الرئيسية، والثانية عبارة عن مفتاح تحويل (Receiver Switch (RS)الذي عمل على ربط أي من القنوات العاملة إلى القناة الإحتياطية في حالة الأعطال.

وفي حال استعمال قناة احتياطية واحدة فهذا يعني إمكانية تحويل إشارة نطاق أساسي واحدة فقط عند حدوث عطل في القناة الرئيسية، فإذا ما حدث تعطلين في قنائين رئيسيتين في نفس الوقت فلا يمكن تدارك العطل الثاني منهما. أما بوجود قناتي حماية فيمكن تدارك تعطلين (لا أكثر).

كما أن مفتاحي التحويل (للمرسلة والمستقبلة) يعملان بشكل متزامن لخدمة نفس القناة وفي نفس الوقت في الإرسال والاستقبال وعند حدوث عطل لا بد من عمل الصيانة الفورية المعالجة اللازمة لعودة القناة الأساسية للعمل بأسرع وقت ممكن.

5-8 أنواع الاتصالات البينية في الأطراف

ان أنواع الاتصالات البينية المنظام توصف بالرجوع له وبيان عدد قنوات العاملة وعدد قنوات الحماية فيه. وكما تم ذكره سابقا ففي أنظمة الحماية المتعدة حيث بوجد عدد محدد من قنوات الحماية فان تحويل أي من إشارات حزمة النطاق الأساسي إلى إحدى القنوات الاحتياطية أمر ينطلب توفر عبد من المعلومات، هي:

- 1. عطل القذاة الأساسية.
- 2. هبوط مستوى أداء القناة الأساسية.
 - 3. عمل القناة بشكل عادي.

وبالتالي يكون عند المطومات الولجب توفر ها عن كل قناة عاملة يساوي ثلاث معلومات، فيكون العدد الكلي للمطومات التي نحتاج البها يساوي:

عدد المعلومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

هذا ما يتعلق بالمعلومات الولجب توفرها عن القنوات العاملة في النظام، ومن جهة أخرى بجب توفر معلومات متعلقة بقنوات الحماية في النظام، ففي حالة تأكد حدوث عطل في إحدى القنوات العاملة لا بد من توفر معلومة عن كل قناة حماية إذا كانت شاغرة لم حاملة الإشارة نطاق أساسي لقناة أخرى عاطلة.

فمثلا، في نظام نو 6 قنوات عاملة وقنانين حماية A و B، فان المطومات الخاصة بالقنوات العاملة الواجب توفرها وفقا العلاقة السابقة يساوي= 6* 3- 18 مطومة.

ولكن لا يمثل هذا العدد كل المعلومات اللازمة، ففطيا لو حدث عطل مثلا في القناة العاملة الخامسة فلا يمكن تحويل حزمة النطاق الأساسي التابعة لها على قناة الحماية A دون التأكد من أنها شاغرة فان كانت كذلك يتم تحويل الإثبارة (بواسطة محولات الفتح والغلق السابق نكرها) وإلا يتم التحويل إلى القناة الاحتياطية B (أيضا بعد التأكد أنها شاغرة).

و هذا يجعل المطومات المطلوبة بساوى - 18* 2= 36 مطومة.

أو كملاقة فان عدد المعلومات الكلي - عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية.

هذا العدد سليم من الناحية النظرية، أما عمليا فان المعلومات المطلوبة التي نحتاج إليها يكون أكثر من ذلك ويختلف باختلاف النظام المستخدم.

مثال1: ما عدد المطومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 8 فنوات عاملة وفناتي حماية لعتباطيتين؟

أحل:

لكل قناة حماية يكون عدد المعلومات:

عدد المعلومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

= 8 * 3 = 24 معلومة.

وبالتألي لقناتي الحماية يكون العدد الكلي المطلوب من المطومات يعاوي:

عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد فنوات الحماية

-48 = 2 * 24 =

مثال2: ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظلم مكون من 6 قنوات علملة وقناة حماية واحدة؟

الحل:

لكل قناة حماية يكون عدد المعلومات:

عدد المعاومات = عدد القنوات العاملة في النظام * 3

= 6 * 6 = 18 and = 6

وبالتالي لقناتي الحماية يكون العد الكلي المطلوب من المعلومات يساوي:

عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية

= 18 + 1 = 18 معلومة.

21

أحللة الوحدة الخامسة

س1) ما المقصود بأنظمة الحماية؟

س2) ما الفرق بين أنظمة الحماية المفردة أنظمة الحماية المتحدة؟

س3) كم ببلغ عند قنوات الحماية للأنظمة المختلفة؟

س4) ما الإشاريين المحملتين على قناة الحماية المفردة؟

س5) ما طرق التباين المستخدمة مع أنظمة الحماية المغردة؟

س6) كيف يتم إرسال إشارة Pilot؟

س7) كيف تعمل أنظمة التباين الترددي؟

س8) لرسم المخطط الصندوقي لأنظمة النباين الفراغي.

س9) كيف تعمل أنظمة التباين الفراغي؟

س10) ما الذي يحدث في أنظمة النباين الغراغي إذا كانت:

الإشارتين متقاربتين.

2. لحدى الإشارئين تعانى هبوط في المستوى بشكل كبير.

س11) كم عدد التريدات المستخدمة في:

أنظمة التباين الفراغي.

2. أنظمة التباين التريدي.

س12) ما هي مميزات نظام النباين الفراغي؟

س13) ما المسافة الفاصلة بين هوانيي نظام التباين الفراغي الذي يستخدم نردد إرسال يساوي GHz ؟

- س14) ما المسافة الفاصلة بين هوائيي نظام التباين الفراغي الذي يستخدم نردد لو سال بساوى GHz ؟
 - س15) ارسم المخطط الصندوقي الكامل لنظام التباين بواسطة المجمع.
- س16) استنادا إلى مرحلة الجمع في دائرة الاستقبال يتم تصنيف التباين
 بواسطة المجمع غالبا إلى صنفين، ما هما؟
 - ر (17) ما وظيفة (APC) Automatic Phase Control (APC)
 - س18) في أي مرحلة يتم:
 - 1. الكشف الأولى Pre-Detection
 - 2. الكثف المتأخر Post- Detection.
 - س19) ما أنواع المجمعات المستخدمة في أنظمة فياس القنوات الراديوية ؟
- س20) ارسم المخطط الذي يبين كيفية الربط بين القنوات العلملة والاحتياطية من خلال مفاتيح الفتح والإغلاق في كل من المرسلة والمستقبلة.
- من الإجراءات الذي يجب أن تنفذ عند حدوث عطل في أحد القنوات العاملة المشتركة مع عدد من القنوات الأخرى بقنائي حماية؟
- ماذا يحدث عند حدوث عطل ثاني في نظام حماية متحدة بمتعمل قناة
 حماية و لحدة؟
- س23) ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 12 قناة عاملة وقائل حماية احتياطيتين؟
- مل 24) ما عدد المعلومات التي يجب توفيرها عن نظام مكون من 8 قنوات عاملة وقناة حماية واحدة؟
- مر25) ان تحويل أي من إشارات حزمة النطاق الأساسي إلى إحدى القنوات الاحتياطية أمر يتطلب توفر عدد من المعلومات، ما هي؟

س26) عدد المعلومات الكلي = عدد القنوات العاملة في النظام * 3 * عدد قنوات الحماية.

هل هذا العدد بمثل العدد الفعلى الولجب توفره من الناحية العماية؟

الوحدة السادسة



الوحدة السادسة

تقنيات وخصائص أنظمة اليكرويف الرقمية


6-1 تشكيلات أنظمة الميكرويف الرقمية

Digital Micro Waves Systems

المسار الميكروي الرقمي ذو طول 2500 Km يتكون من 9 الطراف (محطات) ميكروية مربوطة خلال 9 مصغوفات من أجهزة التجميع الرقمي (Aradic) ميكروية مربوطة خلال 9 مصغوفات من أجهزة التجميع الرقمية من CCIR . وتكون أجهزة التجميع الرقمية من درجات عليا. وفي الأنظمة الرقمية نكون البيانات عبارة عن نبضات (0,1)، ويكون معدل سيل البيانات ATDM أخذ نكون البيانات عبارة عن نبضات (0,1)، ويكون معدل سيل البيانات Kbit/sec بيانات أو إبخال بيانات، حيث نقوم المستقبلة بالتعديل العكسي والتقوية البيانات ومن ثم تحويلها إلى أجهزة الإرسال. وعند ناتج مجدد الإثبارة التحميم بكن ان يمكن ان يتم أخذ معلومات أو إدراج (حشو) معلومات جديدة إلى النظام، كما يمكن ربط سيل كل أجزاء المعطيات المجمعة نقاطعيا مع المعدل النظام، كما يمكن ربط نوجد ضرورة الوجود أجهزة TDM.


في المستقبلات والمرسلات الرئمية تحدث عمليتي التحيل والتحيل العكسي لما عند التردد الميكروي بشكل مباشر (في أنظمة التحيل المباشر) لو عند التريدات المتوسطة IF (في الأنظمة الهيترودينية).

والشكل التللي يوضح المخطط الصندوقي لمسار راديوي رقمي مفترض:



2-6 النظام الهيتروديني Heterodyne System

ن الصفة الأساسية الأنظمة الهيترودينية الرقعية (وحتى غير الرقعية) ن عملية النحيل التي نتم في المستقبلة لا تتفذ على حزمة النطاق الأساسي مباشرة وإنما على الإشارة الرقعية ذات النزدد المنوسط IF، وبالتالي يتم رفع نزدد حزمة النطاق الأساسي إلى نزدد أعلى بواسطة المازج ومواد النزددات IF، ثم يتم مزج الإشارة الرقعية الناتجة باستخدام مواد النزددات الميكروية RF. والشكل التالي بوضح المخطط الصندوقي للأنظمة الرقعية الهيترودينية:




ويتضح من المخطط الصندوقي Block Diagram أن ما يحدث في المستقبلات هو عكس الخطوات التي تم تنفيذها في المرسلات. حيث يتم في المرحلة الأولى تحويل الموجة الميكروية إلى تردد أدنى (التردد المتوسط IF) وتكبير الموجة الناتجة قبل إجراء التحديل العكسي لها المحصول على الموجة الأصلية ذات التردد المنخفض. وغالبا ما يستعمل نوع التحديل العكسي المترابط مواد تردد مساو تماما للتردد الحامل المستخدم في عملية التحديل في المرسلة، وبالإضافة إلى ضرورة تطابق التردد في المحدل العكسي مع التردد الحامل الموجة فلا بد من تطابق الطور أيضا. وأخيرا فان الإشارة المعدلة عكسيا بتم إعادة تخزينها في مجدد الإشارة بشكلها الأساسي.

3-6 نظام التحيل المباشر Direct Modulation Systems


على خلاف الأنظمة الهيترودينية فان أنظمة التعديل المباشر لا يتم رفع تردد حزمة النطاق الأساسي في المرسلة إلى تردد أعلى (التردد المتوسطIF) وإنما يتم تعديل موجة حزمة النطاق الأساسي مباشرة وترسل الموجة الميكروية. وفي المستقبلة بخفض التردد الميكروي إلى نردد ألنى (النردد المنوسط IF) في مرحلة أولى، ثم تعدل الشارة الناتجة عكسيا لاسترجاع حزمة النطاق الأساسي والتي تخزن في مجدد الإشارة.

الشكل التالي يوضح المخطط الصندوقي Block Diagram للأنظمة الرقمية ذات مرسلات التحيل العباشر:



6-4 فظمة الحملية الاحتياطية

لرفع مستوى الكفاءة والاعتمادية النظام الرقمي فلا بد من توفير قنوات الحتياطية الحماية والمسكل في حال حدوث أعطال في القنوات الأساسية. والشكل التالي يوضح نظام تباين وفتح وغلق لمحطة نمونجية (قناة عاملة عدد 1 وقناة حماية عدد 1):




حيث تقوم وحدة الهجين ذات الاعتمادية المالية Hybrid بشطر إشارة المعلومات إلى وحدثين متماثلتين، حيث توجه الأولى (بالخط المتقطم) إلى القناة الرئيسية بينما توجه الثانية (بالخط المتقطم) إلى القناة الاحتباطية. حيث تحتوي كل قناة من الاثنتين من المعدل (معدل منفصل لكل قناة).

وتعمل الدوارات على توجيه الإثمارات المرسلة إلى الهوائي وحجزها عن دائرة الاستقبال، و في الوقت نفسه تعمل الدوارات على توجيه الإثمارة المستقبلة من الهوائي إلى دائرة الاستقبال دون دائرة الإرسال.

وتربط الإشارات الراديوية الناتجة من الدوارات بمصفيات منقاطعة قطبيا والتي تعطي الإشارات ذات التباين الموحد الاستقطاب.

ويتكون المستقبل من الأجزاء السابق ذكرها وشرحها (المخفض للتردد المتوسطة IF والمعدل العكسي ومجدد الإشارة). ومعظم الأنظمة الرقمية الميكروية تستعمل المعيدات المجددة للإشارة (وهي المعيدات التي نمر فيها الإشارة خلال عملية التعديل والتعديل العكسي بمجدد للإشارة) والتي تعد ملائمة للتوافق مع لُجهزة TDM لحشو ولُخذ المعطيات في ما بعد.

لما المحطات المعيدة للموجة غير المجددة فتعمل مع الأجهزة الهيترودينية كما هو موضع في الشكل التالي:



وتعناز المعيدات غير المجددة عن المعيدات المجددة بكونها أبسط في تركيبها وبالتالي فهي أقل تكلفة، ولكن بسبب عدم تجديد الإشارة فيها فان تشويهها والتشويش المصاحب لها يتراكم من محطة إلى أخرى.

كما توجد أنظمة رقمية تتألف من فناة احتياطية عدد 1 وفنوات عاملة عدد N تعمل بنظام التباين الترددي والتبلين الفراغي (السابق وصفهم)، وعادة تستعمل أنظمة الحماية والتبلين (N+1) مع عدد كبير من القنوات الراديوية عبر مسار تراسل ولحد.

5-6 كميب النظام System Gain

يمثل كسب النظام مقياس لأداء النظام، ونعطى الصورة العلمة عن أبسط تصميم له بناء على المتغيرات التي تربط بينها. وتبين الغرق بين قدرة الإثمارة المرسلة وبدء حساسية المستقبلة للإثمارة لمعدل خطأ جزئي.

لن عدد من النبضات (bits) تشغر في الإشارة المرسلة، ولن معامل أكثر أهمية من قدرة الحامل له أهمية هو الطاقة لكل نبضة (Energy per Bit - حدث:

 $E_b = P_i T_b$

ويمثل:

Eb : طلقة النبضة المفردة (جول لكل نبضة Joul/Bit).

Pt : القدرة الكلية للإشارة الحاملة (Watt).

T_b : زمن النبضة المفردة (sec).

وشدة التغويش لها العلاقة التالية:

 $N_o = N/B = K/T_c$

ويمكن بالتالي ليجاد النسبة بين طاقة النبضة إلى شدة التشويش Energy of Bit to Noise Density على النحو التالي:

 $E_b/N_o = (P_c/F_b)/(N/B) = P_cB/NF_b$

حبث:

.watt/Hz شدة التشويش No

N: قدرة النشويش الكلية watt.

B: عرض النطاق Hz.

K: ثابت بولتزمان 'J/K.

T: درجة الحرارة المكافئة النشويش K°

 F_b : معدل النبضات ويساوي $1/T_b$ بوحدة F_b

مثال1: لنظام له عرض نطاق MHz 10 وقدرة تشويش كلية Ф.0.0276 pw ، مثال1: لنظام له عرض نطاق مثلة الضميع ودرجة الحرارة المكافئة للتشويش.

الحل:

بالتعويض المباشر في العلاقة أعلاه نحصل على:

 $N_o = N/B$ = 276 *10⁻¹⁶/10*10⁶

 $= 276*10^{-23}$ watt/Hz

وبالنالي يمكن حساب درجة الحرارة المكافئة للتشويش على النحو النالي:

> $T_e = N_o/K$ =276 *10⁻²³/1.38*10⁻²³ = 200 K°

مستلزمات نطاق الخفوت لاعتمادية نظام محددة

ان معلالة الاعتمالية لبارنيه فيجانات نقرر أقصمي نطاق خفوت يمسم به لاعتمالية نظام سنوية، والمعادلة التالية تعطي الحل لنظام غير محمي وغير متباين:

FM = 30 Log(d) + 10 Log(6A*B*F) - 10 Log(1-R)-70

(I-R) : تمثل الاعتمانية الموضوعية المسار طوله 400 Km

A: معامل الخشونة للأسطح، وتأخذ القيم التالية:

4 : للأراضي الملساء وسطح الماء.

الأراضى متوسطة الخشونة.

0.25 : للأراضى الخشنة والجبال.

 B : معامل لتحويل الاعتمادية البيئية الشهرية لمنوية، وتأخذ القيم التالية:


0.5 : للبحيرات الكبيرة أو المساحات المشابهة الرطبة

0.25 : للأراضي المتوسطة.

0.125 : للأراضي الجافة أو الجبال.

6-6 ظاهرة الخفوت المتعد Multi-Path Fading

ان الجو (وهو الوسط الناقل للإشارة المرسلة) يعد وسط غير متجانس، ضن جهة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض كلما خف وزن الهواء وبالتالي قلت كثافته ومن جهة أخرى تؤثر السوامل الجوية كالرياح والضغط الجوي والحرارة والرطوبة أيضا على اختلاف معاملات طبقات الجو. تؤدي هذه العوامل المختلفة على اختلاف معاملات الاتكسار الطبقات الجو مما يؤدي إلى انكسار الأمواج المرسلة عند انتقالها من طبقة إلى أخرى، وقد نتعرض الموجة إلى عدة الكسارات كما هو موضح في المثال التالي:




حيث سارت الموجة المنتقلة من المرسلة بمسارين مختلفين باتجاه المستقبلة، وتجمع الإشارات من المسارات المختلفة عند هوائي المستقبلة. وبسبب اختلاف طول المسار الذي تسلكه كل موجة منكسرة فإن هنالك فرق طور بين الموجات المجمعة مما يؤدي إلى الحصول على موجة ضعيفة. وتسمى هذه الظاهرة بالخفوت متعدد المسار.

ولحصائيا يمكن ان تكون محصلة اتساع المسارات المجمعة عند هوائي المستقبلة صفرا أو قريبة من الصغر حيث تسمى هذه الظاهرة بالخفوت المتعدد العميق. وقد يتعرض الشعاع في المسار الواحد إلى انكسارات متعددة وقد لا تصل نتيجة ذلك إلى نقطة الاستقبال المطلوبة.

فترة الخفوت المتعد المسار

تعرف فترة للخفوت على أنها الزمن الذي تستمر فيه ظاهرة الخفوت الإشارة دون مستوى معياري L. وتحدد مستويات الخفوت بالديسييل، أي ان المستوى:

L_{dB} = 20 Log(L) والشكل النالي ببين علاقة الزمن مع القدرة المطلقة للإشارة المستقبلة:




أن فترة الخفوت لا تعتمد على قيمة التردد المرسل وإنما تعتمد فقط على قيمة مستوى الخفوت ١٦، حيث متوسط زمن الخفوت بساوى:

 $T_{av} = 410 L$ L< 0.1

ξ. ŧ.

7-6 المستقبلات-المرسلات الرقمية Digital Transceiver

يوضح الشكل التالى المخطط الصندوقي لمرسلة رقمية وأهم الأجزاء المكونة لها:




وكما هو واضح فان جميع القنوات المتجاورة متقاطعة استطابيا Rorz .8 GHz . وهذه الخطة هي المتبعة في كندا للحزمة الترددية Polarized . ومناه الخطة هي المتبعة في كندا للحزمة الترددية الأساسي لتحتب التداخل بين القنوات المتجاورة وفقا لمواصفات وتحديدات الركالات والهيئات الدولية للاتصالات ، كذلك التقليل من الشويش. والمصفيات المستخدمة هي:

- مصفیات تمریر الترددات المنخفضة (Low Pass Filter (LPF): المرحلة التعدیل الأولى.
- مصفیات نعریر حزمة (Band Pass Filter (BPF1) : امرحلة التربدات المتوسطة IF.
- مصغیات تمریر حزمة (Band Pass Filter (BPF2) : امرحلة الترددات الرائبوية قبل مرحلة مكبر التدرة.
- مصفیات تمریر حزمة (Band Pass Filter (BPF3) : امرحلة الترددات الرادیویة بعد مرحلة مكبر القدرة.

والشكل التالي ببين التحكم بالطيف التربدي وعرض النطاق المسموح به من هيئة FCC والذي يبين أهمية المصغبات حيث يلزم نصغية حادة للحصول على حدود الإشعاع PSK المطلوبة

لأجل تجنب التداخل بين القنوات المتجاورة (يجب تحديد عرض النطاق الطيف الترددي المرمل بعرض MHz):




فإذا كان يجب إرسال معطيات بقيمة 90 Mb/sec خلال عرض الحزمة المحددة MHz 30 فهذا يستدعى استخدام تقنية لها فعالية على الأقل:

> A = BW/ Data = 30 MHz/(90 Mb/sec) = 3 bit/sec/Hz

وهذا يستلزم تحديل من نوع M-ARY-PSK حيث M تساوي:

$$M = 2^n = 2^3 = 8$$

أما بالنمبة للمستقبلة الرقمية المتحدة القنوات فان المخطط الصندوقي لها موضح في الشكل التالي:



- 199 -

كذلك في المستقبلة يستعمل عدد من المصنفيات (سواء في مرحلة الترددات المتوسطة أو الراديوية أو بعد التعديل العكسي المحصول على حزمة النطاق الأساسي).


8-6 الأنظمة الرقمية ذات الفعالية العالية بالنسبة لع ض الحزمة

Bandwidth Efficient System

الأنظمة الرقمية التي سنتطرق لها في هذا للجزء من نوع 8 Phase الأنظمة الرقمية التي سنتطرق لها في هذا للجزء من نوع Shift Keying) 8PSK ونظام Modulation (16 QAM)

1-8-6 أنظمة 8-PSK

ان أنظمة 8-PSK تعتخدم غالبا لأنظمة التراسل ذات سيل المعطيات من Mbit/sec إلى 100 Mbit/sec ، والمخطط الصندوقي لهذه الأنظمة موضعة في الشكل التالي:




حيث تمثل f_b معدل المعطيات الرقمية الداخلة إلى النظام ويقوم موزع البيانات الثنائية (J Data Distributor) بشطر المعطيات الداخلة إلى ثلاثة جدلول متماثلة وبالتالي يصبح معدل المعطيات في كل جدول ثلث المعدل الأصلي (أي f_b/3). ثم تدخل (نبضة المعطيات الأولى والثانية) و(نبضة المعلومات الثالثة ومعكوس الثانية) كل منهما إلى محول من المستويات الثانية إلى أربعة مستويات البعطي إحدى الحالات الأربعة الممكنة لإشارة النطاق الأمامي القطبية عند النقط a و b وفقا للأسلوب الموضح في الجدول التالي:


الحلة	C	В	A
a and b is -ve, b>a	0	0	0
A is +ve and b is -ve, b>a	0	0	l
A is -ve and b is +ve, b>a	0	1	0
a and b is +ve, b>a	0	1	1
a and b is -ve, b <a< td=""><td>1</td><td>0</td><td>0</td></a<>	1	0	0
A is +ve and b is -ve, b <a< td=""><td>1</td><td>0</td><td>1</td></a<>	1	0	1
A is -ve and b is +ve, b <a< td=""><td>1</td><td>1</td><td>0</td></a<>	1	1	0
a and b is +ve, b <a< td=""><td>1</td><td>1</td><td>1</td></a<>	1	1	1

حيث تحدد حالة A الرقمية قطبية الإشارة الخارجة a وينفس الأسلوب تحدد حالة B الرقمية قطبية الإشارة الخارجة a0 بينما تحدد قيمة a0 أي المخرجين نو اتساع أكبر من الآخر بحيث a0 إذا كانت قيمة a0. وa0 أذا كانت قيمة a0.

ان الأربعة مستويات المستقطبة الإشارات النطاق الأساسي تستخدم لتعديل حاملين متعامدين:Quadrature Carrier)) تعديل سعويا من نوع Double Side Bands Suppressed Carrier (DSB-SC). والمخطط الغراغي لإشارة النطاق الأساسي وإشارة PSK-8 المعطة موضحة في الشكل التالي:



ويستخدم المحل 8-PSK نو سيل المعلومات العالية (90 Mb/sec) دوائر منطقية رقمية على النحو الموضح في الشكل التالي:



حيث يقوم موزع المعطيات هذا أيضا بنوزيعها على الجداول الثلاث المتماثلة التي مدكون لها محل بيانات بساوي ثلث محل البيانات الداخلة (f₆/3) كما هو الحال في الدائرة الصابحة. بينما يواد المهتز المحلي الترددات العالبة التي نمر على الدائرة التي تنتج من الإشارة العالبة 8 أطوار مختلفة لتعديل كل حالة من الحالات الرفعية على مدخل المازج نو السرعة العالبة على النحو التالي (كمثال):

الطور	المنخلات الرقمية	
0°	000	
45°	001	
90°	010	
135°	011	
180°	100	
225°	101	
279°	110	
315°	111	

يقوم مصفى تمرير الحزمة التربدية BPF على تصفية الإثمارة الحاملة PSK-8 للحصول على موجة محدودة عرض النطاق. لكن يهبط أداء هذا النظام بوجود التشويش الأبيض الإضافي أو بوجود تداخل الإثمارات.

2-8-6 لظمة <u>QAM -16</u>

تستعمل لخظمة Ary QAM المتطلبات أفظمة التراسل ذات الفعالية العالية التي لها معدل سيل معلومات يساوي (4bit/sec/Hz)، حيث:

$$M = 2^n = 2^4 = 16$$

وأنظمة QAM ذات الإشارة المعدلة رقبيا التي تحمل المطومات الثنائية في الطور و/أوفي الاتساع يتم الحصول عليها بطريقة مشابهة للسابق ذكرها في الموضوع السابق. والشكل التالي يبين المخطط الفراغي لعدة إشارات ثنائية (رقمية) معدلة PSK:


Bandwidth M = 2 OPSK 4- phase OPSK 4- phase OPSK M = 16 M = 16-sry Qam (note different values of vector magnitude) states 4-level PAM Gudry DSB-9-CAM

PAM بمكن الحصول على إشارة 8-PSK من جمع إشارتين 3 متامدتين معدلتين للمستويات الأربعة المحتملة. والتحقيق فعالية أعلى من 8-PSK لل BAry-QAM أو PSK .

والشكل التالي يبين المخطط الصندوقي لمحل QAM بدون حامل -QAM)

Amplitude-Phase وغلق الطور والاتساع SC)

Keyed



يقوم موزع البيانات الرقمية Data Distribution بتوزيمها إلى جدولين متماثلين، فإذا كان نعدل سيل المعلومات f_b فان هذا المعدل بصبح في كل جدول $(f_b/2)$. ومن ثم يقوم محول المستويات بتحويل البيانات في كل جدول من المستويين إلى المستويين إلى المستويين إلى المستوين L (الأكبر من 4 المحصول على فعالية أكبر من محول Symbol ... ويتم حساب معدل الرمز Symbol الخارج من محول المستويات على النحو الثالى:

$$f_s = (f_b/2)/Log_2(L)$$

$$= (f_b/2)/Ln(L) \quad \text{Sym/sec}$$

ومن المخطط نلاحظ استخدام مصغیات حزمة ترددیة منخفضة LPF. والتي يمكن حساب تردد القطع لها أو أقل عرض النطاق لها بحسب نظریة $f_0 \geq 2f_m$ Nyquist Theory نایکویست

$$BW_{LPF} = f_m$$
$$= f/2$$

أما مصفيات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF، فعرض النطاق لها يجب أن يسلوي ضعف عرض حزمة النطاق الأساسي:

$$\mathbf{BW_{IF}} = 2\mathbf{f_m}$$
$$= 2\mathbf{BW_{LPF}}$$

مثان: إذا كان معدل من المصدر بساوي $f_6=10$ Mb/sec ولزم إشارة معدلة بنظام 16 QAM لها فعالية نظرية 4bit/sec، حيث تحول الجداء الرقبية المستبدلة إلى جداول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مستويات. حد كل مما بأثر:

- 1. معدل سبل البيانات الرقمية في الجداول.
 - . معدل الرمز .2
- أقل عرض النطاق المصغيات حزمة تريدية منخفضة LPF.
- 4. عرض النطاق مصفيات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF.

الحل:

بالتطبيق المباشر للعلاقات أعلاه نحصل على:

- $(f_b/2) = 1$ المعدل يصبح في كل جدول
- . 5Mb/sec = (10Mb/sec)/2 -
 - معدل الرمز fs يساوي:

$$f_s = (f_b/2)/Log_2(L)$$

= (5Mb/sec)/Log₂(4)
= 2.5 Mb/sec

قل عرض النطاق لمصغیات حزمة ترددیة منخفضة LPF
 بساوی:

$$BW_{LPF} = f_m = f/2$$


= 2.5/2 = 1.25 MHz

 عرض النطاق مصغیات الموجات ذات النزددات المتوسطة IF یساوی:

$$BW_{IF} = 2f_m = 2 BW_{LPF}$$

= 2*1.25 = 2.5 MHz

أما بالنسبة للمخطط الصندوقي المستقبلة الرقمية (المعدل العكسي) لنظام M-Ary QAM



يازم دو اثر المقارن Comparators بعدد يساوي (L-1) الاسترجاع التردد الحامل وتردد الرمز f_s ، حيث L عدد مستويات النطاق الأساسي المعدلة. ناتج المقارن تكون:

 مستوى عالي (الحالة الرقعية 1): إذا كان مستوى الإشارة المستقبلة والتشويش أعلى من مستوى البدء Preset.

 مستوى منخفض (الحالة الرقعية 0): إذا كان مستوى الإشارة المستقبلة والتشويش أقل من مستوى البدء Preset.

وتثم التجزئة بمعدل رمز يساوي: $f_s = f_{sr}/(2\ \text{Log}_2(L)$

يتم المحصول على مستويين من مستويات ذات العدد L للمحصول على ناتج نثائي متوازي ، وتعطى مداخل موحد المعطيات (X2) إشارة نثانية ذلت معدل رقمي $f_b/2$ من القناة I وأخر مشابه من القناة Q . ومن ثم يقوم موحد المعطيات بتحويل البيانات الرقمية من التوازي إلى التوالي (لعكس عمل موزع المعطيات في دائرة المعدل) فيتحقق معدل سبل معطيات في هذه المرحلة يساوي f_b .

مثال توضيحي على أنظمة 16-Ary QAM هو نظام الراديو 2 GHz و المصرح له من FCC بعرض نطاق 3.5 MHz. والمصرح له من الممكنة لهذا النظام تسلوي:

 $f_b = 3.5 \text{ MHz} * 4 \text{ bit/sec/Hz} = 14 \text{ Mb/sec}$

لَما من الناحية العملية فلن معامل انخفاض (1 (-0.3) يؤثر على القيم الحقيقية للنظام. وعلى فرض انه يسلوي 0.5، فانه يلزم %50 من قيمة عرض النظاق، وبالتالي تصبح قيمة عرض النطاق النراسل العملي:

(14Mb/sec)/1.5 = 9.33 Mb/sec

والملاحظة الجديرة بالانتباه أن المخطط الصندوقي للمعنل العكسي لنظام QAM مع نظيره لنظام M-Ary-PSK في أغلبية المكونات الصندوقية، ولذلك يمكن استخدامه للتعيل العكسي لإشارة PSK-8 أو PSK-16 (بعد بعض التغييرات للبسيطة في دوائر معالجة الإشارة).

أسئلة الوحدة الساسية

- س]) ما عدد الأطراف في المسار الميكروي الرقمي ذو طول ؟
- س2) ما نوع للمعلومات في الأنظمة للرقمية ؟ وما معدل سيل البيانات؟
- س3) في أي مرحلة تحدث عمليتي للتعديل والتعديل العكمي في المستقبلات
 والمرسلات الرقعية ؟
 - س4) ارسم المخطط الصندوقي لمسار راديوي رقمي.
 - س5) ما الصفة الأساسية للأنظمة الهيترودينية الرقمية (وحتى غير الرقمية)؟
 س6) ارسم المخطط الصندوقي للأنظمة الرقمية الهيترودينية.
- س7) ما المقصود بالتعديل العكسي المترابط Coherent De-Modulation
 - س8) ما الغرق بين الأنظمة الهيئر وبينية وأنظمة التحيل المباشر الرقمية؟
- س9) ارسم المخطط الصندوقي Block Diagram الأنظمة الرقعية ذات
 مرسلات التعديل للعباشر.
- س10) كيف يتم العمل في نظام تباين وفتع وغلق لمحطة نموذجية (فناة عاملة
 عدد 1 وفناة حماية عدد1)؟
- س11) ارسم الشكل المبين المحطات المعيدة للموجة غير المجددة العاملة مع
 الأجهزة الهيئر ودينية ؟
 - س12) بما تمتاز المعيدات غير المجددة عن المعيدات المجددة ؟
 - س13) مع ماذا تستعمل عادة أنظمة الحماية والتباين (N+1) ؟
 - س14) ما المقصود بكسب النظام ؟

- س15) لنظام له عرض نطاق MHz إلى وقدرة تشويش كلية 0.02 pw عدد قيمة شدة الضميح ودرجة الحرارة المكلفة للتشويش.
- م 16) لنظام له عرض نطاق MHz 12 وقدرة تشويش كلية 0.04 pw ، حدد قيمة شدة الضجيج ودرجة الحرارة المكافئة للتشويش.
- س17) لنظام له عرض نطاق MHz و فرة تشويش كلية 0.02 nw حدد قيمة شدة الضجيج و درجة الحرارة المكافئة للتشويش.
 - س18) ما قيمة معامل الخشونة A للأسطح التالية:
 - الأراضي العلماء وسطح العاء.
 - 2. الأراضى متوسطة الخشونة.
 - 3. الأراضى الخشنة والجيال.
- س19) ما قيمة المعامل B لتحويل الاعتمادية البيئية الشهرية لمدوية للأسطح
 التالية:
 - البحيرات الكبيرة أو المساحات المشابهة الرطبة
 - 2. للأراضي المتوسطة.
 - 3. للأراضى الجافة أو الجبال.
 - س20) ما المقصود بظاهرة الخفوت متعدد المسار؟
 - س21) ما المقصود بظاهرة الخفوت المتعدد العميق؟
 - س22) ما المقصود بفترة الخفوت؟
 - س23) على تعتمد فترة الخفوت على قيمة التردد المرسل؟
 - س 24) على ماذا تعتمد فترة الخفوت؟
 - س25) ما قيمة فترة الخفوت إذا علمت أن مستوى الخفوت يساوي 20 dB 20.

- س26) ارسم المخطط الصندوقي لمرسلة رقعية.
- س27) ما وظيفة المصغيات في المرسلات المستقبلات الرقمية؟
- س28) ما المصفيات المستخدمة في المرسلات المستقبلات الرقمية؟
 - س29) لرسم المخطط الصندوقي للمستقبلة الرقمية.
- ص30) مع أنظمة التراسل التي تستخدم مع أنظمة 8-PSK (ما مدى سيل المعطيات لها)؟
 - س31) ارسم المخطط الصندوقي لدائرة المعدل لنظام PSK-8 ؟ أ
 - س32) ارسم المخطط الصندوقي ادائرة المعدل العكسي انظام 8-PSK ؟
 - س33) وضع أساوب عمل دائرة المعدل لنظام 8-PSK.
 - س34) ماذا يحدد في دائرة المعدل لنظام PSK حالة:
 - -A .1
 - .B .2
 - .C .3
 - س35) لرسم للمخطط الفراغي لاشارة PSK-8.
- س36) لرسم المخطط الصندوقي لمعدل QAM بدون حامل (QAM-SC) و الذي يسمى "معدل فتح وغلق الطور والانساع Keyed .
- س37) إذا كان معدل من المصدر يساوي f_b=20 Mb/sec ، ولزم إشارة معدلة بنظام 16 QAM لها فعالية نظرية 4bit/sec ، حيث تحول الجدلول الرقعية المستبدلة إلى جدلول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مستويات. جد كل مما يأتي:
 - 1. معدل سيل البيانات الرقمية في الجداول.

- 2. معدل الرمزيf .
- 3. أقل عرض النطاق المصفيات حزمة ترددية منخفضة LPF.
- عرض النطاق مصغیات الموجات ذات الترددات المتوسطة IF.
- م 38) إذا كان معدل من المصدر يداوي f_b=10 Mb/sec ، ولزم إشارة معدلة بنظام QAM لها فعالية نظرية 3bit/sec، حيث تحول الجداول الرقمية المستبطة إلى جداول لحزم النطاق الأساسي ذات أربعة مسئويات. جد كل مما يأتي:
 - 1. معدل سيل البيانات الرضية في الجداول.
 - 2. معدل الرمز f_s
 - أقل عرض النطاق لمصفيات حزمة ترددية منخفضة LPF.
 - 4. عرض النطاق مصغيات الموجات ذات التريدات المتوسطة IF.
- ص39) ما تأثير معامل الاتخفاض على عرض النطاق للأنظمة العملية من نوع QAM?
- س40) ما المشترك بين المخطط الصندوقي للمعنل العكسي لنظام QAM مع نظيره لنظام M-Ary-PSK ؟

الوحدة السابعة



الرادار Radar

7-1 مقيمة عن ميداً عمل الرادار

يمثل الرادار الاستخدام النكليدي للميكرويف، ولقد بدأ العمل به في بدلية الحرب العالمية "RADAR" مأخوذة . Second World war من الأحرف الأولى للمصطلح في اللغة الإنجليزية: RAdio Detection ، أي تحديد وكشف العماقة بالأمواج الراديوية.

وبالإمكان تعريف الرادار بأنه: النظام الكهرومغناطيسي Electromagnetic System الذي يستخدم الكثيف عن مواقع الأهداف Targets وتحديد بعدها Distance، ويتم ذلك بإرسال موجة خاصة ترتد عن الهيف راجعة إلى المرسل مرة أخرى (إشارة الصدى)، وتحال هذه إشارة الصدى للحصول على المعلومات المطلوبة عن الهدف، ومن الموجات المستخدمة لهذا الغرض الموجات الجبيبية (Sin-Waves) المعدلة تعديل نبضي .

ويتميز نظام الرادار بأن نقطة الإرسال ونقطة الاستقبال نقعان في نفس الجهة، والإشارة المستقبلة هي الإشارة المرتدة عن الهدف والذي بالتأكيد تختلف عن الإشارة المستقبلة. وليس الهدف في الرادار المحصول على إشارة مستقبلة مطابقة للإشارة المرسلة وإنما تطبل الاختلاف بين الإشارتين.

لن أبسط أنواع الرادارات هو الرادار النبضي Pulse Radar المستخدم في المطارات والذي يعطي دلالة عن موقع الطائرات من خلال حساب الزمن الذي تحتاجه الموجة الموجهة التصطدم بالطائرة وتعود إلى الرادار عوهذه الموجة المرجهة هي كتابة عن ضوء ضيق النطاق Marrow Beam Search أما عمل رادار دوبار Doppler Radar أو رادار الموجة المستمرة (Continuous Wave (CW) يعطي دلالة عن سرعة الأجسام وليس بعدها عن الرادار كالمستخدم من قبل شرطة المرور.

ويمكن القول أن الرادار ذو أهمية كبيرة سواء في وقت السلم أو وقت الحرب الكشف عن الطائرات والأليات الأخرى ضمن حدود معينة.

ومن خصائص الرادار:

- ا. لا يستطيع تحليل وإعطاء التفاصيل مثل العين البشرية: ان شاشة العرض Display للرادار لا تبين شكل الهدف (الطائرة مثلا) وإنما قد نميز الهدف على الشاشة كنقطة مضيئة في إحداثيات معينة دون أي معلومات عن شكل أو نوع أولون أو حجم هذه الطائرة أو حتى ان كان الهدف طائرة أو أي جسم متحرك آخر.
- 2. الهوائي Antenna المستخدم في الإرسال هو نفس الهوائي المستخدم الاستغبال: وهذا أمر منطقي نسبة إلى وظيفة الرادار، فليس الغرض من استخدامه تأمين اتصال بين نقطتين مختلفتين وبالتالي هوائيين مختلفين، وإنما الهدف إرسال إشارة إلى هدف لا ليتم استقبال هذه الإشارة من قبل هذا الهدف وإنما تحليل الإشارة المرتدة عن هذا الهدف من قبل نفس الجهة المرسلة وبالتالي لا حاجة إلا لهوائي واحد فقط (بالرغم من لختلاف دائرة الإرسال ككل عن دائرة الاستقبال ككل).
- 3. القدرة على قياس بعد الهدف (أو مدى الهدف) تصمم دائرة الإرسال والاستقبال في الرادار بحيث تؤدي الغرض الأساسي منه وهي تحديد موقع المدف.


4. إمكانية العمل خلال الظروف غير الاعتيادية: يمكن تصميم الرادار بحيث يتمكن من العمل خلال الظروف الجوية الصحية كالضباب والأمطار والأعلاج وغيرها، وليتمكن من الكثف عن الهدف خلال الظلام أيضا. وبدون إمكانية العمل في هذه الظروف يفقد الرادار أهميته (مثال على ذلك: ما الفائدة من تحديد لختراق طائرة الفلاف اللجوي أثناء النهار إذا لم يكن بالإمكان معرفة حدوث هذا الاختراق في الليل!)

وبعد معرفة طبيعة عمل الرادار بمكن استتتاج الشكل الأولي له والذي يتكون من:

- أ. هوائي مرسلة Transmitter Antenna: الذي يقوم بإشعاع Radiation الأمواج الكهرومغلطيسية ذات الترند الميكروي.
- ب. هوائي مستقبلة Receiver Antenna الذي يستقبل الإشارة المرندة عن الهدف.
- ج. دائرة كشف الطاقة المستقبلة ،P، حيث تختلف إشارة الموجة المرسلة عن إشارة الموجة المرسلة عن إشارة الموجة المستقبلة بمبيب الخسارة Losses التي تتعرض لها بعد بثها واصطدامها بالجسم وارتدادها مرة أخرى الرادار. حيث تتتشر الموجة المرسلة لمساحة واسعة وجزء منها فقط يصطدم بالهدف ويتم امتصاص جزء من طاقة الإشارة نتيجة الاصطدام ثم ترتد الموجة بجميع الاتجاهات وجزء منها فقط الذي يصل إلى مرة أخرى إلى المستقبلة حيث تعتل طاقة الإشارة المستقبلة ،P وبمعالجة هذه الإشارة يتم تحديد موقع وسرعة الهدف.

7-2 قياس بعد الهدف

ووظيفة الرادار الرئيسية هي تحديد موقع الهدف، وهذا يعني تحديد المدى (البعد) Range والاتجاه Direction وليس البعد فقط .كما هو موضح في الشكل المتالي الذي يبين هدفين على نفس البعد من الرادار ولكن باتجاهين مختلفين (وبالتالي موقعين مختلفين):



والإجراء المتبع لتحقيق ذلك هو:

ا <u>. تحديد المدى Range</u>: يتم قياس الزمن الكلي T الذي يلزم الموجة المرسلة لكي تصل إلى الهدف وترند عنه راجعة إلى الرادار، والذي يساوي : $T = t_1 + t_2$

حيث:

t₁: يمثل الزمن الذي تستغرفه الموجة المرسلة الوصول إلى الهدف.
 يمثل الزمن الذي تستغرفه الموجة المرتدة الوصول إلى الرادار.

و لا يتساوى كلا من t 2 و 2 ، ولكن للتبسيط يغرض تسلوي الزمن اللازم الموجة المرسلة للوصول إلى الهدف والزمن الذي تستغرقه الموجة المرتدة للوصول إلى الرادار عوبالتالي:

$$T_R = t_1 + t_2 = 2T$$

وبالتالي فان الزمن اللازم لوصول الموجة للهدف يساوي نصف الزمن الكلى المقاس:

$$T = T_P/2$$

والموجة المرسلة عادة عبارة عن موجة جبيبة ذات تردد عالى (ميكروي) معللة بقطار من النبضات المستطيلة Pulse Modulation، ومرعة هذه الموجة في الفراغ يساوي مرعة الضوء (108m/sec).

ويمعرفة الزمن والسرعة يمكن حساب المدى بالقانون الفيزيائي:

R = C * T

حىث:

C: يمثل سرعة الموجة وتساوي سرعة الضوء في الفراغ وتساوي * 3
 108m/sec

T_R: الزمن الذي يلزم الموجة المرسلة لكي تصل إلى الهدف.

وبالتعويض المباشر لقيمة سرعة الضوء في القانون أعلاه تصبح العلاقة بالصور ٤ التالية:

$$R = C * T$$

= 3 * 10⁸ *(T_R/2)
= 0.15 T_R

حبث:

R: بعد الهدف بوحدة Km،

T_R : زمن الوصول إلى الهدف بوحدة μsec.

الزمن الكلي الذي تستغرقه الإشارة من هوائي المرسلة إلى الهدف والعودة إلى هوائي المستقبلة مرة أخرى بوحدة µsec أيضا .

ويمكن النعبير عن علاقة المدى بالزمن أبيضا على النحو التالي: $R = 0.08 \; T_{\rm o}$

حيث:

R: بعد الهدف برحدة nmi.

T_R : زمن الوصول إلى الهنف بوحدة μsec.

من الضروري الكثف عن إشارة الصدى المرتدة قبل إرسال النبضة التالية كي لا يحدث خطأ في قراءة الزمن، وعند قياس ضعف الزمن عوضا عن الزمن الفعلي سيتم حساب المدى بشكل خاطئ وبعد الجسم على بعد مساوي لضعف بعده الحقيقي.

مثال1: إذا كان الزمن الكلي المقاس من قبل الرادار والذي استغرقته إشارة للوصول إلى الرادار والاصطدام بها والارتداد عنها إلى الرادار يساوي 0.01msec، فما بعد المطائرة عن نقطة الرادار:

أ. بوحدة Km.

ب. بوحدة nmi.

الحل:

ان الزمن المقاس في هذا المثال هو الزمن الكلي، وبالتالي فان الزمن اللازم للوصول الهدف هو نصف هذه القيمة وتساوي:

> $T_R = T/2$ = 0.01/2 = 0.005 msec = 5 µsec

وبالتعويض المباشر الآن لهذه القيمة (بوحدة μsec) في معادلتي المدى نحصل على:

أ. بوجدة Кш:

 $R = 0.15 T_R$ = 0.15 * 5 = 0.75 Km

ب. بوحدة nmi :

 $R = 0.08 T_R$ = 0.08 * 5 = 0.4 nmi

مثال2: إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة الطائرات بساوي 1.5 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي 1.2 Km فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟

الحل:

تحسب الزمن الفعلي والزمن المقاس ونجد الفرق بين القيمتين:

أ. الزمن الفعلى:

تحسب قيمته من المدى الحقيقي الطائرة وفقت امعادلة المدى:

> $T_R = R/0.15$ = 1.5/0.15 = 10 µsec

> > ب. الزمن المقاس:

تحسب قيمته من المدى المقاس الطائرة من قبل الرادار: وفقت المعادلة المدى:


> $T_R = R/0.15$ = 1.2/0.15 = 8 µsec

ويالتالي فان الفرق d بين الزمن الحقيقي والزمن الذي تم قياسه في الرادار :

$$d = 10 - 8 = 2 \mu sec$$

ان هذا الفرق البسيط في القيمة الزمنية (جزأين من العليون من الثانية) سبب خطأ في تقدير بعد الطائرة بقيمة 300m، أو بنسبة خطأ 20%.

2. تحديد الاتجاه Direction : يتم تحديد انتجاه الهدف بالنسبة للرادار بتحديد الزاوية angle التي يشكلها خط البعد (المدى) مع الأقق Horizon، كما مبين في الشكل التالي:



وتحدد من زاوية الموجة المنعكسة عن الهدف المرتدة إلى هوائي المستقبلة في الرادار. وعادة تستخدم موجات ذات حزم ضبيقة لحساب الانتجاه.

7-2 تنبنب وعرض النبضة 3-7

عندما يرمل هوائي الرادلر النبضة يجب أن ينقضي زمن كافي يسمح لإشارة الصدى بالعودة إلى هوائي المستقبلة. وكما ذكر سابقا، من الضروري الكثف عن إشارة الصدى المنعكسة والمرتدة عن الهدف قبل إرسال النبضة الثلاثة كي لا يحدث خطأ في قراءة الزمن الضروري لتحديد المدى. وبناء على ذلك فان معدل الموجة النبضية المرسلة بتحدد باطوال المدى المتوقع وجود الأهداف عندها. وإذا كان معدل التردد التكراري النبضات عالى فمن الممكن ان تصل إشارة الصدى عن بعض الأهداف بعد إرسال النبضة الثانية ويحدث التباس في قياس الزمن (بأن يحسب بين لحظة إرسال النبضة الثانية ولحظة وصول إشارة الصدى، بالرغم من أن الزمن الحقيقي، في هذه الحالة، يكون بين لحظة إرسال النبضة الأولى ولحظة وصول إشارة الصدى).

ويسمى الصدى الذي يصل إلى هوائي المستقبلة في الرادار بعد إرسال النبضة الثانية "Second Time Around Echo" أو "Multiple Time" أو "Around Echo" ان هذا الصدى يسبب الخطأ في تقدير مدى الهدف إذا لم يتم التعرف أنه Second Time Around Echo . حيث يعد الزمن المقاس أقل من الرمن المقبقية وبالثالي فان قيمة المدى المحسوبة ستكون أقل من القيمة الحقيقية لمحد الهدف.

ويسمى المدى، الذي يبين بعد الهدف وفق إشارة الصدى Second . Time Around Echo ، بأقصى مدى غير غامض (غير ملتبس فيه unambiguous)، ويعطى وفق العلاقة النالبة:


 $R_{un} = C/(2F_f)$

حت أن:

R_{un}: بِمثل أقصى مدى غير غامض (غير ملتبس فيه unambiguous) بوحدة المنز m.

C: يمثل سرعة الضوء في الفراغ ويساوي m/sec * 108 m/sec * 2.
 ج. بمثل معثل تردد النبضات التكراري (Hz).

ومن المعادلة بتضبح أن العلاقة بين بأقصىي مدى غير غامض R_{un} بين معدل نردد النبضات التكراري F_r هي علاقة عكسية، فكلما زاد معدل التردد يقل المدى. والشكل التالي بوضح هذه العلاقة:



أما بالنسبة لشكل الموجة المستخدمة من قبل الرادار، فانه يرمل أمواج معدلة Modulated Waves بنبضات بسيطة، ويستخدم أدواع التعديل .Multiple Time Around Echoخني على مشكلة modulation التي تساهم في حل مشكلة الموكروي تعدل تعديل ترددي فالموجة الحاملة (حامل نبضي) ذلت التردد الميكروي تعدل تعديل ترديي (Phase Modulation)، أو تعديل طوري (Phase Modulation)، لغرض ضغط الإثنارة المرتدة (إشارة الصدى) زمنيا بعد الاستقبال في هواتي المستقبال الدوراد.

تضغيط النبضات هي طريقة تمتخدم فيها نبضة محلة طويلة للحصول على تحليل لنبضة قصيرة وكن بطاقة نبضة طويلة. ويستفاد من هذه الطريقة في تحليل المسافات البعيدة (المدى الكبير) High Range Resolution بدون الحاجة لنبضة قصيرة.

ويمكن استعمال الأمواج المستمرة (Continuous Waves(CW) اليمت نبضية) المعدلة تحيل ترددي FM أو تعديل طوري PM القياس المدى التحقيق ما يلى:

أ. فصل الصدى السنقبل من الإشارة المرسلة.

ب. فصل الصدى من الضوضاء المتراكمة والثابئة Stationary .

ويتم تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من ميزة لرّاحة دوبلر Doppler التي سيتطرق لها الكتاب في ما بعد.


ويتشفير Coding الإشارة المرسلة من هواني المرسلة Transmitter من مواني المرسلة Antenna . Antenna بسهل التعرف عليها عند عودتها إلى هواني المستقبلة Antenna . وتختلف طريقة التشفير باختلاف الرادار المستخدم (أو بمعنى آخر نوع الإشارة التي يستخدمها الرادار)، ويتم التشفير على النحو التالي:

- ا. في الرادار ات النبضية Pulse Radar : الإجراء المنبع في هذه الرادارات هو إرسال الأمواج الميكروية على هيئة نبضات، وقياس الزمن من لحظة إصدارها وإلى لحظة استقبال إشارة الصدى. ويعود تمامية هذه الرادارات إلى شكل الموجة المستخدمة فيها.
- 2. في رادارات الأمواج المستمرة Continuous Waves Radar : يتم في هذه الرادارات إرسال أمواج ميكروية متغيرة النزدد، حيث يتم التغير المستمر والمعلوم القيمة لمزدد الموجة المرسلة ومن ثم المقارنة بين نزدد الموجة المستقبلة وتحليل الإشارتين الحصول على قيمة المدى الهدف.

4-7 المخطط الصندوقي للرادار Block Diagram of Radar

من المترقع فرق أساسي وكبير بين المخطط الصندوقي Block من المتوقع فرق أساسي وكبير بين المخطط الصندوقي الأنظمة الاتصالات بشكل عام. والسبب في ذلك أن نقطة الإرسال والاستقبال في نظام الرادار تقعان في جهة واحدة وهوائي الإرسال هو نضه هوائي الاستقبال.

والشكل التالي بوضح المخطط الصندوقي للرادار:



وتشكل كل من (المعتل النبضي Pulse Modulator، المرسلة، والهوائي) أجزاء دائرة الإرسال ، بينما تشكل كل من (الهوائي، المكبرات، المازج، المصافي، الكاشف، والعارض) أجزاء دائرة الاستقبال للرادار والذي غالبا ما يكون من النوع المدوير هيتروديني. ولكل جزء من هذه الأجزاء وظيفة معينة يقوم بها، وفي ما يلي تعريف يكل جزء في نظام الرادار:

 المرسلة Transmitter : قد تتكون من مهنز بولد ترددات ميكروية (مثل Magnetron الكثر شيوعا بين موادات الأمواج الرادبوية)، حيث يتم إنتاج قطار من النبضات المنتامة.

ان الرادارات النموذجية التي تستخدم الكشف عن الطائرات في مسافات نتراوح بين (100-200) تستخدم نبضات ذات عرض يساوي أجزاء من المليون من الثانية ومحل نبضة تكراري عدة منات من النبضات في الثانية الواحدة. ويمكن أن تبلغ القيمة القصوى لقدرة الإشارة الموادة المليون واط، أو متوسط فدرة يساوي عدة آلاف واط (Kilo Watts).

- 2. الهوائي Antenna : انظام الرادار هوائي واحد المارسال والاستبال. وبالتالي فان وظيفة الهوائي هنا إشعاع الموجة المرتدة عن الهدف الناتجة من المرسلة إلى الفراغ، واستقبال الموجة المرتدة عن الهدف الراجعة إلى الرادار.
- 6. المزدوج Duplexer : يقوم بحماية المستقبلة من القدرة العالية Power للإشارة الخارجة من المرسلة وتوجيهها فقط إلى الهوائي، حيث تصمم دواتر الاستقبال المعل مع فترة الإشارات المستقبلة و هي عادة فيرة فلالة تكبر من خلال المكبرات اللاحقة في المستقبلة. ومن جهة أخرى تحويل الإشارة المستقبلة (المرتدة عن الهدف) إلى المستقبلة دون المرسلة. ويتكون هذا المزدوج من قطعتين مفرغتين من الغاز:
- أ. قطعة إرسال استقبال (Transmit Receive (TR) : وهي المسرولة عن حماية المستقبلة أثناء عملية الإرسال من خلال توجيه الإشارة العرسلة نحو الهوائي دون دائرة الاستقبال.

- ب. قطعة عكس الإرسال والاستقبال Anti Transmit-Receiver (ATR): وظيفته توجيه الإشارة التي بلنقطها الهوائي نحوداثرة الاستقبال وحجزها عن دائرة الإرسال.
- كما وتستخدم أبضا دوارات Circulators وحاميات المستقبلة مع باقي أدوات TR والأو محددات من خلال استعمال الوصلة الثنائية Diodes كمزدوجات Duplexers.
- 4. مكبر (RF) Radio Frequency (RF): يمثل المرحلة الأولى في دائرة الاستقبال في الرادار ويكون من النوع الحساس للتشويش مثال على ذلك (Parametric Amplifier) أو (ترانزيستور حساس التشويش البسيط. ويقوم بتكبير فدرة الإشارة المستقبلة بواسطة الهوائي.
- وبعد استخدام مكبر حساس للنشويش في المرحلة الأولى الرادار أمر غير مرغوب فيه خاصة في التطبيقات العسكرية التي نكون مصحوبة عادة بوسط صاخب وضوضاء عالية، وبالتالي نكون قدرة إشارة التشويش Noise عالية وتناض في قوتها إشارة الصدى المطلوبة.
- للمهتز المحلى Local Oscillator :توليد موجة ذات تردد عالى لغرض مزجها بالإشارة المستقبلة والحصول على الإشارة ذات التردد المتوسط (الإشارة المترسطة Intermediate Waves).
- 6. المازج Mixer: مزج إشارة المهنز المحلي LO بالإشارة المستقبلة والحصول على الإشارة ذات النزدد المنوسط FIF والذي نتراوح قيمته بين (30-60MHz). (نالحظ أنها قيمة كبيرة لنزدد متوسط إذا ما قررنت بالنزدد المتوسط الأنظمة البث الإذاعي والذي نتراوح بين 550-455).

ومن خصائص مدخل المازج المستخدم في أنظمة الرادار:

- أ. ذو مجال ديناميكي كبير.
 ب. أقل عوض للحمل الزائد.
- ج. أقل عرض للنداخل الإلكتروني.
- 7. مكبر الموجة المتوسطة IF Amplifier : هو مكبر نمونجي يسل عند الترددات المتوسطة (التي تتراوح بين 30-60 MHz)، ويعرض نطاق يساوي BW=1 MHz. ويقوم بتكبير موجة الترددات المتوسطة النائجة من المازج.

ويصمم مكبر الموجة المتوسطة IF بضمائص المصفى المتوافق بحيث يزيد منحنى الاستجابة للمكبر (H(f) من قيمة أقصى قيمة للإشارة للى متوسط قدرة التشويش Noise على المخرج، ويتم ذلك في حال تساوي كل من انساع الطيف الترددي Spectra لإشارة الصدى وانساع منحنى الاستجابة المكبر.

- الكاشف الثاني Detector : يقوم باستخلاص النبضة المعدلة Modulating Pulse
- مكبر الترددات المرئية Video Amplifier : تكبير النبضة الناتجة من المرحلة السابقة إلى المسترى الكافي لعرضها على شاشة العرض الخاصة
- 10. العارض Display: تحويل الإشارة الكهربائية إلى إشارة مرئية تتناسب مع طبيعة ذلك العارض، والذي يكون راسم كهربائي أو راداري. وتزود إشارات الوقت للمؤشر Pointer لإعطاء المدى الصفري. كما يتم الحصول على القيمة الزاوية من اتجاه التأشير الهوائي.

7-5 معادلة الرادار الأساسية Radar Equation

ان معادلة الرادار الرئيسية هي المعادلة التي نربط أقصى مدى يستطيع الرادار قياسه، وربط قيمته بالعوامل المؤثرة فيه. ويمكن تلخيص هذه العوامل:

- 1. قدرة الإشارة المرسلة .P.
- 2. قدرة الإشارة المستقبلة .P.
- كسب الهوائي G (المستخدم للإرسال والاستقبال) والمساحة الفعالة Aperture Area.
 - 4. نوع الهدف وحجمه.
 - 5. العوامل المحيطة (مثل العوامل الجوية).
 - 6. التردد المستخدم (أو الطول الموجي).
 - و تتحقق الفوائد التالية من معادلة الرادار الرئيسية:
- ا. تعد طريقة انتحديد قيمة المدى القصوى التي يستطيع الرادار الكشف عن الأهداف عندها.
 - 2. يعتمد على هذه المعادلة في تصميم الرادار Design .
- تعطي المعادلة فكرة عن العوامل المؤثرة في القيمة القصوى للمدى
 كما تسهل فهم وشرح طبيعة عمل الرادار.

وفي البداية نعرف الهوائي Isotropic ، فهو الهوائي الذي يقوم بالشماع Radiation الطاقة بالتساوي في جميع الاتجاهات وبشكل منتظم. ويتم علاة مقارنة أي هوائي نسبة لهوائي Isotropic.

وكما ذكر في موضوع سابق فان العلاقة عكسية بين شدة المجال (watt/m²) . والمسافة، أو بكلمات أخرى فان العلاقة بين كثافة القدرة (Intensity للإشارة المرسلة من الرادار عند نقطة معينة تتناسب عكسيا مع مربع للبحد عن تلك النقطة وطرديا مع قيمة القدرة المرسلة، حسب العلاقة -التالدة:

Intensity = Transmitted Power / Area = $P_t / 4\pi R^2$

حيث:

Pc : تمثل القدرة المرسلة من الرادار بوحدة watt.

R : تمثل المسافة بين الرادار والنقطة المحسوب عندها الكثافة I،
 بوحدة m.

مرة أخرى، أن العلاقة أعلاه صحيحة عند الحديث عن الهوائي موحد الخصائص Isotropic، أما عند الحديث عن هوائي موجه والذي يعمل على توجيه الموجة بانجاه معين (وليس التوزيع المنتظم للطاقة في جميع الاتجاهات) فيجب حساب كسب ذلك الهوائي المستخدم.

ويعرف كسب الهوائي (Gain (G) بلادة النسبة بين القدرة المشعة Radiation Power من الهوائي في انتجاء معين والقدرة المشعة من هوائي Isotropic في نفس نلك الانتجاء (والذي يمثل بالطبع انتجاء الهدف). أوأنه النسبة بين أقصى كثافة إشعاع من الهوائي الموجه وكثافة الإشعاع من هوائي isotropic عديم الفقد ذو نفس القدرة الدلظة، أي أن المرجع المثالي الذي تقارن به فعالية أي هوائي عادي.

ان المقصود بكثافة الإشعاع هو القدرة المشعة لكل وحدة زاوية angle باتجاه معين وبذلك فان كثافة القدرة عند الهدف من هوائي له كسب إرسال بساوى:

 $G = 4\pi A_c/\lambda^2$

حبث:

G : كسب الهوائي.

A: المساحة الفعالة الهوائي بوحدة m.

شطول الموجى (c/f) بوحدة m

وبالتالي يمكن إعادة صباغة قلنون شدة القدرة المرسلة من هوائي موجه عند نقطة تبعد مسافة R على النحو التالي:

 $I_1 = P_t *G/4\pi R^2$

و هي شدة المجال الإشارة عند اصطدامها بالهدف على بعد يساوي R. ونتيجة الاصطدام تفقد الإشارة جزء من فدرتها، ويقوم الهدف بعكس الإشارة من أخرى إلى جميع الاتجاهات ولكن بقدرة أمّل من القدرة المرسلة (بسبب الاصطدام). و هكذا يصبح الهدف باعث جديد للإشارة المنعكسة، و إذا عرفنا δ Radar Cross Section على أنها مقياس القدرة الساقطة المصطدمة بالهدف والمنعكسة عنه، فيمكن معرفة كثافة قدرة الإشارة المشعة من الهدف عند أي مسافة R1 على النحو الثالى:

 $I_2 = (P_1 G/4\pi R^2)^* (\delta/4\pi R_1^2)$

وبالتالي يمكن معرفة شدة الإثبارة التي منزئد عن الهد ونصل مرة أخرى المهوائي، حيث نتماوى المسافئين (المسافة من الرادار إلى المهدف تساوي المسافة من الهدف إلى الرادار)،أي أن :

 $R=R_1$

وبالتالي نصبح علاقة كثافة القدرة عند الرادار بعد الارتداد: $I = (P_L G/4\pi R^2)^* (G \, \delta/4\pi R^2) \\ = P_L G \, \delta \, \left(4\pi R^2\right)^2$

وبما ان كتافة القدرة تسوي نسبة القدرة للى المسلحة، فيمكن القول ان القدرة المستقبلة عند الرادار تساوي:

 $P_r = I * A$

حيث:

 .P: فدرة الإثمارة المرتدة عن الهدف عند وصولها إلى الرادار مرة أخرى ووحدتها watt.

ا: كثافة القدرة ووحدتها Watt/m².

 $(A_c$ المساحة الفعالة المساحة الفعالة الفعالة المساحة الفعالة A

وبالتعويض بعلاقة كثافة للموجة عند الرادار، تصبح العلاقة على النحو التالي:

 $P_r = P_r G \, \delta \, A_e/(4\pi R^2)^2$ وبالتالي فان علاقة المسافة بالعناصر الأخرى تكون: $R = (P_r \, G \, \delta \, A_e/P_r (4\pi)^2)^{1/4}$

فإذا ما عرفنا أقصى مدى على أنه أبعد ممافة نستطيع الكشف عن الأهداف عندها، فإن ذلك يحدث عند أقل قدرة مرسلة P1 ، (حيث العلاقة عكسية بين المدى و القدرة المرسلة). فتصبح معادلة الرادار:

 $R_{max} = (P_t G \delta A_c / S_{min} (4\pi)^2)^{1/4}$

أي أن العوامل المهمة المعادلة هي كسب الهوائي في الإرسال ومساحة المساحة الفعالة في الاستقبال. ويمكن إعادة كتابة هذه المعادلة بالتعويض عن الكسب بمعادلته فتصبح الصيغة النهائية لمعادلة الرادار مرة بدلالة A ومرة بدلالة A:

> $R_{max} = (P_t \delta A_c^2 / S_{min} (4\pi) \lambda^2)^{1/4}$ = $(P_t G^2 \delta \lambda^2 / S_{min} (4\pi)^3)^{1/4}$

- من هذه المعاملة يمكن تحديد العوامل المؤثرة على أقصمي مدى للرادار على النحو التالي:
- يتناسب أقصى مدى للرادار R تناسب طرديا مع الجذر الرابع مع أقصى قيمة لقدرة النبضة المرسلة من هوائي الرادار P_t^{1/4}.
- 2. مع بقاء الطول الموجي ثابت بتناسب أقصى مدى نتاسب طرديا مع الجذر التربيعي للمساحة الفعالة لهوائي الاستقبال، وبالتألي يزيد المدى إلى الضعف مثلا بزيادة قطر الهوائي المستقبل إلى الضعفين. كما يمكن القول أنه بتثبيت قطر الهوائي للمستقبل فان المدى بتناسب عكسيا مع الجذر التربيعي للطول الموجى للنبضة المرسلة.
- كلما ازدادت مساحة الهدف كان اكثر وضوحا وكان من الأيسر الكشف عنه على مسافات بعيدة.
- بعتمد أقصى مدى على مساحة الهدف، فكلما كان الهدف أكبر كان من السهل الكشف عنه ولو غلى مسافات بعيدة.
 - 5. يؤثر التداخل الأرضى على أقصى مدى Ground Interference.
- التشويش، حيث يحدد أقل قدرة لإشارة المدى التي يستطيع المستقبل في الرادار تمييزها.
- كسب الهوائي G ، نتيجة التعامل مع هوائي موجه فان قدرته على تركيز الطاقة في حزمة ضيقة صوب الهدف تؤثر في قيمة المدى القصوى.
- وبالتأكيد يؤثر صفاء اللجو ووضوح الرؤية يؤثر تأثير كبير، فبوجود الضباب والثلوج تحجب الرؤية ولو على مسافات قليلة في بعض الأحيان.

مثال1: إذا أردنا زيادة أقصى مدى لرادار إلى الضحف، فإلى أي قيمة يجب ان نرفع قدرة النبضة المرملة؟ (على فرض تثبيت باقى القيم الأخرى المؤثرة على المدى)

الحل:

بتثبيت باقي القيم ولنفرضها k يمكن إعلاة كتابة المعادلة على النحو التالي:

$$R_{max1} = (P_t G \delta A_t / S_{min} (4\pi)^2)^{1/4}$$

= k(P_{t1})^{1/4}

فإذا أردنا زيادة أقصى مدى أرادار إلى الضعف:

 $R_{max2} = 2 R_{max1}$ = $k(P_{12})^{1/4}$ = $2k(P_{t1})^{1/4}$

وبأكثر نسبة للمدى للثاني للى الأول نجد:

 $R_{\text{max2}} / R_{\text{max 1}} = 2$ $k(P_{12})^{1/4} / k(P_{12})^{1/4} = 2$ $(P_{12})^{1/4} / (P_{12})^{1/4} = 2$

وبالتالي فان القدرة الجديدة:

 $P_{12}^{1/4} = 2P_{11}^{1/4}$ $P_{12} = 16 P_{11}$

أى لمضاعفة المدى مرة يجب مضاعفة القررة المرسلة 16 مرة.

مثال2: احسب أقصى مدى يستطيع رادار تمبيز هدف عنده، إذا علمت أن كسب هوائي الرادار يساوي 20 وفيمة δ تساوي 5 والمساحة الفعالة لهواتي الاستقبال 20 m²، وأقصى قيمة للقدرة المستقبلة تساوي μwatt بينما قدرة الإشارة المرسلة تساوي 100 watt.

الحل:

بالتعويض المباشر في معادلة الرادار نحصل على أقصى مدى:
$$R_{max} = (P_t G \delta A_s / S_{min} (4\pi)^2)^{1/4}$$

$$= (100*20*5*20/0.1*10^{-6}*(4\pi)^2)^{1/4}$$

$$= 335.5 \text{ m}$$

مثال3: إذا كانت المساحة الفعالة لهواني 20m² وكسبه 40dB وقدرة الإشارة المرسلة 9w وأقل قدرة للإشارة المستقبلة 0.3uw. قيمة 6 تساوي1، احسب أقصى مدى للرادار في هذه الحالة.

الحل:

أو لا يجب تحويل القيمة اللوغاريتمية لكسب الهوائي قبل تعويضها في المعادلة:

$$G = Log^{-1}[G_{dB}/10]$$

= $Log^{-1}[40/10]$
= 1000

يمكن الأن للتعويض المباشر في معادلة الرادار: $R_{max} = (P_t G \delta A_c / S_{min} (4\pi)^2)^{1/4}$ $= (9*1000*1*20/0.3*10^{6*} (4\pi)^2)^{1/4}$ = 248 m

مثال4: ما بعد الهدف عن الرادار في المثال السابق، إذا كانت قدرة الإشارة المستقبلة بساوى 0.1mw ؟

ظحل:

يمكن إيجاد المدى من العائمة الأصلية المشتقة: $R = (P_t G \delta A_e P_t (4\pi)^2)^{1/4}$ $= (9*1000*1*20/0.1*10^{-3*}(4\pi)^2)^{1/4}$ = 58.1 m

العوارض Displays

بمثل العارض Display وسيلة تقديم المعلومات العربية الرادارية بشكل مناسب لتحليل العامل وتتقيط المعلومات المحتواة في إشارة العدى للرادار. وعندما يتم وصل العارض Display مباشرة إلى ناتج الفيديوفان هذا هوالنوع التقليدي تلعرض الراداري في المستقبل وتسمى المعلومات المعروضة في هذه الحالة Raw Video.

وعندما يعالج أولا ناتج للفيديو في المصنفلة بكاشف أتومانيكي أو كشف ألى ومعالج ماسح Tracking Processor) (ATD)، فإن النائج المعروض يدعى في بعض الأحيان Synthetic Video

ويوجد من العوارض Bisplays نوع مختلف من أنواع العرض والتقديم للإشارة المرئية، يمكن وصفهم على النحو المختصر التالي:

- A-Scope .1 عارض تعديل الاتحراف (A-Scope) عارض تعديل الاتحراف (Display): حيث يتناسب انحراف المؤشر المعارض مع شدة البعد عن الهدف، بينما يتناسب المحور الأفقى مع المدى قبله.
- B-Scope .2 عارض مستطيل التعديل الكثافة B-Scope .2 عارض مستطيل التعديل الكثافة B-Scope .2 حديث يمثل المحور الأفقي في هذا النوع من العوارض (Azimuth Angle) زاوية السمت، بينما يمثل المحور العمودي بعد الهدف عن الرادار (المدى).

- محيث بمثل المحور الأفتي (Azimuth Angle) لهذا العارض زلوية السمت، بينما يمثل المحور العمودي زلوية الارتفاع (Elevation).
- 4. Rough : يتم في هذا العارض إعطاء تقدير غير دقيق (Rough) للمسافة على المحـور العمـودي نتيجة الإشـارات والنبضـات الرادارية (Blips)، وهو يماثل العارض من نوع C-Display.
- 5. E-Scope هو أيضا عارض مستطيل التحيل الكثافة حيث يمثل المحور الأتفي المسافة بينما يمثل المحور العمودي زاوية الارتفاع (Rhl في نلك حيث يمثل ارتفاع الهدف على المحور العمودي).
- 6. F-Scope : يظهر الهدف على هذا العارض المستطيل حيث كإشارة أو نبضة مركزية عندما يوجه هوائي الرادار عليه (Aiming) وأن الخطأ في التصويب العمودي يشار له بالإزاحة الأفقية والخطأ في التصويب الأفقي يشار له بالإزاحة الشمارة أو (Blip).
- 7. G-Scope عارض مستطيل حيث يظهر الهدف كإشارة أو نبضة رادارية مركزية جانبية (Laterally Blip) عندما يوجه الهوائي بزاوية الهدف بزاوية سمنه.
- 8. H-Scope هـ لل لبضمن إشارة عن زاوية الارتشاع B- Scope هـ فراوية الارتشاع (Angle Of Elevation) ويظهر الهدف كتبضتين أو إشارتين رداريتين متقاربتين جدا والتي تقرب خط باهر Bright قصير حيث أن ميله يتناسب مع جيب زاوية أرتفاع الهدف.
- 9. J-Scope هو A- Scope معدل حيث تكون قاعدة الوقت دائرة وتظهر الأهداف كانحر افات قطرية عن هذه القاعدة .

- I-Scope 10. مو عارض بظهر الهدف فيه كدائرة كاملة عدما يشير هواني الرادار إليه نماما، بحيث يتناسب نصف قطر الدائرة مع بعد الهدف: وعدم التوجيه الصحيح لهوائي الرادار باتجاه الهدف يغير الدائرة إلى قطعة بحيث ان طول قوسها يتناسب عكسيا مع الخطأ المؤشر Pointing Error ويشير مكان القطعة إلى معكوس اتجاه تأشير الهوائي.
- 11. A- Scope هو A- Scope معدل: يظهر الهدف على هذا العارض كزوج من الانحرافات العمودية، وعندما يشير هوائي الرادار بشكل صحيح إلى الهدف فإن الحارفين يكون لهما نفس الارتفاع وعندما لا يشير إلى الهدف فإن الفرق في اتساع الحارفان بشير إلى انتجاه واتساع الخطأ المؤشر (Pointing Error).
- 12. L- Scope : يظهر الهدف على هذا العارض كزوج من الإشارات أو النبضات الرادارية، واحدة تمتد إلى اليمين بعيدا من قاعدة وقت عمودية مركزية والأخرى إلى اليسار. وعنما يشير الرادار مباشرة إلى الهدف يتساوى انساع الاشارئين. وعدم المساواة تعني وجود خطأ نسبي مؤشر، وتمثل المسافة باتجاه الأعلى وعلى طول خط القاعدة بعد الهدف.

į

- 13. M -Scope أحد أنواع A- Scope حيث أن بعد الهدف يتقرر بواسطة تحريك إشارة تعيير ومتغيرة (Pedestal على طول خط القاعدة وحتى نتطبق مع الموضع الأفقي لاتحراف الشارة الهدف، والضابط (Control) الذي بحرك القاعدة (pedestal) يعير في البعد أو المسافة .
- N Scope منغيرة N Scope منغيرة الا Scope منغيرة الاضاية المنافقة ا

- O- Scope .15 هو A-Scope معدل وذلك بتضمينه مسننة Notch مثغيرة للتضبيط لقياس المسافة.
- PPI -Scope وأيضنا تدعى PPI Position Indicator وأيضنا تدعى PPI .16 هوعارض دائري يعدل الكثافة، وتوضع به إشارات الصدى النائجة عن الأجسام العاكسة على مكان Plan Position مع المدى، وزاوية السمت Azimuth تعرض على محاور قطبية (ROH Theta) تشكل عرض معثل الخارطة.
- R- Scope .17 هو A- Scope مع قطعة لقاعدة زمنية تمند بجانب الإشارة او النبضة الرادارية Blip للدقة الكبيرة high Accuracy في قياس بعد الهدف .
- 18. مشير المدى والارتفاع (RHI): علرض على Range Height Indicator (RHI): علرض تعديل الكثافة حيث يمثل المحور العمودي الارتفاع (المسافة العمودية من الأدار إلى الأققى) ويمثل المحور الأققى المدى (المسافة المباشرة من الرادار إلى الهدف) وبالتألي يمكن تحديد اتجاء الهدف (الزلوية) من العلاقة الجبيبة المسافتين.

7-6 مفهوم دويتر وايجاد العلاقة بينها وبين سرعة الهدف

Doppler Frequency Shift

عندما يكون مصدر الموجة الصوتية ثابت لا يحدث أي لزلحة للتردد. أما إذا كان مصدر الموجة الصوتية أو الطرف الذي يستقبل هذه الموجة في حالة حركة ضوف يحدث لزاحة لتردد الموجة. وهذا ما يعرف بتأثير دوبلر والذي يمثل مبدأ عمل الرادار ذو الموجة المستمرة CW.

فإذا كانت المسافة بين الرادار والهدف تساوي R، فمن الطبيعي أن تساوي تلك المسافة عدد أطوال الموجة (n) المتكونة منها. وبالتالي فان أطوال الموجة المحتواة في المسار من الرادار إلى الهدف وإلى الرادار مرة أخرى ضعف ذلك العدد، أي:

 $2R/\lambda = (المسار الذهاب والمعودة) عدد أطوال الموجة$

حيث R و لا لهم نفس وحدة القياس.

ويما ان كل 1 طول موجي يقابله 2π Radian ، فان الانحراف الزاوي الكلى الناتج عن إرسال واستقبال العوجة الكهرومغاطيسية 1 يساوي:

 $I = 2\pi(2R/\lambda) = 4\pi R/\lambda = 2\pi n$

فإذا كان الهدف المرصود متحرك فان المصافة R تكون متغيرة وبالتالي فان الانحراف الزاري I يصبح متغير، حيث الملاقة طردية بينهما.

و لأي موجة ممثلة جيبيا:

 $X(t) = A\sin(\theta)$

فان القيمة اللحظية للتردد الزاوي (بساوي مشتقة الزاوية نسبة للزمن: هـ صحاحة الماله صحاحة المنتقة الزامن:

ومشتقة الاتحراف الزاوي I تمثل نردد دوبار الزاوي Doppler، ويسلوى:

 $\omega_d = 2\pi f_d = dI/dt$ $= d(4\pi R/\lambda)/dt$ $= (4\pi/\lambda) dR/dt$

حيث R متغيرة مع الزمن، ومشتقة المسافة تعطي السرعة ،V:

 $\omega_d = 4\pi V_r / \lambda$

وبالنالي:

$$\begin{split} f_d &= \omega_d \ / 2\pi = (4\pi \ V_r \ / \lambda) / \ 2\pi \\ &= 2 V_r \ / \lambda \\ &= 2 V_r \ f_0 / C \end{split}$$

حبث:

fa: نردد دوبار .

fo : التردد المرسل.

ω: نردد دوبلر الزاوي.

C: سرعة الضوء وتساوي سرعة انتشار الموجة = 108m/sec * 3.

ان هذه العلاقة تعد علاقة تقريبية حيث تم فرض تساوي المسافة من الرادار إلى الهدف مع المسافة من الهدف إلى الرادار التسهيل بالرغم من اختلافهما (زيادة أو نقصان بحسب انتجاه الجسم المتحرك).

أما التعبير الدقيق لتردد دوبلر f_a من عند هنف متحرك بسرعة نسبية V_r إذا كان التردد المرسل يساوي f_0 فيعطى بالعلاقة التالية:

 $f_d = f_0[(1+V_r/C)/(1-V_r/C)]$

مثال1: لحسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبلر بسلوي 250 Hz وا كان التردد المرسل بساوي GHz .

الحل:

من علاقة نردد دوبار يمكن حساب سرعة الجسم:

 $f_d = 2V_r f_0/C$

وبالتالي:

 $V_r = f_d * C / 2f_0$ = 250 * 3 * 10⁸/2 * 10⁹
= 37.5 m/sec

 $=37.5 * 10^{-3}/(1/3600) = 135$ Km/hour

مثال2: إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي:

 $R = 10t^2 + 15$

وتم للنقاطه بواسطة رادار، فإذا كان النزدد الإشارة للمرسلة من الرادار تساوى GHz ، جد:

1. الاتحراف الزاري عند أي لحظة.

الانحراف الزاوي عند الثانية الأولى t=1 sec.

تريد يوبار عند الثانية الأولى t=1 sec.

الحل:

لإيجاد الاتحراف الزاوي نحسب أولا الطول الموجى للإشارة:

$$\lambda = C/f$$

= 3*10⁸/3*10⁹
=0.1 m

1. نطبق علاقة الانحراف الزاوي فنحصل على:

$$I = 4\pi R/\lambda = 4*3.14*(10t^2+15)/0.1$$
$$= 1256t^2+1884$$

2. نعوض في قيمة الزمن في المعادلة التي حصانا عليها في الفقرة السابقة:

$$I = 1256 * 1 + 1884$$

= 3140

 أولا يجب أن نحسب سرعة الجسم في تلك اللحظة من خلال اشتقاق علاقة المسافة:


$$V_r = dR/dt = d(10t^2 + 15)/dt$$
= 20t
= 20*1=20 m/sec
= 20*20 m/sec

ويمكن الأن ليجلد نرند نوبلر من القانون مباشرة:
 $f_d = 2V_r/\lambda$
= 2*20/0.1 = 400 Hz

7-7 بُظلم الرادار بو الموجة المستمرة

Continuous Wave Radar (CW)

يستخدم هذا الرادار موجة محلة Modulated Signal أو غير معدلة، وهو رادار مهم لما له من تطبيقات عديدة ومهمة في الحياة العملية. والشكل الذالي يوضح المخطط الصندوقي لهذا الرادار:



من الملاحظ أن الشكل العام لهذا الرادار ينتنابه مع الرادار النبضي، حيث يتكون من هواني ولحد للإرسال والاستقبال معا واحتوائه على دائرة إرسال واستقبال. ومن الأمثلة على رادارات العوجة المستمرة رادار Proximity (VT) Faze.

ووظيفة مكونات رادار العوجة المستمرة التي تشكل مبدأ عمله يمكن الخيصها بما يلى:

ا. المرسلة Transmitter: تقوم بتوليد موجة اهتراز مستمرة بتردد f_0 ، ويتم f_0 المنال هذه الموجة عبر الهوائي نحو الهدف الذي يمنص جزء من طاقتها


ويعكس البلقي في جميع الاتجاهات فيعود جزء منها مرة أخرى إلى الرادار.

ان تردد الموجة المرتدة إلى الرادار لا بسلوي التردد المرسل تماما. فالجمم المتحرك الذي يصطدم بالموجة ويعكمها يتسبب بالراحة لتردد الموجة يعتمد على انتجاه حركة الجسم (إذا كان يتحرك بانتجاه الرادار أو عكس انتجاه الرادار). فيكون تردد الموجة المستقبلة من قبل الرادار مساويا:

 أ. f_o+f_a: أي زيادة في قيمة للتردد المستقبل عن التردد المرسل بفارق f_o+f_a
 ويحدث ذلك إذا كان الجسم يتحرك نحو الرادار وبالتالي تقليل المسافة بينه وبين الرادار.

ب، f_o : أي نقصان في قيمة للتردد المستقبل عن التردد المرسل بغارق f_o ، ويحدث ذلك إذا كان الجسم يتحرك بعيدا عن الرادار وبالمثالي تزداد المسافة بينه وبين الرادار.

- 2. الكاشف المازج Detector Mixer : الحصول على موجة تردد متوسط حيث يقوم بمزج الإشارة المستقبلة (ذات التردد fo±fd) بجزء من إشارة المرسلة (ذات التردد fo)، فتتج نغمة تسمى "Doppler Beat Note" أو نغمة دقة دوبلد .
- 3. مكبر دوبلر Doppler Amplifier : المكبر وظيفتين أساسيتين، الأولى تكبير إشارة مدى دوبلر إلى المستوى القياسي المطارب الذي يسمح بتحليل الإشارة وتمييزها عن التشويش. ومن جهة أخرى يعمل المكبر عمل مصفى تعرير حزمة حسب الخصائص الانتقالية (H(f) التالية:



وهذا المصفى له تردد قطع عالي F_{CH} وتردد قطع منخفض F_{CH} ولا بد من شروط تحكم قيمة هذان الترددان، بحيث يمرر المصفى كل ترددات دوبار المتوقعة. وبناء على ذلك، يجب أن يسمح تردد القطع العالي F_{CH} المصفى بمرور أكبر تردد دوبار متوقع وأن يسمح تردد القطع المنخفض F_{CL} المصفى بمرور أحبز تردد دوبار متوقع وأن يسمح تردد القطع المنخفض يكن نو قيمة قليلة بحيث لا يمرر الفوائنيات المباشرة الناتجة من اصطدام الإشارة المرسلة بالأجسام الثابتة (الأرض، الأشجار، المباني،...) وارتداد الإشارة عن هذه الأجسام غير المعنية ورجوعها إلى الرادار وأحيانا بكون من الصعب تحقيق الشرطين المتعلقين بتردد القطع المنخفض F_{CL} , فيتم عمل نوع من التوافق بينهما.

4. المؤشر Pointer: بالرغم من اختلاف أدواع المؤشرات إلا أن طبيعة عملها بيقى واحد، وهو عرض نردد الإشارة الناتجة من المكير. فإذا لم يكن من حاجة المعرفة الدقيقة بقيمة نردد دويلر الناتج فيمكن استخدام من السماعات Speakers لسماع النغمة (حيث نقع نرددات دويلر ضمن النرددات المسموعة من قبل الإنسان Audio Signals)، أما إذا كان

المطلوب عرض تردد دوبار فيمكن استخدام مؤشر ترددي Frequency المطلوب عرض الحالة.

7-7-1 استعالات الرادار ذو الموجة المستمرة CW

ن الخاصية في رادار دوبار ذو الموجة المستمرة التي تميزه عن الوسائل الأخرى المستخدمة في قياس السرعة هي عدم الحاجة إلى التصال فيزيائي بين جهاز القياس وبين الجسم السراد قياس سرعته.

ان الرادار ذو الموجة المستمرة تطبيقات عملة كثيرة متعدة تعتمد على مبدأ عمله في قياس السرعة النسبية لجسم متحرك منها:

- 1. الرادار المراقب للسرعة المستخدم من قبل شرطة السير،
- جهاز قياس (meter) لقياس معدل Average الصعود للطائرات عند إقلاعها نحر الأعلى.
 - 3. التحكم في الإشارات الضوئية انتظيم حركة السير.
- 4. يستممل كبديل المقياس السرعة Fifth-Wheel القياس وتنظيم الدقات في الحجرات على العربات، حيث يستفاد منه في فحص العربات في أنظمة الفرامل وتجنب الاصطدام.
- 5. يستعمل كمقياس للسرعة الاستبدال محور العجلة في جهاز قباس سرعة الدوران التقليدية في مجال السكك الحديدية. وفي حالة التسارع أو ضبط الفرامل يحدث الزلاق العجلات التي تسبب أخطاء التي قد تؤثر في القياس.
 - فياس سرعة عربات الشحن لسكك الحديد في عمليات الحمل الزائد.

- للرادار تطبيقات في مجال الصناعة. حيث يتم استخدام الرادار كجهاز قياس اهترازات التوريينات وسرعة عجلات المطحنة، كما يستخدم في مراقبة الاهترازات في كوايل الجسور المتعلقة.
- 8. استخدام الرادار في أنظمة متطورة مثل أنظمة صواريخ هوك، فيتم استخدامه الكشف عن الطائرات والصواريخ والنخائر الحربية وغيرها من الأجسام الطائرة والمتحركة.

ان النطبيقات السبعة الأولى تستخدم فيها موجة لها طاقة قليلة تقاس بوحدة mwatt ، أما التطبيق الأخير فتستخدم فيه موجة ذات قدرة عالية.

لقد حددت تطبيقات كثيرة لرادار الموجة المستمرة CW على المسافات البعيدة نتيجة للصعوبة في فصل الإشارة المرسلة عن الإشارة المستقبلة.

8-7 نظام رادار دوبار النبضي Pulsed Doppler Radar

يعمل رادار دوبار النبضي على كثنف الأهداف المتحركة في ومط نو درجة عالية من الضوضاء من خلال استخلاص تردد دوبار. فما يحدث في الرادار النبضي عدم الوضوح (الغموض) في قياس نردد دوبار والمدى، ويمكن معالجة ذلك كما يلى:

- الفموض في قياس تردد دوبلر (السرعة النمبية): ويتم تجنب حدوث هذا باستخدام معدل تجزئة عالى (معدل نبضة تكراري قليل).
- للفسوض في قياس المدى (تأخير الوقت): ويتم تجنب حدوث هذا باستخدام معدل تجزئة قليل.

ويتضع من ذلك أن معالجة أحد الأمرين يرجع سلبا على الآخر. ولكن من الممكن عمل نوع من التوافق بينهما. وبناء على نوع التوافق المستخدم فان الرادار يكون: أ. رادار MTI : حيث يكون لهذا الرادار معدل نبضة تكراري قابل بسمح بمعالجة الالتباس في قياس المدى، فلا يتم ملاحظة أكثر من مدى (لا يحدث Multiple Time Around Echo). ولكن كما نكر سابقا فان هذا التوافق يرجع ملبا على قياس السرعة، فبالرغم من عدم قراءة مديات متعدة إلا أنه يحدث قراءة لمرعات متعددة مضالة.

ب. رادار دوبار النبضي Pulse Doppler Radar : على العكس من النوع الأول فان لهذا الرادار معدل نبضة تكراري عالى يسمح بمعلجة الالتباس في قياس السرعة وتجنب قراءة القياسات المضالة لها، ولكن فان هذا التوافق برجع سلبا على قياس المدى حيث يتم ملاحظة أكثر من مدى (حدوث ظاهرة Around Echo).


وبالإضافة لتميز رادار دوبار النبضي بالعمل في محيط ضوضائي، فهو المضا أكثر استعمالا المصغوفات مصغيات دوبار ذات البوابات المنتظمة Range أيضا أكثر المن المنتظمة Klystron أكثر من استعمال مهتزات قدرة مثل Magnetron ، واذلك فان لرادار دوبار النبضي معدل نبضة تكراري عالى (أو يمكن القول أن 4 Duty Cycle أعلى من رادار MTI).

وبالمقارنة بين رادار دوبلر النبضي Pulsed Doppler Radar ورادار الموجة المستمر CW، فيمكن تمييز نقطتين المفاضلة:

 أداء الكاشف في رادار دوبار النبضي غير محدود بالأشارت المتعكسة من الضوضاء القريبة أوجزء الإشارة المنعكس عن الهدف والراجع إلى المستقبلة حيث يوقف عملها أثناء الإرسال. قابلية الكشف عن الأهداف في رادار دوبار النبضي Pulsed
 قال بسبب البقع المضالة في المدى الناتج من التردات الراديوية ذات القدرة المالية High Power

9-7 الرادار الثانوي Secondary Radar

يختلف الرادار الثانوي لختلاف رئيسي عن منابقيه، ويظهر ذلك من خلال المخطط الصندوقي للرادار الثانوي الموضح في الشكل الذالي:



حيث يعتبر كل من الرادار والهدف "مرسل-مستقبل"، حيث يحتوي الهدف نفسه رادار و Transponder. حيث الغرض من هذا الرادار الكشف عن وجود الهدف ولإما التخاطب معه التعريف عن هويته ومكانه، والتجاوب من قبل الهدف مع الرادار.

ويتم الكشف عن النبضة المرسلة من مركز التحكم عند تردد محدد والتي تقدح تشغيل المستقبلة في "الملتقي والمستجيب" (Transponder)، الإرسال نبضة ثانية إلى مركز التحكم أو القاعدة (الرادار الأرضي). ان إشارة

المدى الناتجة في هذا الرادار أفوى من إشارة المدى في الرادارات السابقة والتي كانت تتتج عن الاتعكاس عن الهدف (وضياع جزء من قدرة الإشارة).

والتريدات النموذجية المستخدمة في هذه الحالة يمكن أن تكون على النحو التالي:

- من مركز التحكم إلى الهدف: تردد يساوى 1.03 GHz.
- 2. من الهدف إلى مركز التحكم: تردد يساوي 1.09 GHz.

ويستصل الرادار بعدة طرق كمساعدة الاتصالات البحرية للاستعمال المدني والاستعمالات عسكرية أخرى .

وللتخاطب بين الهدف ومركز التحكم لا بد من استخدام إشارة مشغرة خاصة بهم، والضرورية لتحديد هوية الهدف (خاصة في مناطق العسكرية لتحديد هوية طائرات العدو). ولكل من الاستعمالات المختلفة شفرة تخاطب خاصة مبين بعض منها في الجدول التالي:

شفرة الاستجواب Interrogation code	الفاصل الزمني بين النبضات pulse spacing(usec)	الإستسال
1	3	تعريف عسكري
2	5	تعريف عسكري
3/A	8	ربط عسكري / تعريف مدني
В	17	تحريف مدني
С	21	الإرتقاع
D	25	غير مؤشر

وحيث أن الهدف مثله كمثل مركز التحكم سوف يستجيب فقط الإشارات محددة أو لا ومرسلة ثانية من هذا الهدف بشكل محدد، فأن مشكلة تراكم الضوضاء قد خففت بشكل كبير حيث أن الأهداف غير المرغوبة (المباني، الأشجار،....) سوف أن تعيد إشعاع إشارة قوية عند التردد المخصص.

يتميز نظام الرادار الثانوي على نظام الرادار الأولي من عدة نواحي، يمكن تلخيصها بما يلي:-

- إشارة صدى قوية عند المستقبلة والمتحكمة: فبينما كانت إشارة الصدى المرتدة للرادار الأولى ضعيفة فإن إشارة الصدى في الرادار الثانوي قوية كونها إشارة مرسلة وليست منعكسة عن المرسلة.
- 2. تعريف الهدف وتعريف موقعه ومكانه: في الرادار الأولى تحددت المعلومة المواصلة للرادار بموقع الهدف وسرعته فقط أما في الرادار الثانوي وننيجة الاستجواب بين مركز النحكم والهدف فيمكن تحديد هوية الهدف وموقعه ومهمته وغيرها من المعلومات المراد معرفتها عنه.
- 3. يوضع عنوان المهدف عندما يراد ذلك من محطة التحكم فقط: ومن الحالات الذي يتم فيها ذلك إذا أراد مركز التحكم التراسل مع أكثر من نقطة جوية متحركة (مجموعة طائرات مثلا).
 - يمكن توفر معلومات مختلفة من الأهداف.
- 5. الضوضاء تخف بشكل كبير معطية نظاما مؤشرا من الهدف المتحرك: ويعود السبب لذلك مرة أخرى لأن الإشارة المستقبلة ليست مرتدة عن الهدف (وبالذالي مستواها ليس ضعيف إذا ما قورن بإشارة التشويش).

7-10 للمولمل المؤثرة على عمل الرادار الامتدائي والثانوي

ذكرنا أن عدد من المعاملات تحدد أقصى مدى بكشف فيه الرادار الأهداف في موضوع سابق. لكن يوجد عدة عوامل تؤثر على عمل الرادار بشكل عام (سواء الابتدائي أو الثانوي) والراجعة إلى الأشكال المختلفة من التشويش الممكن حدوثه والتي لها تأثير بسبب القدرة القليلة للإشارة المرتدة نتيجة امتصاص جزء وتثنت جزء أخر من الإشارة المرسلة، وبالتالي أي قيمة مصوسة للتشويش تؤثر ملبا على النظام ككل. ومن العوامل المؤثرة على عمل الرادار (أو أسباب التشويش المؤثر في النظام):

1. التشويش المواد في المستقبلة Receiver

طبيعة عمل الرادار تعتمد على إرسال إشارة واستقبال الإثبارة المرتدة منها عن الهدف الذي يتم رصده. وبالرغم من إرسال الإثبارة بقدرة عالية (إثبارة مرسلة قوية) إلا أن هذه الإثبارة تنتشر في مساحة واسعة من جهة ومن جهة أخرى فان جزء من قدرتها يفقد نتيجة الاصطدام بالهدف. وبالتالي فان قدرة الإشارة المستقبلة لا تكن كبيرة بالقدر الكافي أحيانا. ويقوم هواتي دائرة الاستقبال بالتقاط إشارات التشويش الخارجي والذي قد تكون لها قدرة أعلى من الإثبارة المطلوبة في بعض الأحيان، ويتم تكبير إشارة المدى كما يمكن أن ينتج تشويش من مكونات دائرة الاستقبال نفسها (كالتشويش الحراري). ويمكن التقايل من مكونات دائرة الاستقبال نفسها (كالتشويش الحراري). ويمكن التقايل من هذه المشكلة بتقليل عرض النطاق الموجة المرسلة.

وبشكل علمي يتم التوفيق بين استخدام عرض حزمة ضبقة التخلص من التشويش واستخدام عرض حزمة واسع يضمن الحصول على شكل إشارة جيد.(Narrow Band Width, Wide Band Width) 2. التشويش الخارجي الناتج من الظواهر الطبيعية Caused by Natural Phenomena:

الكثير من الظواهر الطبيعية مثل التفريغ الكهربائي والإشعاعات الشمسية والإشعاعات الشمسية والإشعاعات للكونية تسبب التداخل مع الإشارة المرتدة والتي كانت تؤثر في الأنظمة ذات الطول الموجي الكبير، لكنها لا تعرقل عمل الرادارات ذات التقنية العالية المستخدمة في هذه الأيام لأنها تستخدم إشارات ذات طول موجى صغير جدا.

التثويش الخارجي النائج عن العاملين (Made) :

غالبية مصادر التردد (الإشارة) سواء من المرسلات أومن آلات كهربائية من أتواع متعددة حيث تدخل هذه الإشارات إلى الهوائي وتدخل إلى المستقبلة ومنها إلى الشاشة حتى عندما يعمل جهاز الرادار بجانب جهاز أخر (رادار) بنفس التردد

4. التشويش الناتج عن ارتداد الإشارات بواسطة ظواهر طبيعية Signals . Reflected By Natural Phenomena:

تؤثر بعض النظواهر الطبيعية كالعواصف والغيوم والأمطار على عمل الرادار، وتدخل الرادار، وتدخل دراسة هذه النظواهر ضمن اهتمامات رجال الأرصاد الجوية، لانها تعمل على تفطية الإشارة المرتدة ومنعها في بعض الأحيان من الوصول إلى المستقبلة مرة أخرى.

التشويش الناتج عن ارتداد الإشارات عند التضاريس الأرضية Signals
 Reflected By Land Masses

- عندما يكون الهدف مجاور لقطعة أرضية كبيرة نسبيا فان الأرض بكون بمثابة عائق للإشارة الوصول إلى الهدف وبتالي لا نحصل على ارتدادا إشارة جيد .
- 6. التشويش النائج عن تكور مسلح الأرض (Curvature Of The). (Earth
- الأرض ليست مسطحة وإنما كروية (منحنية) مما يسبب عدم وصول الإشارة إلى الهدف في بعض الأحيان إذا كان بعيد بشكل كبير عن الرادار وعلى الرفاع غير كافي.
- 7. التشويش الناتج عن حجم وشكل الهدف والمادة المصنوع منها (and Shape of the Object and the Material It Is Made of
- ترتد الموجة المرسلة ذات القدرة العالية عن سطح الجسم راجعة إلى الرادار، بقدرة كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وهذا يعتمد على طبيعة الهدف من حيث :--
- [. عندما يكون الهدف معنني فإن الطاقة المرتدة نكون كبيرة: حيث يعمل المحنن (أو الفاز) كسطح عاكس جيد للأمواج.
- عندما يكون الهدف ذو مساحة اكبر فإن الطاقة المرتدة تكون كبيرة:
 فكلما كان الهدف كبير الحجم والمساحة السطحية كان من الأيسر الكشف عنه حيث تزداد احتمالية اصطدام الموجة المرسلة به.
- 3. عندما يكون الهدف قريب فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: فالعلاقة عكسية بين كثافة الموجة ومربع البعد عن الهدف فكلما صغرت المساقة بين الرادار والهدف كلما از دادت كثافة الموجة عند النقطة التي يقع عندها الهدف.

 عندما يكون وجه الهدف المقابل الرادار أسلس فان الطاقة المرتدة تكون كبيرة: فالسطح الخشن يسبب تشتت الأمواج المنعكسة إلى جميع الاتجاهات بشكل غير منتظم.

أسئلة الوحدة السابعة

- س 1) ما هو الرادار Radar ؟
- س2) ما الغرق بين المعلومة التي يحصل عليها الرادار والمعلومة التي تحصل عليها العين البشرية؟
 - س3) ارمام المخطط الصندوقي العام الرادار.
 - س4) ما مبدأ عمل الرادار الأولى؟
 - س5) عدد خصائص الرادار.
 - س6) اشرح مكونات الرادار الأولى ووظيفة كل جزء.
 - س7) كيف يتم تحديد كل من بحد الهدف واتجاهه بواسطة الرادار؟
- س8) إذا كان الزمن الكلي المقاس من قبل الرادار والذي استغرقته إشارة للوصول إلى طائرة والاصطدام بها والارتداد عنها إلى الرادار يساوي 0.01msec، فما بعد الطائرة عن نقطة الرادار:
 - أ. بوحدة Km.
 - ب. برحدة nmi.
- م.9) إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة للطائرات بساوي 1.5 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي Km 1.2 km فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟
- مر10) إذا كان الزمن الكلمي المقاس من قبل الرادار والذي استغرفته الشارة للوصول البي طائرة والاصطدام بها والارتداد عنها البي الرادار يساوي 0.015msec، فما بعد الطائرة عن نقطة الرادار:
 - أ. بوحدة Km.

ب. برحدة nmi

س11) إذا كان البعد الحقيقي لطائرة عن قاعدة الطائرات يساوي 1.3 Km ولكن تم قياسه من رادار على أنه يساوي 1.2 Km، فما قيمة الخطأ في قياس الزمن ؟

س12) ما العلاقة بيت تردد الشارة المرسلة والمدى؟

س13) كيف يتم التشفير في الرادار النيضي Pulsed Radar ؟

س14) كيف يتم التشفير في رادار الموجة المستمرة CW ؟

س15) ارسم المخطط الصندوقي للرادار ثم اشرح وظيفة كل من:

- 1. المرسلة Transmitter
 - 2. المزدوج Duplexer
 - 3. المازج Mixer
- 4. الكاشف الثاني Detector

س16) عند خصائص مدخل المازج Mixer المستخدم في أنظمة الرادار.

س17) ما العوامل المؤثر على أقصى مدى للرادار؟

س18) ما الفائدة من المعادلة الأساسية لمارادار؟

س19) إذا أردنا زيادة أقصى مدى ارادار ثلاثة أضعاف، فإلى أي قيمة يجب ان نرفع قدرة النبضة المرسلة؟ (على فرض تثبيت باقى القيم الأخرى الموثرة على المدى)

س20) لحسب أقصى مدى يستطيع رادار تمييز هنف عنده، إذا علمت أن كسب هوائي الرادار يساوي 15

- وقيمة δ تسلوي 10 والعساحة الفعالة لمهواني الاستقبال 50 m²، وأقصى قيمة القدرة العمناقبلة تساوي 0.1 μwatt بينما قدرة الإثنارة المرسلة تساوي 120 watt.
- مر 21) لإا كانت المساحة الفعالة لمهواتي $20 m^2$ وكسبه 60dB وقدرة الإشارة المستقبلة بالمرسلة 10w وأقل قدرة للإشارة المستقبلة 0.25 uw . قيمة δ تساوي 15 الحسب أقصى مدى للرادار في هذه الحالة.
- س22) ما بعد الهدف عن الرادار في السؤال السابق، إذا كانت قدرة الإشارة المستقبلة بساري 0.15mw؟
- س23) احسب قطر الهوائي للرادار، بحيث يحقق أقصىي مدى يساوي 3000m، لإذا كانت قدرة الإشارة المرسلة 1500 watt و 8 تساوي 10، وأقصى قرة مستقبلة ذات قيمة 10⁻⁴watt، والمتردد المستخدم يساوي 1.09GHz.
- س24) لحسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبلر يساوي 250 Hz، إذا كان النردد العرسل يساوي GHz.
- س25) احسب سرعة سيارة راقبه رادار وسجل عنها نردد دوبلر يساوي 300 Hz، إذا كان النردد العرسل يساوي GHz 2.
 - س26) إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي: R = 20t²+10t

وتم للنقاطه بولسطة رادار، فإذا كان النردد الإشارة المرسلة من الرادار تسلوى GHz 6 جد:

- الاتحراف الزاوى عند أي لحظة.
- 2. الاتحراف الزاري عند الثانية الأولى t=1 sec.

3. تردد دوبار عند الثانية الأولى t=1 sec.

س27) إذا كان جسم يتحرك موقعه وفقا للعلاقة التالي:

 $R = \sin(200t)$

وتم النقاطه بولسطة رادار ، فإذا كان النتردد الإشارة المرسلة من الرادار تصاوي GHz 6 جد:

- الانحراف الزاوى عند أي لحظة.
- الاتحراف الزلوي عند الثانية الأولى t=1 sec.
 - 3. تردد دوبار عند الثانية الأولى t=1 sec.

س28) أعد السؤال السابق عند اللحظة t=2 sec.

س29) كيف يؤثر شكل الهدف ونوعه على قيمة القدرة المستقبلة للرادار ؟

ص30) ما وظيفة العارض Display؟ ما هي أنواع العوارض المستخدمة مع الرادار الأولى؛ تكلم عن كل نوع منها باختصار.

÷

م 31) ما الفرق بين الرادار الأولى والرادار الثانوي؟

س32) ما استخدامات لار لدار الثانوي؟

س33) ما استخدامات الرادار نو الموجة المستخدمة CW ؟

س34) ما أنواع التشويش المؤثرة في عمل الرادارات؟

س35) ما أتواع للمؤشرات المستخدمة في الرادار نو الموجة المستمرة CW و Owlsed Doppler مس65) ما الغرق بين رادار MTI ورادار دوبار النبضي

ن50) ما هرق بین رادار M11 ورادار دوبلر النبضي Pulsed Doppler Radar?

س37) ما أساس التصنيف بين رادار MTT ورادار دوبلر النبضي Pulsed مر37) ما أساس التصنيف بين رادار

س38) ما الغرق بين رادار الموجة المستمرة Continuous Wave Radar مر38) ورادار دوبلر النبضي Pulsed Doppler Radar

من (39) كيف يتم معالجة التشويش الناتج خلال المستقبلة في الرادار؟ من (40) ما قيمة التردد المستخدم في التراسل من وحدة التحكم إلى الهدف وبالعكس؟

ف:4335 تاريخ استلام: 26/2/2006

References المراجع العلمية

- دوسيه "أنظمة الاتصالات]"، إعداد نخبة من المهندسين.
- دوسیه "Communication Systems"، للدکتور حمدي شرشر، جامعة المنصورة، مصر.
- Introduction to Radar System; Merrill L. Skolnik. 2nd .3 edition
 - MTI and Pulsed Doppler Radar; D. Curtis Schleher .4
- Microwaves, An Introduction to Microwave Theory and .5
 Techniques; A.J. Baden Fuller; 2nd edition
- Introduction to Microwaves, Gershon J. Wheeler, Prentice .6 Hall, 1963.
 - 7. دوسيه "Digital Communication"، للمهندسة مريم أخواز هيه.
 - Electromagnetics, John D. Kraus, Fourth Edition .8
- Principles of Communication Systems, Taub Schilling, 2nd .9 edition .
- Analogs and Digital Communication Systems, Martin .10 S. Roden; 4th edition.
 - Analogs and Digital Communication 2th edition. 11





